

Betriebsanleitung Linde Stapler

H 40 T / H 45 T / H 50-500 T Mit Treibgasmotor

> 394 804 2550 D 0105

Linde - Ihr Partner





Werk II, Aschaffenburg-Nilkheim



Werk I, Aschaffenburg



Werk III. Kahl am Main



Fenwick-Linde, Châtellerau



Lansing Linde Ltd., Basingstoke



Linde Heavy Truck Division Ltd., Merthyr Tydfil

Linde, ein weltweit im Investitions- und Dienstleistungsbereich tätiges Unternehmen, ist mit seinen drei Unternehmensbereichen und sechs Geschäftsbereichen eines der großen Industrieunternehmen der Europäischen Gemeinschaft.

Der Geschäftsbereich Linde Material Handling zählt zu den international führenden Herstellern von Flurförderzeugen und Hydraulik. Zu ihr gehören acht Fertigungsbetriebe in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich und Großbritannien sowie Tochtergesellschaften und Niederlassungen in allen wirtschaftlich bedeutenden Ländern.

Linde Flurförderzeuge genießen – dank ihres hohen Qualitätsniveaus in Technik, Leistung und Service – Weltruf.

Ihr Linde-Stapler

bietet bestmögliche Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Fahrkomfort. In Ihrer Hand liegt es besonders, diese Eigenschaften lange zu erhalten und die daraus resultierenden Vorteile zu nutzen.

Diese Betriebsanleitung zeigt Ihnen alles Wissenswerte über Inbetriebnahme, Fahrweise und Wartung.

Für hier nicht beschriebene Instandhaltungsarbeiten sind Fachkenntnisse, Meßgeräte und häufig auch Sonderwerkzeuge erforderlich. Beauftragen Sie hiermit Ihren Linde-Vertragshändler.

Die Instandhaltung darf nur durch qualifizierte und von Linde autorisierte Personen (Sachkundige) durchgeführt werden. Für einige Sonderausrüstungen gelten eigene Bedienungsanleitungen, die mit diesen Geräten mitgeliefert werden.

Befolgen Sie je nach Ausführung Ihres Staplers die Hinweise zur Bedienung und führen Sie die nach Inspektions- und Wartungsübersicht vorgeschriebenen Arbeiten regelmäßig, zeitgerecht und mit den hierfür vorgesehenen Betriebsstoffen durch. Tragen Sie die durchgeführten Arbeiten im Flurförderzeugbrief ein, denn nur so erhalten Sie sich den Garantieanspruch.

Die Bezeichnungen im Text: vorn - hinten - links - rechts - beziehen sich stets auf die Einbaulage der beschriebenen Teile in Vorwärtsfahrtrichtung des Staplers.

HINWEIS

Bei Stapler, welche ohne Hubmast unser Werk verlassen, befindet sich unter dem Rückwärts-Fahrpedal (Zweipedalbedienung) bzw. Fahrpedal (Einpedalbedienung) eine zusätzliche Anschlagschraube zur Geschwindigkeitseinschränkung. Diese muß nach Anbau des Hubmastes entfernt werden, dazu Sechskantschraube lösen und mit Sechskantmutter abschrauben (siehe auch Fahren ohne Hubmast).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Linde-Stapler dient zum Transportieren und Stapeln der im Tragfähigkeitsdiagramm angegebenen Lasten.

Im besonderen verweisen wir auf die dieser Betriebsanleitung beigefügte Broschüre des VDMA "Regeln für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen", Auszüge aus den sicherheitstechnischen Richtlinien bei Verwendung von Flüssiggas mit sicherheitstechnischen Maßnahmen im Umgang mit Transistorzündanlagen auf Seite 135 und 136 dieser Betriebsanleitung, sowie auf die Unfall-Verhütungsvorschriften Ihrer Berufsgenossenschaft und die besonderen Maßnahmen zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr im Rahmen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Landesspezifische Vorschriften sind ebenfalls zu beachten.

Die Regeln für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen sind von den zuständigen Personen, insbesondere vom Personal für die Bedienung und Instandhaltung, unbedingt zu befolgen.

Jede Gefährdung durch bestimmungsfremde Verwendung ist ein durch den Verwender und nicht durch den Hersteller Linde zu vertretender Sachverhalt.

Bevor Ihr Stapler für Arbeiten eingesetzt werden soll, die in den Richtlinien nicht aufgeführt sind und zu diesem Zweck um-bzw. nachgerüstet werden muß, wenden Sie sich bitte an Ihren Linde-Vertragshändler.

Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen keine Änderungen, insbesondere An- und Umbauten, an Ihrem Stapler vorgenommen werden.

GEFAHR

Aus Sicherheitsgründen ist es untersagt am Fahrerschutzdach zu schweißen oder zu bohren. Für Schweißarbeiten an anderen Stellen des Staplers sind unbedingt die Batterie abzuklemmen und alle Verbindungen zu den elektronischen Steuerkarten zu trennen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.

Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) beim Einsatz von Flurförderzeugen (FFZ)

Nach dem Arbeitsschutzgesetz hat der Arbeitgeber zu beurteilen, welche Gefährdungen für die Beschäftigten mit der Arbeit verbunden sind und welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind (§ 5 ArbSchG). Das Ergebnis ist zu dokumentieren (§ 6 ArbSchG). Bei Flurförderzeugeinsätzen mit gleichartiger Gefährdungssituation können die Ergebnisse zusammengefaßt werden. Mit der Aufstellung auf Seite 3 geben wir Ihnen eine Hilfestellung, diese Vorschrift zu erfüllen. Bau und Ausrüstung der Linde-FFZ entsprechen der Maschinenrichtlinie 89/392/EWG und sie sind dementsprechend mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Sie gehören deshalb nicht zum erforderlichen Umfang der Gefährdungsbeurteilung, Anbaugeräte durch die eigene CE-Kennzeichnung ebenfalls nicht. Der Betreiber hat iedoch die Art und Ausrüstung der FFZ so auszuwählen, daß sie den örtlichen Einsatzbestimmungen entsprechen.

Um den Einsatz von Linde-FFZ sicher gestalten zu können, liefern wir bei jedem FFZ neben der Betriebsanleitung die VDMA-Druckschrift "Regeln für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen" mit.

In der Aufstellung sind wesentliche Gefährdungen genannt, welche bei Nichtbeachtung am häufigsten die Ursache von Unfällen sind. Sind betriebsbedingt weitere wesentliche Gefahren vorhanden, so müssen diese zusätzlich aufgeführt werden.

In vielen Betrieben werden die Einsatzverhältnisse der FFZ so weit gleichartig sein, daß die Gefährdungen in einer Aufstellung zusammengefaßt werden können.

Zu beachten sind auch die Aussagen der jeweils zuständigen Berufsgenossenschaft zu diesem Thema.

394 804 2550,0105

Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen beim FFZ-Einsatz

Gefährdung	Maßnahme	Prüfvermerk X erledigt - nicht betroffen	Hinweise
FFZ-Ausrüstung entspricht nicht den örtl. Bestimmungen	Überprüfung	\bigcirc	im Zweifelsfalle zuständige GAA oder BG fragen
Fehlendes Wissen und mangelnde Eignung des Fahrers	Fahrerausbildung (Sitz und Stand-FFZ)	0	UVV-VBG 36 - § 7 ZH1/554 Fahrerausweis VDI 3313
	Einweisung bei Mitgänger-FFZ		
Benutzung durch Unbefugte	Zugang mit Schlüssel nur für Beauftragte		
FFZ nicht im betriebssicheren Zustand	Wiederkehrende Prüfung und Mängelbeseitigung	\bigcirc	UVV-VBG 36 - §§ 9, 37, ZH1/306
Sichtbeschränkung durch Last	Einsatzplanung		UVV-VBG 36 - § 12
Belastung der Atemluft	Beurteilung der Dieselabgase		TRGS 554
	Beurteilung der Treibgasabgase	Ō	MAK-Liste
Nicht zulässiger Einsatz (nicht bestimmungsgemäße Verwendung)	Betriebsanweisung bekanntmachen		UVV VBG 36 § 5
werldurig)	Schriftliche Beauftragung des Fahrers		UVV VBG 36 §7
	UVV VBG 36, Betriebsanleitung und VDMA-Druckschrift beachten	Ŏ	
Bei Betankung a) Diesel	UVV VBG 36, Betriebsanleitung und VDMA-Druckschrift beachten	0	
b) Treibgas	UVV VBG 36, Betriebsanleitung und VDMA-Druckschrift beachten		
Beim Laden von Antriebsbatterien	UVV VBG 36, Betriebsanleitung, VDMA-Druckschrift und VDE 0510 beachten	0	VDE 0510: Insbesondere a) Belüftung b) Isolationswert

Technischer Hinweis

Diese Betriebsanleitung darf - auch auszugsweise - nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herstellers Linde vervielfältigt, übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Das Unternehmen Linde arbeitet ständig an der Weiterentwicklung seiner Erzeugnisse. Bitte haben Sie Verständnis, daß die Abbildungen und technischen Angaben bezogen auf Form, Ausstattung und Know-how techn. Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten bleiben.

Aus den folgenden Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung können deshalb keine Ansprüche geltend gemacht werden.

Richten Sie bitte alle Ihren Stapler betreffenden Fragen und Ersatzteilebestellungen unter Angabe Ihrer Versandanschrift nur an Ihren Vertragshändler.

Verwenden Sie im Reparaturfalle nur Original-Linde-Ersatzteile. Nur so ist gewährleistet, daß Ihr Linde-Stapler auf dem techn. Stand bleibt, wie Sie ihn übernommen haben.

Bei Teile-Bestellungen sind neben den Teile-Nummern auch

Stapier-Typ:
Fabrikationsnummer/Baujahr:
Übergabe-Datum:
anzugeben. Für Teile aus den Baugruppen: Motor, Hubmast, Hydro-Verstellpumpe und Antriebsachse ist zusätzlich die Fabrikations-Nr. dieser Baugruppen anzugeben.
Motor-Nr.:
Hubmast-Nr.:
Hubmast Hub: mm
Hydro-Verstellpumpe Nr.:
Antriebsachsen-Nr.:
Ühertragen Sie diese Daten hei Ühernahme des Staplers von

den Typenschildern der Aggregate in diese Betriebsanleitung.

Übernahme des Staplers

Bevor der Stapler unser Werk verläßt, wird er einer sorgfältigen Kontrolle unterzogen, um zu gewährleisten, daß er in einwandfreiem Zustand und mit vollständiger Ausrüstung entsprechend der Bestellung in Ihren Besitz gelangt. Ihr Vertrags-Händler ist zu einer nochmaligen Kontrolle und ordnungsgemäßen Übergabe verpflichtet.

Um späteren Reklamationen vorzubeugen, bitten wir Sie, sich selbst genau von dem Zustand des Staplers und der Vollzähligkeit der Ausrüstung zu überzeugen und Ihrem Händler die ordnungsgemäße Übergabe/Übernahme zu bestätigen.

Zu jedem Stapler gehören folgende technische Unterlagen:


- 1 Betriebsanleitung für den Stapler
- EG-Konformitätserklärung (Hersteller bescheinigt, daß das Flurförderzeug den Anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie entspricht)
- 1 Regeln für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen (VDMA)
- 1 Flurförderzeug-Brief, den Sie bei der Übergabe von Ihrem Linde-Vertragshändler ausgehändigt bekommen.


Gute Fahrt und viel Erfolg wünscht Ihnen

Linde AG Geschäftsbereich Linde Material Handling Aschaffenburg

Typenschilder Beschreibung

- 1 Fabrikschild Stapler
- 2 Hersteller
- 3 CE-Zeichen (Das CE-Zeichen bestätigt die Einhaltung der EG-Maschinenrichtlinien und die Einhaltung aller einschlägigen Richtlinien, die für den Stapler gültig sind.
- 4 Fabrikations-Nr. / Baujahr
- 5 Leergewicht
- 6 Batterie-Spannung
- 7 Nenn-Tragfähigkeit
- 8 Typ
- 9 Hubmast-Nr. (aufgeklebt)
- 10 Fahrgestellnummer (im Fahrer-Fußraum aufgeklebt)
- 11 Typenschild Antriebsachse
- 12 Fabrikschild Motor






Modernste Technik, einfachste und ergonomische Bedienung, energiebewußt, umwelt- und wartungsfreundlich, solide Verarbeitung und zur Einsatzbereitschaft Ihres Linde-Staplers nahezu alle Ersatzteile von Linde!

Der Erfolg eines Unternehmens mit rund 9600 Mitarbeitern in acht Werken.

Der Fahrerstand und die Bedienelemente sind nach neuesten Erkenntnissen der Ergonomie angeordnet. Jedes Betätigungsteil wurde in Anordnung und Bedienbarkeit so auf den Fahrer zugeschnitten, daß möglichst ermüdungsfreies und damit sicheres Arbeiten gewährleistet ist.

Dazu gehört selbstverständlich auch die leichtgehende hydrostatische Lenkung mit Rückschlagsicherung, die bewährte Doppelpedal-Steuerung: Mit dem rechten Fuß vorwärtsfahren, mit dem linken zurück und nur ein Zentralsteuerhebel (Joystick) für alle Funktionen des Hubmastes.



Seite

Seite
Vorwort
beim Einsatz von Flurförderzeugen (FFZ)
Technischer Hinweis
Beschreibung 5 Typenschilder 5
Technische Daten10
Geräuschemissionswert-Angaben
Technische Beschreibung
Motor 13 Hydraulikanlage 13
Bedienung13
Elektronik/Elektrik
Lenkung13
Elektrische Anlage
Fahrzeugübersicht
Anzeigegerät
Inbetriebnahme20
Sicherheitsregeln
Sicherheitsrelevante Begriffe
UVV-Prüfung21
Betrieb von Flurförderzeugen auf Betriebsgeländen 21
Staplereinsatz bei Schaufelbetrieb
Sicherheitshinweise zur Treibgasanlage21
Einfahrhinweise
Wartungsarbeiten vor der ersten Inbetriebnahme21 Tägliche Prüfungen21

Seit	te
Tägliche Prüfungen und Arbeiten	
vor Inbetriebnahme2	2
Motorhaube öffnen2	2
Motorhaube schließen2	
Sichtkontrolle, Geruchskontrolle der Treibgasanlage2	
Motorölstand prüfen	
Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter prüfen2	
Treibgasflasche wechseln2	
Treibgastank befüllen2	
Reifenluftdruck prüfen2	
Fahrersitz einstellen	
Fahrersitz mit Dreheinrichtung einstellen3	
Armlehne Fahrersitz einstellen3	2
Lenksäule einstellen3	2
Uhrzeit einstellen	
	_
Bedienung3	3
Absperrventil Treibgasflasche,	
bzw. Treibgastank öffnen3	3
Beckengurt anlegen3	
Beckengurt öffnen	
Motor anlassen (Zweipedalbedienung)3	
Motor abstellen (Zweipedalbedienung)	
Absperrventil Treibgasflasche,	Ŭ
bzw. Treibgastank schließen3	6
Fahren (Zweipedalbedienung)3	7
Vorwärtsfahrt3	7
Rückwärtsfahrt3	
Fahrtrichtung wechseln3	
Anhalten3	
Motor anlassen (Einpedalbedienung)3	8
Motor abstellen (Einpedalbedienung)3	
Fahren (Einpedalbedienung)4	0
Störungen im Betrieb4	1
Lenkanlage4	
Lenken4	
Bremsanlage4	
Betriebsbremse4	
Stop-Pedal4	
Feststellbremse 4	

	bremse betätigen	
	bremse lösen	42
	shebel (Joystick) der Hubeinrichtung	
und Anb	augeräte	43
	t nach vorne neigen	
	t nach hinten neigen	
	ger heben	
	ger senken	
	ng von Anbaugeräten	
	ng des Seitenschiebers	
Betätigui	ng der Klammer	43
Einzelhebe	elbetätigung der Hubeinrichtung	
und Anb	augeräte	44
	ierbare Hubmastpositionierung	
	mieren der Hubmastpositionierung	
	n der Hubmastpositionierung	
	praucher anbauen	
Innenraum	beleuchtung einschalten	46
Beleuchtur	ng einschalten	46
	einwerfer einschalten	
	benwischer einschalten	
Heckschei	benwischer einschalten	46
Dachschei	benwischer einschalten	46
Wischwaso	chanlage einschalten	46
Warnblinka	anlage einschalten	46
Rundumle	uchte einschalten	46
Blinkleucht	ten einschalten	46
Hupe betä	tigen	46
Heizung e	inschalten	47
Klimaanlag	ge einschalten	47
Fahrzeugd	aten Management (LFM)	48
Fahrzeu	gdatenerfassung	48
Zustands	skennzahl	48
Fahrzeug	gdatenerfassung - Standardeinstellung	
(PIN-Nur	mmer und Zustandskennzahl)	49
Fahrzeu	gdatenerfassung - Sondereinstellung	
	mmer)	50
	en	
	gen prüfen bzw. austauschen	
	tecker	
9		_

Beschreibung

Tankentlüftungsventil auf Funktion prüfen......81

mit Leckagespray auf Dichtheit prüfen82

Treibgasfilter wechseln82

Treibgasmischereinstellung prüfen83

und Lenkachse, Befestigungen prüfen84 Achsklammer und Radmotoren, Befestigung prüfen84

Pedalwerk prüfen, ölen84

Wasser- und Hydraulikölkühler reinigen86

der Gasanlage prüfen86

Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen.. 86

Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen .. 87

Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen und einölen 87

Lenkachse reinigen, abschmieren88

Befestigungen prüfen88

und Funktion prüfen89

Hubmastkette einstellen, mit Kettenspray einsprühen 89

Luftfilterpatrone wechseln, Unterdruckschalter prüfen ... 90

Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen91

prüfen92

ggf. einstellen oder erneuern......92

Vorspannung der Doppelschläuche prüfen93

Feststellbremse auf Funktion prüfen92

Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen

Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen88

Treibgasanlage auf Beschädigung und

Fahrerschutzdachrahmen, Neigezylinder

Katalysator geregelt/Grundeinstellung

Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und

Seitenschieber reinigen und abschmieren,

und Endanschläge: Zustand, Befestigung

Motorträger und Motorlagerung auf Zustand

Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen,

Antriebsachse seitliche Anschläge prüfen,

Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder

Seite

Inhaltsverzeichnis

Transport mit Last55

Last absetzen55

Vor dem Verlassen des Staplers.....55

Fahren ohne Hubmast57

Gabelträger Notabsenkung60

Gabelträger manuell ablassen60

Abschleppen61

Abschleppyorgang61

Kurzschlußschieber Hydraulik öffnen61

Maßnahmen vor der Stillegung63

Wiederinbetriebnahme nach der Stillegung.......63

Instandhaltung......65

Allgemeine Hinweise65

Wartungsintervalle65

Hubmastausführungen66

Bereich des Staplers66

Sicherung gegen Zurückneigen......66

Angehobenen Standard-Hubmast sichern66

Duplex-Hubmast66

Arbeiten am Linde-Hubmast und im vorderen

Seite

	Seite
Angehobenen Duplex-Hubmast sichern	
Triplex-Hubmast	
Angehobenen Triplex-Hubmast sichern	
Arbeiten nach den ersten 50 Betriebsstunden	67
Inspektions- und Wartungsübersicht	68
Inspektion und Wartung nach Bedarf	70
Bodenplatte aufklappen	
Bodenplatte schließen	
Stapler reinigen	
Hubmastkette reinigen und einsprühen	
Luftfilter reinigen	
Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln	
Staubaustrageventil prüfen	
Vorfilter reinigen	
Hydraulikanlage: Ölstand prüfen	
Hydrauliköltank Befestigung prüfen	
Wasser- und Hydraulikölkühler reinigen	
und auf Dichtheit prüfen	75
Ölbadluftfilter Öl wechseln	
Radbefestigungen nachziehen	76
Reifen auf Beschädigungen und Fremdkörper prüfen	76
Lenkachsenlager abschmieren	76
Beckengurt auf Zustand und Funktion prüfen	
Seitenschieber reinigen und abschmieren,	
Befestigungen prüfen	78
Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder	
und Endanschläge: Zustand, Befestigung	
und Funktion prüfen	78
Klimaanlage warten	78
500 bis 1000-Stunden Inspektion	
und Wartung oder jedes Jahr	79
Motoröl wechseln	
Motoröl ablassen	
Motorölfilter wechseln	
Motoröl auffüllen	
Kühlmittelkonzentration prüfen	
Hydraulikanlage: Ölstand prüfen	

Inhaltsverzeichnis Beschreibung

Seite	
3000-Stunden Inspektion und Wartung oder alle 2 Jahre	
6000-Stunden Inspektion und Wartung oder alle 3 Jahre	
12000-Stunden Inspektion und Wartung oder alle 5 Jahre	
Betriebsstoffempfehlungen	


	Seite
Hydraulikschaltplan	130
Stichwortverzeichnis	132
Sicherheitstechnische Richtlinien	
für Flüssiggas (Auszug)	135
Sicherheitstechnische Maßnahmen im Umgang mit	
Transistorzündanlagen	136


Technische Daten Beschreibung

		Linde	01141		Towns to be of City Elect	-C" - 1	250	
		Juli 2004	Gabelstapler		Typenblatt für Flui	rtorderzeuge	DFG	
-			Benennung nach VDI 3	1586		I fords	Kurzzeichen nach VDI 3586	
	1.1	Hersteller (Kurzbezeichr			Linde	Linde	Linde	
ءِ ا	1.2	Typzeichen des Herstel			H 40 T	H 45 T	H 50 T	
Kennzeichen	1.3	Antrieb Elektro, Diesel, Benzin			Treibgas	Treibgas	Treibgas	
zei	1.4	Bedienung Hand, Geh, Stan	a, Sitz, Kommissionierer	0 " 1	Sitz	Sitz	Sitz	
ਵ	1.5	Tragfähigkeit/Last		Q [kg]	4000	4500	5000	
🔻	1.6	Lastschwerpunktabstan	d	c [mm]	500	500	500	
	1.8	Lastabstand		x [mm]	483	525	535	
<u> </u>	1.9	Radstand		y [mm]	1998	2038	2078	
Gewicht	2.1	Eigengewicht		kg	5968	6480	6763	
ě	2.2	Achslast mit Last vorn/		kg	8664 / 1304	9611 / 1369	10426 / 1336	
_	2.3	Achslast ohne Last vori		kg	2696 / 3272	2848 / 3632	2963 / 3827	
봅	3.1	Bereifung Vollg. SE, Lu	ft, Polyurethan		SE (L)	SE (L)	SE (L)	
Ž	3.2	Reifengröße, vorn			250-15 SC 15	300-15 SC 15	300-15 SC 15	
Fah	3.3	Reifengröße, hinten			250-15 SC 15	250-15 SC 15	250-15 SC 15	
Räder, Fahrwerk	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinte	n (x = angetrieben)		2x (4x) / 2 4)	2x (4x) / 2 4)	2x (4x) / 2 4)	
äd	3.6	Spurweite, vorne		b10 [mm]	1221 (1499) 1)	1190 (1499) 1)	1190 (1499) 1)	
۳_	3.7	Spurweite, hinten		b11 [mm]	1122	1122	1122	
l	4.1	Neigung Hubmast/Gabe		α/β (°)	5,0 / 9,0	5,0 / 9,0	5,0 / 9,0	
	4.2	Höhe Hubmast eingefah	iren	h1 [mm]	2420 (2375/2375) 2) 3)	2421 (2376/2376) 2) 3)	2421 (2376/2376) 2) 3)	
	4.3	Freihub		h2 [mm]	150 (1611/1614) 3)	150 (1460/1460) 3)	150 (1460/1460) 3)	
	4.4	Hub		h3 [mm]	3100 (3130/4675) 2) 3)	3000 (3030/4525) 2) 3)	3000 (3030/4525) 2) 3)	
	4.5	Höhe Hubmast ausgefal		h4 [mm]	3895 (3895/5436) 2) 3)	3916 (3946/5441) 2) 3)	3916 (3946/5441) 2) 3)	
	4.7	Höhe über Schutzdach	(Kabine)	h6 [mm]	2383	2416	2416	
ءِ	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe		h7 [mm]	1226	1264	1264	
Grundabmessungen	4.12	Kupplungshöhe		h10 [mm]	703	726	719	
l ns	4.19	Gesamtlänge		I1 [mm]	3984	4066	4116	
l se	4.20	Länge einschließlich G	abelrücken	12 [mm]	2984	3066	3116	
ᇣ	4.21	Gesamtbreite		b1/b2 [mm]	1446/1423 (2003/1423) 1)	1448/1423 (1988/1423) 1)	1448/1423 (1988/1423) 1)	
ğ	4.22	Gabelzinkenmaße		s/e/l [mm]	50 x 120 x 1000	50 x 120 x 1000	60 x 130 x 1000	
1 2	4.23	Gabelträger DIN 15173,	Klasse/Form A, B	b3 [mm]	3A	3A	3A	
•	4.24		abelträgerbreite		1350 (1750) 4)	1350 (1750) 4)	1350 (1750) 4)	
	4.31	Bodenfreiheit mit Last u		m1 [mm]	158	205	203	
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Rad		m2 [mm]	201	236	235	
1	4.33	Arbeitsgangbreite bei Pal	lette 1000x1200 quer	Ast [mm]	4355	4433	4480	
	4.34	Arbeitsgangbreite bei Pa	lette 800x1200 längs	Ast [mm]	4555	4633	4680	
	4.35	Wenderadius		Wa [mm]	2672	2708	2745	
	4.36	kleinster Drehpunktabst		b13 [mm]	700	700	700	
ا ۔	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit		km/h	21 / 21	24 / 24	24 / 24	
ate	5.2	Hubgeschwindigkeit mit		m/s	0,53 / 0,56	0,53 / 0,56	0,48 / 0,50	
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mi	it/ohne Last	m/s	0,52 / 0,57	0,52 / 0,57	0,50 / 0,56	
l g	5.5	Zugkraft mit/ohne Last		N	28540 / 21160	25285 / 22350	25285 / 23040	
ist	5.7		Steigfähigkeit mit/ohne Last % 5) 28,0 / 33,0 22,0 / 32,0			20,0 / 32,0		
L _E	5.9	Beschleunigungszeit mi	t/ohne Last	s	5,6 / 4,8	5,9 / 5,2	6,1 / 5,5	
	5.10	Betriebsbremse			hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	
١.	7.1	Motorhersteller/Typ			VW BMF	VW BMF	VW BMF	
ģ	7.2	Motorleistung nach ISO	1585	kW	55	55	55	
V-Motor	7.3	Nenndrehzahl		min ⁻¹	2800	2800	2800	
>	7.4	Zylinderzahl/Hubraum		cm ³	6 / 3189	6 / 3189	6 / 3189	
∟	7.5	Kraftstoffverbrauch nach	vDI-Zyklus	l/h; lkg/h	4,6	4,8	5,0	
1	8.1	Art der Fahrsteuerung			hydrostat. / stufenlos	hydrostat. / stufenlos	hydrostat. / stufenlos	
Se	8.2	Arbeitsdruck für Anbaug	eräte	bar	170	170	170	
Sonstiges	8.3	Ölmenge für Anbaugerä	te	l/min	48	48	48	
l g	8.4	Schallpegel, Fahrerohr		dB (A)	-	-	-	
ű	8.5	Angehängekupplung, Ar	t/Typ		ähnl. DIN 15170-H	ähnl. DIN 15170-H	ähnl. DIN 15170-H	


Anmerkungen:

- 1) Eingeklammerte Werte bei SE Zwillingsbereifung H 40: 250-15; H 45/50: 8.25-15
- 2) Bei 150 mm Freihub am Standard-Hubmast
- 3) Eingeklammerter Wert bei Duplex- und Triplexmast
- 4) Eingeklammerter Wert bei Zwillingsbereifung
- 5) Bei kurzen Steigungen, beim Überfahren von Hindernissen (siehe hierzu Abschnitt: Fahren)






Traglastdiagramme:



Für Standard- und Duplexmaste bei Standardausrüstung



Standardhubmast (in mm)										
Hub	h3	H 40-50	3000	3100	3200	3700	4100	4400	5000	5400
Bauhöhen eingefahren bei angegebenem Freihub	h1	H 40	-	2420	2470	2720	2920	3070	3370	5570
		H 45/50	2421	2471	2521	2741	2971	3121	3421	3621
Bauhöhe ausgefahren	h4	H 40	-	3895	3995	4495	4895	5195	5795	6195
		H 45/50	3916	4016	4116	4616	5016	5316	5916	6316
Freihub	h2	H 40-50	150	150	150	150	150	150	150	150

Duplexhubmast (in mm)						
Hub	h3	H 40-50	3030	3130	3730	4130
Bauhöhen eingefahren bei angegebenem Freihub	h1	H 40	-	2375	2675	2875
		H 45/50	2376	2426	2726	2926
Bauhöhe ausgefahren	h4	H 40	-	3894	4494	4894
		H 45/50	3946	4046	4646	5046
Freihub	h2	H 40	-	1611	1911	2111
		H 45/50	1460	1510	1810	2010

Triplexhubmast (in mm)							
Hub	h3	H 40-50	4525	4675	5365	5865	6315
Bauhöhen eingefahren bei angegebenem Freihub	h1	H 40	-	2375	2625	2825	2975
		H 45/50	2376	2426	2676	2876	3026
Bauhöhe ausgefahren	h4	H 40	-	5436	6126	6626	7076
		H 45/50	5441	5591	6281	6781	7231
Freihub	h2	H 40	-	1614	1864	2064	2214
		H 45/50	1460	1510	1760	1960	2110

Andere Hubhöhen und Werte auf Anfrage.

Technische Daten Beschreibung

Geräuschemissionswert-Angaben

Ermittelt im Testzyklus nach EN 12053 aus den gewichteten Werten bei den Betriebszuständen FAHREN, HEBEN, LEER-LAUF.

Schalldruckpegel am Fahrerplatz H 40 T, H 45 T, H 50-500 T Unsicherheit	$L_{\scriptscriptstylePAZ}$ K_{\scriptscriptstylePA}	=	77 dB (A) 4 dB (A)
Schalldruckpegel am Fahrerplatz beim Betriebszustand Heben beim Betriebszustand Leerlauf beim Betriebszustand Fahren Unsicherheit	L_{Pc}	=	79 dB (A) 65 dB (A) 82 dB (A) 4 dB (A)
Schalleistungspegel H 40 T, H 45 T, H 50-500 T Unsicherheit	L _{waz} K _{wa}	, = =	92 dB (A) 2 dB (A)
Schalleistungspegel beim Betriebszustand Heben beim Betriebszustand Leerlauf beim Betriebszustand Fahren Unsicherheit	L _{wb}	=	93 dB (A) 73 dB (A) 97 dB (A) 2 dB (A)
Garantierter Schalleistungspegel			

Diese Angabe ist nach der Richtlinie gesetzlich vorgeschrieben. Der Wert ist aus den Schalleistungspegeln der Betriebszustände "Heben" und "Fahren" ermittelt. Er ist nur als Vergleichswert verschiedener Gabelstapler verwendbar. Zur Ermittlung der realen Umgebungsbelastung ist der Wert weniger geeignet, weil er nicht repräsentativ für den üblichen Staplereinsatz ist, der den Betriebszustand "Leerlauf einschließt.

 $L_{WA} = 98 \text{ dB (A)}$

HINWEIS

nach Richtlinie 2000/14/EG

Beim Flurförderzeug -Einsatz können geringere oder höhere Geräuschwerte auftreten, z.B. durch die Betriebsweise, Umgebungseinflüsse und andere Geräuschquellen.

Schwingungskennwerte für Körperschwingungen

Die Werte wurden nach EN 13059 an Staplern mit Standardausrüstung nach Typenblatt ermittelt (Fahren auf Meßstrekke mit Schwellen.)

Angegebener Schwingungskennwert nach EN 12096

Gemessener Schwingungskennwert $a_{W,ZS} = 0.9 \text{ m/s}^2$ Unsicherheit $K = 0.3 \text{ m/s}^2$

Angegebener Schwingungskennwert für Hand-Arm-Schwingungen

Schwingungskennwert < 2,5 m/s²

HINWEIS

Der Schwingungskennwert für die Körperschwingungen kann nicht zur Ermittlung der tatsächlichen Schwingungsbelastung im Einsatz verwendet werden. Diese ist von den Einsatzbedingungen abhängig (Fahrbahnzustand, Betriebsweise usw.) und ist daher ggf. vor Ort zu ermitteln. Die Angabe der Hand-Arm-Schwingungen ist vorgeschrieben, auch wenn die Werte, wie hier, keine Gefährdung signalisieren.

Technische Beschreibung Beschreibung

Die Gabelstapler der Baureihe 394 erlauben Verlade- und Palettierarbeiten für Lasten bis 4 t beim H 40 T und 4.5 t beim H 45 T bei einem Lastabstand von 500 mm.

Der Gabelstapler H 50-500 T erlaubt Verlade- und Palettierarbeiten für Lasten bis 5 t bei einem Lastabstand von 500 mm.

Die Stapler sind umweltfreundlich und schonen mit ihrem leisen Fahrgeräusch und niedrigen Schadstoffemissionen Fahrer und Umwelt.

Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauart und einen kleinen Wenderadius aus. Die Stapler sind deshalb besonders für schmale Durchfahrten und enge Einsatzfelder geeignet.

Motor

Als Antriebsmotor ist ein 6-Zylinder-Viertakt-Ottomotor eingebaut. Er treibt mit lastabhängiger Drehzahl die Hydraulikpumpen des Staplers an. Die Kühlung des Motors erfolgt über einen geschlossenen Kühlflüssigkeitskreislauf mit Ausaleichsaefäß.

Die Motorschmierung erfolgt durch eine Druckumlaufschmierung mit Ölpumpe im Ölsumpf. Zur Reinigung der Verbrennungsluft dient ein Trockenluftfilter mit Papiereinsatz.

Zum Einsatz kommen Verbrennungsmotoren mit modernster Motorentechnologie für:

hohes Drehmoment niedrige Verbrauchswerte geringe Abgasemissionen niedrige Geräuschwerte



VORSICHT

Abhängig von Betriebsbedingungen und Einsatzdauer, können abgas- und abluftführende Bautei-

le heiß werden.

Hydraulikanlage

Der Fahrantrieb besteht aus einer Hydro-Verstellpumpe, zwei Antriebseinheiten bestehend aus Hydrokonstant-Radmotor und Getriebe (zu einer Einheit als Antriebsachse zusammengebaut) sowie einer Hydraulikpumpe (Konstantpumpe) für die Arbeits- und Lenkhydraulik.

Fahrtrichtung und Fahrgeschwindigkeit werden mit zwei Fahrpedalen über die Hydro-Verstellpumpe gesteuert. Die Hydro-Konstant-Radmotoren in der Antriebsachse werden von der Hydro-Verstellpumpe gespeist und treiben über zwei seitliche Getriebe die Antriebsräder an.

GEFAHR

Es ist verboten an eine eventuell vorhandene dritte Zusatzhydraulik sicherheitskritische Funktionen anzuschließen.

Unter sicherheitskritischen Funktionen zählen z. B. eine Ballenklammer oder das Schwenken eines Flüssigkeitsbehälters, bei denen kein unbeabsichtigtes Öffnen der Klammer oder Schwenken verursacht werden darf. Wird eine sicherheitskritische Zusatzfunktion in Zusammenhang mit einer dritten Zusatzhydraulik benötigt, so ist diese über die erste Zusatzhydraulik anzuschließen.

Bedienung

Mit je einem Fahrpedal für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt (Zweipedalbedienung) wird die Hydro-Verstellpumpe und gleichzeitig die Motordrehzahl geregelt. Durch den hydrostatischen Antrieb kann die Fahrgeschwindigkeit in beide Richtungen stufenlos vom Stillstand bis zur Höchstgeschwindigkeit reguliert werden. Die Doppelpedal-Steuerung bringt ebenso einfache wie sichere und zeitsparende Bedienung des Staplers.

Beide Hände sind immer für Lenkung und Steuerung der Arbeitsbewegungen frei. Schnelles Reversieren und kraftschonendes Stapeln sind das Ergebnis.

Als weitere Ausführungsart ist die Steuerung der Fahrgeschwindigkeit über ein Fahrpedal (Einpedalbedienung) und die Fahrtrichtung durch einen Fahrtrichtungsschalter möglich.

Für die Steuerung der Arbeitsbewegungen Heben, Senken und Neigen ist nur ein Betätigungshebel (Joystick) vorhanden. Zur Betätigung von zusätzlichen Anbaugeräten ist ein weiterer Joystick angebracht.

Die Arbeitsbewegungen können auch mit zwei Joysticks (Ausführungsart Einzelhebelbetätigung) gesteuert werden.

Elektronik/Elektrik

Linde Truck Control (LTC)

Die Steuerelektronik des Staplers ermöglicht:

feinfühliges, ruckfreies Fahren und Reversieren automatisches Regeln der Motordrehzahl auf den jeweiligen Leistungsbedarf der Hydraulik,

schneller Service durch Selbstdiagnose.

höchste Funktionssicherheit.

Bremsen

Als Betriebsbremse wird das hydrostatische Getriebe genutzt.

Damit ist die Betriebsbremse wartungsfrei.

Als Feststellbremse werden zwei in den Radmotoren integrierte Lamellenbremsen verwendet.

Beim Abstellen des Motors fallen die Lamellenbremsen ein = automatische Bremsfunktion.

Zum Betätigen der Feststellbremse beim Abstellen des Staplers ist der Feststellbremsgriff zu ziehen.

Lenkung


Die Lenkung ist eine hydrostatische Lenkanlage, die mit dem Lenkrad durch den Lenkzylinder die hinteren Räder betätigt. Bei erhöhtem Kraftaufwand am Lenkrad läßt sich die Lenkung auch bei stillstehendem Motor betätigen.

Elektrische Anlage

Die elektrische Anlage wird durch die Drehstromlichtmaschine mit 12-V-Gleichspannung versorgt. Zum Anlassen des Motors ist eine 12-V-Batterie eingebaut. Sie befindet sich unter dem Fahrersitz im Motorraum.


Fahrzeugübersicht

- 1 Hubmast
- 2 Hubzylinder
- 3 Anzeigegerät
- 4 Neigezylinder
- 5 Kippschalter* für Zusatzfunktionen
- 6 Betätigungshebel (Joystick)
- 7 Lenkrad/Hydrostatische Lenkung
- 8 Fahrersitz
- 9 Treibgasflaschen
- 10 Abdeckung elektrische Anlage
- 11 Gegengewicht
- 12 Lenkachse
- 13 Wartungsabdeckung
- 14 Rahmen mit Fahrerschutzdach
- 15 Motorhaube
- 16 Trittstufe zum Auf- und Absteigen
- 17 Antriebseinheit links
- 18 Gabelträger
- 19 Gabelzinkensicherungen
- 20 Gabelzinken
- 21 Gabelzinkenarretierung
- 22 Hubmastkette



^{*} Sonderausrüstung

- 1 Feststellbremsgriff
- 2 Klemmschraube zur Verstellung der Lenksäule
- 3 Kombi-Hebel* für Wischwaschanlage und Blinker
- 4 Lenkrad/Hydrostatische Lenkung
- 5 Signalknopf
- 6 Startschalter mit Schaltschlüssel
- 7 Ablagefach
- 8 Betätigungshebel (Joystick) für Arbeitshydraulik
- 9 Betätigungshebel (Joystick) für Zusatzhydraulik (Anbaugeräte)*
- 10 Symbolaufkleber für Zusatzhydraulik (Anbaugeräte)*
- 11 Symbolaufkleber für Arbeitshydraulik
- 12 Armlehne Fahrersitz
- 13 Fahrersitz
- 14 Fahrpedal für Vorwärtsfahrt
- 15 Stoppedal
- 16 Fahrpedal für Rückwärtsfahrt
- 17 Verstellung Rückenpolsterung*
- 18 Schild "Garantierter Schalleistungspegel"





^{*} Sonderausrüstung


Das Anzeigegerät (1) befindet sich gut sichtbar am Fahrerschutzdach rechts oben. Das Anzeigegerät dient der Warnanzeige und als Informationsdisplay (12). Folgende Informationen sind möglich:

- 2 Hydrauliköltemperaturkontrolle
- 3 Ladekontrolle
- 4 Motoröldruckkontrolle
- 5 Fehler elektrische Steuerung
- 6 Motortemperaturkontrolle
- 7 Last-/Überlastanzeige*
- 8 Rußfilterwarnung**
- 9 Kühlwasser-Füllstandsanzeige*
- 10 Hydraulikölfeinstfilterkontrolle*
- 11 Tankinhaltsanzeige**
- 13 Symbol Rußfilter**
- 14 Anzeige Betriebsstunden
- 15 Symbol Betriebsstunden
- 16 Anzeige Uhrzeit
- 17 Symbol Serviceintervallüberschreitung
- Sonderausrüstung
- ** Funktion nur bei Dieselfahrzeugen

- 18 Funktionstaster
- 19 Reset-Taster
- 20 Symbol Feststellbremse betätigt
- 21 Symbol "Motor nicht starten"
- 22 Symbol Betriebsstunden bis zum n\u00e4chsten Service (nur 4 Sek. lang auf Anzeige (14) ablesbar)
- 23 Symbol Hubmastpositionserkennung
- 24 Textfeld
- 25 Vorglühkontrolle**
- 26 Luftfilterunterdruckkontrolle
- 27 nicht belegt
- 28 nicht belegt









Anzeigeelement	Zweck	Mögliche Störungen/Abhilfe
Hydrauliköltemperaturkontrolle (2) (Farbe rot)	Leuchtet auf, wenn die vorgegebene Endtemperatur erreicht ist. Wenn die zulässige Grenztemperatur erreicht ist, ertönt zusätzlich ein Summer.	 zu wenig Öl im Hydraulikkreislauf falsches Öl verwendet Ölfilter verstopft Ölkühler verschmutzt Summer mit Reset-Taster (19) ausschalten.
Ladekontrolle (3) (Farbe rot)	Leuchtet bei Störungen in der elektrischen Anlage auf.	 Keilrippenriemen gerissen oder Keilrippenriemenspannung zu gering, Spanner defekt. Kabel defekt Drehstromlichtmaschine defekt Laderegler oder Reglerschalter defekt
Motoröldruckkontrolle (4) (Farbe rot)	Leuchtet bei zu niedrigem Öldruck der Motorschmierung auf. Ein Summer ertönt zusätzlich.	 zu wenig Öl im Kurbelgehäuse Motor zu heiß falsches Öl verwendet innere Leckage im Schmierölkreislauf Summer mit Reset-Taster (19) ausschalten.
Fehler elektrische Steuerung (5) (Farbe rot)	Leuchtet bei elektrischem Fehler auf und zeigt einen Fehlercode im Text- feld (24) an.	Wenden Sie sich bitte an Ihren Linde-Ver- tragshändler
Motortemperaturkontrolle (6) (Farbe rot)	Leuchtet auf, wenn die vorgegebene Endtemperatur erreicht ist. Wenn die zulässige Grenztempe- ratur erreicht ist, ertönt zusätzlich ein Summer.	 Lüftermotor defekt Thermoschalter defekt Wasserkühler verschmutzt Leckage im Kühlkreislauf Kühlflüssigkeitsstand zu gering Summer mit Reset-Taster (19) ausschalten
Last-/Überlastanzeige* (7)	Symbol leuchtet bei normaler Last- aufnahme orange.	
	Symbol leuchtet bei Überlast rot auf.	GEFAHR Die Last muß sofort wieder abgesetzt werden. - Traglastdiagramm beachten.
Rußfilterwarnung** (8) (Farbe rot)		

- * Sonderausrüstung** Funktion nur bei Dieselfahrzeugen



Anzeigeelement	Zweck	Mögliche Störungen/Abhilfe
Kühlwasser-Füllstandsanzeige* (9) (Farbe orange)	Leuchtet auf, wenn Kühlwasser unter Minimum.	- Kühlflüssigkeitsstand zu gering, nachfüllen
Hydraulikölfeinstfilterkontrolle* (10) (Farbe orange)	Leuchtet auf, wenn der Feinstfilter gewartet werden muß.	- Feinstfilter verschmutzt, wechseln
Tankinhaltsanzeige** (11) (Farbe je nach Füllstand grün bzw. rot)		
Symbol Rußfilter** (13)		
Anzeige Betriebsstunden (14)	Zeigt die Betriebsstunden des Staplers an. Die Anzeige dient als Nachweis für die Einsatzdauer des Staplers und für die durchzuführenden Inspektions- und Wartungsarbeiten	HINWEIS Beim Austausch eines defekten Anzeigegerätes müssen die bisher angefallenen Betriebsstunden festgehalten werden. Angaben auf einem Prägestreifen in der Nähe des Anzeigegerätes anbringen. Es besteht auch die Möglichkeit, das neue Anzeigegerät nachträglich zu aktualisieren. Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.
Betriebsstundensymbol (15)	Blinkt, wenn Betriebsstunden gezählt werden (Nur bei Zündung ein und Motordrehzahl größer als 500 min ⁻¹)	
Uhrzeit (16)	Die Uhrzeit erfolgt als 24-Stunden-Anzeige. Die Einstellung erfolgt über die Taster (18 und 19).	Ein Umstellen auf 12-Stunden-Anzeige erfolgt mittels Diagnosegerät. Bitte wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.
Symbol Serviceintervallüber- schreitung (17)	Wenn die Anzahl der Betriebsstunden bis Service gleich/kleiner 0 ist, blinkt das Symbol nach jedem Neustart zunächst für 10 sec bevor es dauernd leuchtet.	Ein Zurücksetzen und Einstellen der Intervalle kann nur mit dem dafür vorgesehenen Diagnosegerät durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.
Funktionstaster (18)	Belegung je nach Ausführung	

- * Sonderausrüstung** Funktion nur bei Dieselfahrzeugen



Anzeigeelement	Zweck	Mögliche Störungen/Abhilfe
Reset-Taster (19)	Für die Einstellung der Uhrzeit, zum Ausschalten des Warntons und an- deren Funktionen je nach Ausfüh- rung.	
Symbol Feststellbremse (20)	Leuchtet auf und zeigt die Betätigung der Feststellbremse an.	
Symbol "Motor nicht starten" (21)	Leuchtet auf, wenn der Motor abgewürgt wurde.	HINWEIS Zündung unbedingt eingeschaltet lassen bis Symbol erlischt (je nach Öltemperatur zwischen 15 und 50 Sekunden). Danach erneuter Startversuch.
Symbol Betriebsstunden bis zum nächsten Service (22)	Nach dem Einschalten der Zündung werden im Anzeigefeld (14) die Betriebsstunden bis zum nächsten Service angezeigt (rückwärtszählend). Symbol (22) leuchtet. Nach 4 Sekunden schaltet die Anzeige (14) automatisch auf die Betriebsstunden Stapler und das Betriebsstundensymbol (15) blinkt.	
Symbol Hubmastpositionserken- nung* (23)	Leuchtet bei Überschreitung der zu- lässigen Neigung auf.	
Textfeld (24)	Dient als Anzeigefeld	
Vorglühkontrolle** (25) (Farbe orange)		
Luftfilterunterdruckkontrolle (26) (Farbe orange)	Leuchtet bei übermäßiger Verschmutzung des Luftfilters auf.	- Luftfilter verschmutzt, reinigen bzw. wech- seln.
nicht belegt (27 und 28)		

- * Sonderausrüstung** Funktion nur bei Dieselfahrzeugen

Sicherheitsregeln Inbetriebnahme

Die dieser Betriebsanleitung beigefügten Regeln für die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flurförderzeugen sind den zuständigen Personen, insbesondere dem Personal für die Bedienung und Instandhaltung, vor Arbeiten mit oder an dem Flurförderzeug zur Kenntnis zu bringen.

Der Betreiber hat sicherzustellen, daß der Fahrer alle Sicherheitsinformationen versteht.

Beachten Sie bitte die dort aufgeführten Richtlinien und Reaeln, z. B.

- Betrieb mit Flurförderzeugen.
- Regeln für Fahrwege und den Arbeitsbereich,
- Rechte, Pflichten und Verhaltensregeln für den Fahrer,
- Besondere Einsatzbereiche.
- Information über Ingangsetzen, Fahren und Bremsen,
- Information zur Wartung und Instandhaltung,
- Wiederkehrende Prüfungen, UVV-Prüfung,
- Entsorgung von Fetten, Ölen und Batterie,
- Restrisiken.

Sorgen Sie als Betreiber (Unternehmer) oder beauftragte Person für die Einhaltung aller Richtlinien und Sicherheitsregeln, die für Ihr Flurförderzeug zutreffen.

Bei der Einweisung des nach VBG 36 geschulten Staplerfahrers sind:

- die Besonderheiten des Linde-Staplers (Doppelpedalsteuerung, Zentralsteuerhebel (Joystick), Stoppedal),
- Sonderausrüstung Anbaugerät,
- Besonderheiten des Betriebes und des Arbeitsbereiches, durch Schulung, Fahr-, Schalt- und Lenkübungen so ausreichend zu üben, bis sie sicher beherrscht werden.

Dann erst Stapelübungen an Regalen trainieren.

ACHTUNG Reicht die Beleuchtung des Arbeitsbereiches nicht aus, müssen zur Gewährleistung der Fahrersicht Arbeitsscheinwerfer* eingesetzt werden.

Bei einer bestimmungs- und ordnungsgemäßen Verwendung Ihres Staplers ist die Standsicherheit gewährleistet. Sollte bei einer bestimmungsfremden Verwendung durch unsachgemäße oder falsche Bedienung Ihr Stapler einmal kippen, so sind die unten abgebildeten Verhaltensmaßnahmen unbedingt zu befolgen.

Sonderausrüstung

Sicherheitsrelevante Begriffe

Die Signalbegriffe GEFAHR, VORSICHT, ACHTUNG und HINWEIS werden in dieser Betriebsanleitung angewandt bei Hinweisen zu besonderen Gefahren oder für außergewöhnliche Informationen, die besondere Kennzeichnung erfordern:

treten würde.

GEFAHR

bedeutet, daß bei Nichtbeachtung Lebensgefahr besteht und/oder erheblicher Sachschaden auf-



VORSICHT

bedeutet, daß bei Nichtbeachtung schwere Verletzungsgefahr besteht und/oder erheblicher Sachschaden auftreten könnte.



ACHTUNG

bedeutet, daß bei Nichtbeachtung am Material Beschädigung oder Zerstörung auftreten könn-



Dieses Schild ist am Stapler an den Stellen angebracht, die Ihre besondere Aufmerksamkeit verdienen. Lesen Sie dazu Ihre Betriebsanleitung.

Zu Ihrer Sicherheit werden weitere Warnzeichen verwendet. Bitte beachten Sie die verschiedenen Symbole.

I₩ HINWEIS

ders aufmerksam gemacht wird, weil sie möglicherweise auch für Fachkräfte nicht offensichtlich sind.

bedeutet, daß auf technische Zusammenhänge beson-



welt.

ACHTUNG

VORSICHT

VORSICHT

Flüssiggas erzeugt auf der bloßen Haut Frostwun-

Gefährlich ist das Eindringen der Hydraulikflüs-

sigkeit unter Druck in die Haut, z. B. durch

Unsachgemäßer Umgang mit Kühlmittel und Kühl-

mittelzusätzen gefährdet Gesundheit und Um-



GEFAHR

Flüssiggas wird bei Austritt sofort gasförmig, dadurch ist die Bildung einer gefährlichen und explosionsfähigen Atmosphäre sofort gegeben.

* und den Herstellervorschriften entsprechend zu erfolgen.

wenden.

achten.

werden.

erforderlich.

mäßig zu entsorgen.

sorgfältig zu reinigen.

Umgang mit Betriebsstoffen

Betriebsstoffe dürfen nur in vorschriftsmäßigen Behältern an

vorgeschriebenen Lagerstellen gelagert werden. Sie können

brennbar sein, deshalb nicht mit heißen Gegenständen oder

Beim Auffüllen von Betriebsstoffen nur saubere Gefäße ver-

Bei Benutzung von Betriebsstoffen und Reinigungsmitteln

Sicherheits- und Entsorgungshinweise des Herstellers be-

Ein Verschütten ist immer zu vermeiden. Verschüttete Flüs-

sigkeit ist sofort mit einem geeigneten Bindemittel zu beseiti-

Alte oder verschmutzte Betriebsmittel sind ebenfalls vorschrifts-

Vor Abschmierarbeiten, Filterwechsel oder Eingriffen in das

Hydrauliksystem ist die Umgebung des betreffenden Teiles

Ausgetauschte Ersatzteile müssen umweltgerecht entsorgt

Leckage. Bei derartigen Verletzungen ist ärztliche Hilfe

mit offener Flamme in Berührung bringen.

gen und vorschriftsmäßig zu entsorgen.

Die gesetzlichen Vorschriften sind zu befolgen.

Der Umgang mit Betriebsstoffen hat stets sachgemäß



Im Falle des Kippens











Gurt öffnen Nicht abspringen Festhalten Füße abstützen Gegenlehnen

Sicherheitsregeln Inbetriebnahme

UVV-Prüfung

Nach den Unfallverhütungsvorschriften muß der Stapler mindestens einmal jährlich durch geschultes Personal auf seinen ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden. Wenden Sie sich deshalb an Ihren Linde-Vertragshändler.

Betrieb von Flurförderzeugen auf Betriebsgeländen



ACHTUNG

Bei vielen Betriebsgeländen handelt es sich um sogenannte beschränkt öffentliche Verkehrsflä-

Wir möchten Sie darauf hinweisen, Ihre Betriebshaftpflicht-Versicherung dahin gehend zu überprüfen, ob bei eventuell auftretenden Schäden auf "beschränkt" öffentlichen Verkehrsflächen Versicherungsschutz für Ihr Flurförderzeug gegenüber Dritten besteht.

Staplereinsatz bei Schaufelbetrieb

Bei Einsatz des Staplers im Schaufelbetrieb kann die Abwürgesicherung durch Ihren Linde-Vertragshändler eingeschaltet werden.

ACHTUNG

Bei aktiviertem Schaufelbetrieb kommt es bei extremer Belastung des Motors durch die damit verbundene Drehzahldrückung zu einem leicht zeitverzögerten Ausführen der Arbeitshydraulik. Bei länger andauernder Motorbelastung muß, um die Arbeitshydraulik wieder freizugeben, der Joystick in Nullstellung geschaltet werden.

Sachkundiger

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Flurförderzeuge hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, daß er den arbeitssicheren Zustand von Flurförderzeugen beurteilen kann.

Sicherheitshinweise zur Treibgasanlage

Linde möchte, daß Sie Ihren Treibgasstapler bei bestmöglicher Sicherheit lange erhalten und nutzen.



GEFAHR

Beim Austritt von Flüssiggas besteht sofort Explosionsgefahr und dabei die Gefahr von Verbrennungen.

Im Besonderen ist das der Fall bei:

- auftretenden Leckagen an der Treibgasanlage,
- nicht-bzw. schlechtanspringendem Motor.

Daher ist grundsätzlich:

- verboten, bei eventuell auftretenden Störungen an der Treibgasanlage irgendwelche Manipulationen durchführen.
- verboten, bei eventuell auftretenden Störungen an der Treibgasanlage, den Stapler weiter zu betreiben.

Einfahrhinweise

Der Stapler kann sofort zügig betrieben werden. Vermeiden Sie jedoch hohe Dauerbelastungen sowohl der Arbeitshydraulik als auch des Fahrantriebes in den ersten 50 Betriebsstunden. In der ersten Betriebszeit und nach jedem Radwechsel sind die Radbefestigungen vor Inbetriebnahme, dann alle 10 Betriebsstunden nachzuziehen, bis sie sich gesetzt haben, d. h. kein Nachziehen mehr möglich ist.

Danach alle 100 Betriebsstunden.

Die Radbefestigungen sind über Kreuz mit einem Drehmoment von

vorn:	425	Nm
hinten:		
anzuziehen.		



Anzugsvorschrift auf dem Anhänger an der Lenksäule beachten.

Wartungsarbeiten vor der ersten Inbetriebnahme*

- Motorölstand prüfen
- Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter prüfen
- Batterie: Zustand Säurestand und Säuredichte prüfen
- Reifenluftdruck prüfen
- Radbefestigungen nachziehen
- Hydraulikanlage: Ölstand prüfen
- Treibgasanlage auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen
- Bremsanlage
- Lenkanlage
- Hubeinrichtung und Anbaugeräte

Tägliche Prüfungen*

- Sicht- und Geruchskontrolle der Treibgasanlage
- Motorölstand prüfen
- Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter prüfen
- Reifenluftdruck prüfen
- Die Beschreibung der Tätigkeiten finden Sie auch über das Stichwortverzeichnis.

394 804 2550.0105

Motorhaube öffnen




VORSICHT

Beim Öffnen der Haube mit angelassenem Motor unbedingt beachten:

Bedingt durch den hydraulischen Antrieb und einer temperaturabhängigen Schaltung, kann sich plötzlich der Lüfter selbsttätig einschalten.

- Lenksäule ganz nach vorne stellen und festklemmen (Nur bei Superkomfort-Fahrersitz*).
- Hebel (2) nach außen ziehen und Fahrersitz ganz nach vorne schieben, Hebel loslassen und einrasten lassen.
- Hebel (1) nach oben drücken, festhalten, Rückenlehne (4) ganz nach vorne klappen und Hebel (1) loslassen.
 (Nur bei angebauter Heckscheibe*)
- Schaltschlüssel in Bohrung (3) stecken und durch Drücken Motorhaubenverriegelung lösen, dabei Motorhaubenverriegelung durch Drücken der Motorhaube in Pfeilrichtung etwas entlasten.
- Motorhaube (5) bis Anschlag nach hinten öffnen.

* Sonderausrüstung



HINWEIS

Die Motorhaube kann für bestimmte Wartungsarbeiten noch weiter geöffnet werden.

Dazu muß vor dem Öffnen der Haube die Armlehne ganz nach unten gestellt werden.


- Klemmschraube (10) der Armlehne (8) lösen, Armlehne ganz herunterdrücken, Klemmschraube wieder festziehen.
- Halterung (7) durch Drücken nach hinten ausklinken.
 Motorhaube läßt sich nun ganz öffnen.

HINWEIS

Bei angebauter Heckscheibe muß zusätzlich die Armlehnenlängsverstellung ganz nach vorne gestellt werden. Dazu Klemmschraube (9) lösen, Armlehne (8) ganz nach vorne schieben. Klemmschraube wieder festziehen.


HINWEIS

Motorhaube wird durch Gasfeder in den beiden geöffneten Stellungen gehalten.



Motorhaube schließen

- Halterung (7) durch Drücken nach hinten ausklinken.
- Motorhaube zuklappen und zudrücken, bis Verriegelungshebel (6) einrastet.



Sichtkontrolle, Geruchskontrolle der Treibgasanlage



Die Treibgasanlage ist täglich vom Fahrer vor Arbeitsbeginn mit einer Sichtkontrolle und einer Geruchskontrolle zu prüfen.

Bei auftretenden Problemen darf der Stapler nicht in Betrieb genommen werden. Unmittelbare Meldung an einen Sachkundigen vornehmen.

Ein Überdruckventil (1) vor der Gasflasche sichert die Gasleitung gegen Überdruck ab.

Motorölstand prüfen




ACHTUNG Umgang mit Betriebsstoffen beachten

- Stapler waagerecht abstellen.
- Motorhaube öffnen.
- Ölmeßstab (2) am Motor herausziehen.
- Ölmeßstab mit sauberem Tuch abwischen.
- Ölmeßstab wieder ganz eindrücken und erneut herausziehen.
- Ölstand soll zwischen den Markierungen liegen.
- Falls erforderlich, Motoröl in Einfüllöffnung bis zur oberen Markierung nachfüllen.

Dazu Verschlußdeckel (1) der Einfüllöffnung abnehmen.



ACHTUNG Ölspezifikation siehe Betriebsstoffempfehlungen





ACHTUNG

Der Ölstand darf keinesfalls über der oberen Markierung stehen.




VORSICHT

Beim Nachfüllen darf kein Öl auf heiße Motorteile gelangen-Brandgefahr!

Mengendifferenz zwischen max. und min. Marke: 1.5 l

- Verschlußdeckel aufsetzen und festdrehen.
- Motorhaube schließen.



Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter prüfen



ACHTUNG Umgang mit Betriebsstoffen beachten.

HINWEIS

Beim Aufleuchten der Anzeige* (1) im Display ist der Kühlflüssigkeitsstand zu gering und es muß Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden.

- Motorhaube öffnen.

HINWEIS

Der Kühlflüssigkeitsstand kann am Sichtfenster (2) geprüft werden.

- Kühlflüssigkeit darf im Sichtfenster (2) die Markierung nicht unterschreiten.
- Bei Bedarf Kühlflüssigkeit nachfüllen.



VORSICHT

Verschlußdeckel (3) nicht bei heißem Ausgleichsbehälter aufschrauben.

Verbrühungsgefahr!

HINWEIS

Behälter steht unter Druck.


 Verschlußdeckel (3) am Ausgleichsbehälter öffnen und Kühlflüssigkeit nachfüllen. Kühlflüssigkeit muß zwischen den Absätzen im Einfüllstutzen sichtbar sein.





ACHTUNG


Zu verwendende Kühlflüssigkeit siehe Betriebsstoffempfehlungen.

- Verschlußdeckel aufdrehen.
- Motorhaube schließen.









Tägliche Prüfungen und Arbeiten vor Inbetriebnahme

Treibgasflasche wechseln

GEFAHR Die in der Druckbehälter-Verordnung geforderten Prüffristen sind unbedingt einzuhalten. Maßgebend ist das letzte auf der Treibgasflasche eingeschlagene Prüfdatum. Treibgasflaschen mit abgelaufenem Prüfdatum dürfen nicht in Betrieb genommen werden.

IR HINWEIS

Sicherheitstechnische Richtlinien für Flüssiggas-Kraftfahrzeuge beachten!

Der Flaschenwechsel darf nur von unterwiesenen Personen durchgeführt werden.




GEFAHR

Beim Flaschenwechsel nicht rauchen, kein offenes Licht und Feuer verwenden.

Treibgasflasche nur in gut belüfteten Räumen und nicht in der Nähe von Bodenöffnungen wechseln.

Staplermotor und eventuelle Heizung mit Brennkammer abstellen und abkühlen lassen.



VORSICHT

Beim Lösen des Treibgasschlauches tritt eine geringe Menge Flüssiggas aus. Dieses kann Erfrierungen an der Haut verursachen. Deshalb unbedingt Schutzhandschuhe tragen.

- Hebel (2) von Flaschenwahl-Ventil senkrecht nach unten stellen. Das Ventil ist geschlossen.
- Absperrventile (1) an beiden Treibgasflaschen fest schließen.
- Prüfen, daß Hebel (5) nach innen geschwenkt ist.
- Überwurfmutter (4) von Hand abschrauben.

HINWEIS

Überwurfmutter hat Linksgewinde.

- Überwurfmutter mit Schlauch vom Stutzen (3) abziehen.
- Hebel (5) nach außen schwenken.
- Knopf (8) drücken und Halterung (9) entriegeln.
- Halterung an beiden Griffen nach hinten gegen Anschlag ziehen.
- Knopf (6) drücken und Halterung (9) nach unten gegen Anschlag schwenken bis Halterung einrastet.
- Bügel (7) an Spannverschlüssen nach oben klappen.
- Spannverschlüsse oben aushängen.



VORSICHT

schwenken, bis Abdeckung einrastet.

Treibgasflaschen liegen lose in Halterung und können herunterfallen.

Abdeckung (10) am Griff (11) nach oben gegen Anschlag


Haltegriff (12) der leeren Treibgasflasche festhalten und Überwurfmutter (13) vorsichtig und nur wenig lösen (Druckabbau).


I HINWEIS

Überwurfmutter hat Linksgewinde.

- Überwurfmutter ganz abschrauben und Schlauch abnehmen.
- Kunststoffverschlußmutter auf Anschlußstutzen schrau-
- Leere Flasche aus der Halterung nehmen und gegen gefüllte austauschen.

Zu verwenden sind Wechselflaschen nach DIN 4661 Bl.6 Inhalt der Wechselflasche11 kg







ACHTUNG

Flasche so einlegen, daß Anschlußstutzen nach dem Hochschwenken der Halterung senkrecht nach unten zeigt.

- Schlauch wieder vorschriftsmäßig an der Treibgasflasche befestigen.
- Abdeckung am Griff (11) durch kurzes Ziehen aus der Verriegelung lösen.
- Abdeckung (10) zuschwenken und mit beiden Spannverschlüssen (7) befestigen.
- Knopf (6) drücken und Halterung (9) nach oben schwenken bis Verriegelung hörbar einrastet.
- Halterung an beiden Griffen nach vorne schieben bis Verriegelung hörbar einrastet.
- Hebel (5) nach innen schwenken.
- Überwurfmutter (4) von Hand fest auf Stutzen (3) schrauben.
- Dichtheitsprüfung der gesamten Schlauch- und Ventilanschlüsse mit Leckagespray nach Inspektion- und Wartungsvorschrift durchführen.





394 804 2550.0105

Treibgastank* befüllen

GEFAHR Vor Anschluß der Füllpistole prüfen, ob der Treibgastank bzw. die Armaturen Mängel aufweisen und die auf dem Behälter angegebene Prüffrist noch nicht abgelaufen ist.

Die in der Druckbehälter-Verordnung geforderten Prüffristen sind unbedingt einzuhalten. Maßgebend ist das letzte auf dem Behälter eingeschlagene Prüfdatum. Behälter mit abgelaufenem Prüfdatum dürfen nicht in Betrieb genommen werden.

Bei Feststellung von bedenklichen Mängeln oder bei Überschreitung der Prüffrist darf nicht befüllt werden.

I₩ HINWEIS

Sicherheitstechnische Richtlinien bei Verwendung von Flüssiggas und Sicherheitshinweise der Füllstation beachten.

Der Treibgastank darf nur von unterwiesenen Personen befüllt werden.



GEFAHR

Beim Befüllen des Flüssiggastanks nicht rauchen, kein offenes Licht und Feuer verwenden.

VORSICHT

Beim Abnehmen der Füllpistole tritt eine geringe Menge Flüssiggas aus. Dieses kann Erfrierungen an der Haut verursachen. Deshalb unbedingt Schutzhandschuhe tragen.

HINWEIS


Es empfiehlt sich, die Betankung vor Arbeitsbeginn vorzunehmen, wenn die Maschine noch kalt ist. Bei größerem Temperaturunterschied zwischen Vorratstank im Freien und Tank auf dem Stapler reicht unter Umständen der Förderdruck der Pumpe nicht mehr zum problemlosen Füllen aus.

GEFAHR

Beim Austritt von Flüssiggas besteht sofort Explosionsgefahr und dabei die Gefahr von Verbrennungen.

Sonderausrüstung

- Staplermotor und evtl. Heizung mit Brennkammer abstellen.
- Schutzhandschuhe anziehen.
- Absperrventil (1) schließen.
- Verschlußkappe vom Füllventil (3) abschrauben.
- Anschlußgewinde von Füllpistole auf Sauberkeit prüfen.
- Füllpistole an Füllventil (3) fest anschließen.
- Hauptabsperrventil der Flüssiggastankstelle öffnen und Pumpenmotor bzw. Füllpistole betätigen, bis das im Tank eingebaute Ventil die Befüllung abschaltet. Füllmengeca. 70,0 Liter
- Betätigungshebel der Füllpistole nach dem Schalten des Tankventils sofort loslassen und Füllvorgang beenden.
- Pumpenmotor ausschalten und Hauptabsperrventil der Flüssiggastankstelle schließen.




ACHTUNG

Der Treibgastank darf nur bis zum Abschalten des Tankventils und nicht nach Angaben auf dem Inhaltsanzeiger (2) befüllt werden.

- Füllpistole vorsichtig vom Füllventil (3) abschrauben.
- Verschlußkappe auf Füllventil schrauben.

ACHTUNG Falls beim Füllvorgang Unregelmäßigkeiten oder besondere Vorkommnisse zu verzeichnen sind, sofort die dafür zuständigen Stellen verständigen und Mängel beheben lassen.

Dichtheitsprüfung mit Leckagespray nach Inspektions- und Wartungsvorschrift durchführen.



Reifenluftdruck prüfen

ACHTUNG
Zu geringer Luftdruck reduziert die Reifenlebensdauer und beeinträchtigt die Standsicherheit des Staplers.

- Reifen auf vorgeschriebenen Luftdruck prüfen.
- Bei Bedarf Luft an den Füllventilen einstellen.

Reifenluftdruck entsprechend den Angaben auf dem Aufkleber (1) an der rechten Fahrzeugseite neben dem Antriebsrad einstellen:

Antriebsachse

Einfachbereifung		
H 40 T	250-15/18 PR	10 bar
	250 R15-XZM	10 bar
H 45/50-500 T	300-15/22 PR	10 bar
	300 R15-XZM	10 bar
Doppelbereifung	1	
H 40 T	250-15/18 PR	7 - 1
	230-13/10 FK	7,5 bar
	250 R15-XZM	7,5 bar
H 45/50-500 T		7,5 bar 7,5 bar
	250 R15-XZM	7,5 bar

Lenkachse

H 40 T/45 T/50-500 T

, , ,	
250-15/18 PR	6 bar
250 R15-XZM	6 bar

Beispiel


Reifenluftdruckaufkleber


Antriebsachse


-	Einfachbereifung	10	bar
-	Doppelbereifung	7,5	bar

Lenkachse

-	Einfachbereifung	 6.0	ba
		 ٠,٠	~ ~







Fahrersitz einstellen

VORSICHT
Um Schäden am Rücken zu vermeiden, sollte vor jeder Inbetriebnahme des Fahrzeuges und bei jedem Fahrerwechsel die Gewichtseinstellung auf das individuelle Gewicht des Fahrers eingestellt werden.

Um Verletzungen zu vermeiden, dürfen keine Gegenstände im Schwingbereich des Fahrersitzes gelagert werden. Um Unfallgefahren zu vermeiden, sollte vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges geprüft werden, ob alle Einstellungen richtig eingerastet sind.

Die Einstellvorrichtungen des Fahrersitzes dürfen während des Betriebes nicht betätigt werden.

Längsverstellung

- Hebel (2) nach außen ziehen.
- Fahrersitz in den Gleitschienen so nach vorne bzw. nach hinten verschieben, daß der Fahrer die günstigste Stellung zum Lenkrad und den Fahrpedalen erreicht.
- Hebel wieder einrasten.

d3921352 **2**

Rückenlehne einstellen


- Hebel (1) nach oben drücken und festhalten.
- Rückenlehne so nach vorne bzw. nach hinten schwenken, daß der Fahrer eine bequeme Sitzposition erhält.
- Hebel (1) loslassen.

Fahrergewicht einstellen

- Durch Drehen des Einstellrades (5) das Körpergewicht des Fahrers für die Federung einstellen.
 - Einstellbereich von 50 kg bis 130 kg an Einstellbereichsanzeige (4) ablesbar.
- Drehen im Uhrzeigersinn: Gewichtszunahme. Drehen gegen Uhrzeigersinn: Gewichtsabnahme.

Rückenpolsterung* einstellen

- Knopf (3) drehen, bis eine bequeme Sitzposition erreicht ist.
 - Drehen im Uhrzeigersinn: Rückenpolsterung wölbt sich nach außen.
 - Drehen gegen Uhrzeigersinn: Rückenpolsterung geht in Ausgangsstellung.



Sitzneigung* einstellen

 Taste (6) anheben.
 Durch gleichzeitige Be- oder Entlastung neigt sich die Sitzfläche in die gewünschte Lage.

Sitztiefe* einstellen

Taste (9) anheben.

Durch gleichzeitiges Schieben der Sitzfläche nach vorn oder hinten wird die gewünschte Position erreicht.

Rückenverlängerung* einstellen

 Die Rückenverlängerung (7) wird durch Eindrücken oder Herausziehen individuell angepaßt.


Sitzheizung* aktivieren

Die Sitzheizung wird durch Schalter (8) ein- bzw. ausgeschaltet.

HINWEIS

Langes Sitzen belastet die Wirbelsäule in hohem Maße. Beugen Sie vor durch regelmäßige, leichte Ausgleichsgymnastik.

* Sonderausrüstung



Fahrersitz mit Dreheinrichtung* einstellen

HINWEIS

Der Fahrersitz mit Dreheinrichtung ermöglicht bei längeren Rückwärtsfahrten eine bessere Sicht nach hinten. Bei längeren Vorwärtsfahrten wird empfohlen, den Sitz in Geradeausstellung zu bringen.



ACHTUNG


Bei Benutzung des Staplers muß die Dreheinrichtung verriegelt sein.

- Verriegelungshebel (1) nach oben ziehen. Dadurch wird die Dreheinrichtung freigegeben und ermöglicht so ein Schwenken des Sitzes 17° nach rechts, verriegelbar in 0° und 17° Stellung.
- Verriegelungsbolzen hörbar einrasten.

HINWEIS

Die Dreheinrichtung ist wartungsfrei.

* Sonderausrüstung




94 804 2550.0105

Armlehne Fahrersitz einstellen

HINWEIS

Die Armlehne am Fahrersitz wird durch Federdruck selbständig nach dem Lösen der Klemmschraube (1) nach oben geschoben.

- Auf dem Fahrersitz Platz nehmen und Klemmschraube (1) lösen.
- Armlehne (3) gegen den Federdruck nach unten drücken, bis eine bequeme Armauflage erreicht ist.
- Klemmschraube (1) anziehen.
- Klemmschraube (2) lösen und Armlehne (3) vor- oder zurückschieben, bis die Betätigungshebel (4) gut erreichbar sind.
- Klemmschraube (2) anziehen.



Lenksäule einstellen

\triangle

GEFAHR


Die Lenksäule darf nur bei stehendem Fahrzeug eingestellt werden.

Schwenkverstellung

- Klemmschraube (2) gegen den Uhrzeigersinn lösen.
- Lenkrad (1) in gewünschte Position schwenken.
- Klemmschraube (2) im Uhrzeigersinn festziehen.

Höhenverstellung*

- Klemmschraube (2) gegen den Uhrzeigersinn lösen.
- Lenkrad (1) in gewünschte Position nach oben ziehen oder nach unten drücken.
- Klemmschraube (2) im Uhrzeigersinn festziehen.
- * Sonderausrüstung



Uhrzeit einstellen

- Beide Taster (2 und 3) gleichzeitig für 3 Sekunden drükken; Stundenanzeige in der Anzeige Uhrzeit (1) blinkt.
- Taster (2) zum Einstellen der Stunden drücken.
- Taster (3) zum Bestätigen der Stundeneinstellung drükken. Jetzt blinkt die Minutenanzeige.
- Taster (2) zum Einstellen der Minuten drücken.
- Taster (3) zum Bestätigen der Minuteneinstellung drükken.


HINWEIS

Die Einstellung der Stunden bzw. Minuten kann mit dem Taster (2) im Tippbereich langsam oder im gedrückten Bereich schnell verstellt werden.

HINWEIS

Ein Umstellen auf 12-Stunden-Anzeige erfolgt mittels Diagnosegerät.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.



Absperrventil Treibgasflasche, bzw. Treibgastank* öffnen



GEFAHR

Nach längerem Stillstand des Staplers im geschlossenen Raum zuerst gut lüften, bevor die elektrische Anlage eingeschaltet wird.

- Absperrventil (1) einer Treibgasflasche bzw. Absperrventil (3) des Treibgastanks* (4) langsam und vorsichtig öffnen.
- Mit Hebel (2) am Flaschenwahl Ventil entsprechende Treibgasflasche anwählen. Hebelstellung nach vorn = Flasche vorn Hebelstellung nach hinten = Flasche hinten


GEFAHR

Fahrzeug darf nur in Betrieb genommen werden, wenn beide Treibgasflaschen montiert und angeschlossen sind.




Bei leergefahrener Treibgasflasche muß am Flaschenwahl - Ventil auf die volle Flasche umgeschaltet werden. Es empfiehlt sich, sobald eine Flasche leergefahren wurde, dieselbe bei nächster Gelegenheit auszuwechseln, um einer Störung durch Gasmangel (Leerfahren der 2. Treibgasflasche) vorzubeugen.

VORSICHT Die Gasentnahme darf stets nur aus einer Flasche erfolgen. Es besteht sonst die Gefahr, daß während des Betriebes Flüssiggas von einer in die andere Flasche überläuft.



* Sonderausrüstung



Beckengurt anlegen



GEFAHR

Der Beckengurt muß während der Bedienung des Fahrzeuges immer angelegt sein! Mit dem Beckengurt darf sich nur eine Person fest-

schnallen.

Fahrerkabinen mit geschlossenen festen Türen oder Bügeltüren erfüllen die Sicherheitsanforderungen für Fahrrückhaltesysteme. Der Beckengurt kann zusätzlich benutzt werden. Er muß aber angelegt sein, wenn mit offenen oder abmontierten Türen gefahren wird.

PVC-Türen gelten nicht als Fahrerrückhaltesystem.



Die Blockierautomatik sperrt bei starker Neigung des Flurförderzeuges den Gurtauszug. Der Gurt kann dann nicht mehr aus dem Aufroller gezogen werden.

Zum Lösen der Blockierautomatik Flurförderzeug vorsichtig aus der Hanglage fahren.

- Beckengurt (1) mit ruckfreier Bewegung aus der Aufrollvorrichtung links ziehen.
- Gurt über die Beckengegend legen, nicht über den Bauch.
- Schloßzunge (2) in Gurtschloß (4) einrasten.
- Beckengurt-Spannung überprüfen. Der Gurt muß eng am Körper anliegen.



VORSICHT


Der Gurt darf nicht verdreht, eingeklemmt oder verwickelt sein.

Schloß (4) und Aufrollvorrichtung (3) vor Fremdkörper, Beschädigung und Schmutz schützen.

HINWEIS

Während der Bedienung des Fahrzeuges (z. B. Fahren, Hubmast betätigen usw.) sollte die hinterste Sitzposition eingenommen werden, damit der Rücken an der Rückenlehne anliegt.

Blockierautomatik des Gurtaufrollers läßt während des normalen Staplereinsatzes genügend Bewegungsfreiheit auf dem Sitz zu.



Beckengurt öffnen

- Rote Taste (5) am Gurtschloß (4) drücken. Gurt wird entriegelt.
- Schloßzunge (2) mit der Hand zum Aufroller (3) zurückführen.

HINWEIS

Ein zu schnell einlaufendes Gurtband kann beim Aufschlagen der Schloßzunge auf dem Gehäuse die Blockierautomatik auslösen. Das Gurtband läßt sich nicht mit gewohnter Kraft ausziehen.

Motor anlassen



GEFAHR

Motor nicht in unbelüfteten Räumen laufen lassen, Vergiftungsgefahr!

HINWEIS

Vermeiden Sie, wenn möglich, häufige Motorstarts und Kurzzeiteinsätze, damit der Verbrennungsmotor seine Betriebstemperatur erreicht. Häufige Kaltstarts fördern den Verschleiß.


HINWEIS

Bei niedrigen Außentemperaturen (unter 10°C) den Motor zwischen Starten und Abstellen mindestens 1-2 Minuten laufen lassen, um Funktionsstörungen der Treibgasanlage zu vermeiden.

IR HINWEIS

Die Betätigungshebel (Joystick) müssen in Neutralstellung stehen.

- Auf dem Fahrersitz Platz nehmen.
- Beckengurt anlegen.
- Beide Füße auf die Fahrpedale (4) stellen.
- Feststellbremsgriff (1) gezogen, (Motor anlassen nur mit gezogenem Feststellbremsgriff möglich).



Schaltschlüssel (2) in den Zündstartschalter einstecken und aus der Nullstellung bis zur Schaltstellung I drehen. Die elektrische Anlage ist eingeschaltet.


Nach dem Einschalten der Zündung führt das Anzeigegerät eine Selbstkontrolle durch. Alle Anzeigen des Anzeigegerätes und die Fehlerleuchte (13) in der Schalterleiste leuchten für ca. 2 sec. auf und es werden die Betriebsstunden im Anzeigegerät (3) bis zum nächsten Service für 4 Sekunden im Anzeigefeld (11) angezeigt. Während dieser Zeit leuchtet das Symbol (12) auf. Nach 4 Sekunden schaltet die Anzeige automatisch auf die Betriebsstunden um. Der Lampentest dient der Funktionskontrolle der Warnlampen durch den Fahrer.

ACHTUNG

Leuchtet die Fehlerleuchte (13) in der Schalterleiste permanent, liegt ein Fehler in der Treibgasanlage vor. In diesem Fall den Gasabsperrhahn

an der Treibgasflasche sofort schließen. Der Fehler kann mittels Diagnosegerät ermittelt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Linde Vertragshändler.

- Anzeigeleuchte (9) Feststellbremse betätigt, Motoröldruckkontrolle (6) und Ladekontrolle (5) leuchten auf.
- Schaltschlüssel in Stellung II drehen. Sobald der Motor anspringt, Schaltschlüssel loslassen, Symbol (7) blinkt.



- Sollte der Motor nicht anspringen, Startvorgang abbrechen und nach einer Pause Startvorgang wiederholen.
- Sollte der Motor abgewürgt werden, erscheint das Symbol "Motor nicht starten" (10). Zündung unbedingt eingeschaltet lassen bis Symbol erlischt (je nach Öltemperatur zwischen 15 und 50 Sekunden). Danach erneuter Startversuch.

Zwischen den Startvorgängen eine Pause von mindestens 1 Minute einlegen, um die Batterie zu schonen. Springt der Motor auch beim 3. Startversuch nicht an: siehe: Störungen, Ursachen und Abhilfe.

GEFAHR

Bei Störungen und Startproblemen an Ihrem Stapler, ist die Treibgasanlage durch einen Sachkundigen mit speziellen Kenntnissen dieser Anlage zu überprüfen.


Symbole Lade- und Motoröldruckkontrolle müssen erlöschen, sobald der Motor rundläuft.

Die Motordrehzahl wird, je nach Belastung des Motors, automatisch geregelt.

HINWEIS

Motor nicht im Leerlauf warmlaufen lassen.

Bei Belastung Stapler zügig fahren. Motor in kurzer Zeit betriebswarm.



Motor abstellen

HINWEIS

Motor nicht aus Vollast abstellen.


- Füße von den Fahrpedalen (3) nehmen.
- Schaltschlüssel (2) in Nullstellung schalten.


HINWEIS

Das Fahrzeug ist mit einer Treibgasmangelabschaltung ausgerüstet. Dies bedingt einen Motornachlauf von bis zu 8 Sekunden. Während des Motornachlaufes dürfen die Stellorgane (Pedalerie, Joystick) nicht betätigt werden. Der Fahrer muß beim Fahrzeug bleiben, bis der Motor nicht mehr läuft. Läuft der Motor länger als 20 Sekunden nach, oder leuchtet die Fehlerleuchte (4) auf, liegt ein Fehler an der Treibgasanlage vor. In diesem Fall ist sofort der Gasabsperrhahn (5) an der Treibgasflasche zu schließen und zu warten bis der Motor ausgeht. Wenden Sie sich an Ihren Linde Vertragshändler um den Fehler beheben zu lassen.

HINWEIS

Beim Abstellen des Motors fällt Bremse ein.





HINWEIS

Bei hohen Motortemperaturen bleibt eine zweite elektrisch angetriebene Wasserpumpe nach Abstellen des Motors bis zum Abkühlen der Kühlflüssigkeit eingeschaltet.

- Feststellbremsgriff (1) nach oben ziehen.
- Beim Verlassen des Staplers Schaltschlüssel (2) abziehen.

GEFAHR


Die Abstell- und Lagerräume sowie die Instandhaltungswerkstätten müssen gut belüftet sein.

Dabei ist zu beachten, daß Flüssiggase schwerer als Luft sind. Sie sammeln sich am Boden, in Arbeitsgruben und sonstigen Bodenvertiefungen und können hier explosionsgefährliche Gas- und Luftgemische bilden (siehe UVV Flüssiggas VBG 21 und UVV Flurförderzeuge VBG 36).

Absperrventil Treibgasflasche, bzw. Treibgastank* schließen

- Absperrventil (5) der Treibgasflasche, bzw. des Treibgastanks* sofort nach dem Abstellen des Motors fest schließen.
- Beim Verlassen des Staplers Schaltschlüssel abziehen.
- Fahrzeug bei Frost möglichst in geschlossenem Raum abstellen, da Flüssiggas erst bei Temperaturen oberhalb
 -5 °C (Propan) bis +5 °C (Propan/Butan) ausreichend verdampft, um den Motor zu starten.

ACHTUNG
Stapler in Hallen oder Garagen nicht in unmittelbarer Nähe von wärmestrahlenden Geräten und Heizkörpern abstellen.



Fahren (Zweipedalbedienung)

Das Befahren längerer Steigungen über 15 % ist aufgrund der vorgeschriebenen Mindestabbremsungen und der Standsicherheitswerte generell nicht zugelassen. Vor dem Befahren größerer Steigungen ist Rücksprache mit Ihrem Linde-Händler zu nehmen. Die im Typenblatt angegebenen Steigfähigkeitswerte sind aus der Zugkraft ermittelt worden und gelten nur zur Überwindung von Fahrbahnhindernissen und für kurze Höhenunterschiede.

Passen Sie grundsätzlich Ihre Fahrweise den Gegebenheiten der benutzten Wegstrecke (Unebenheiten usw.), besonders gefährdeten Arbeitsbereichen und der Beladung an.

VORSICHT


VORSICHT

Bei Anbau von Seitentüren* muß sichergestellt sein, daß beide Türen vor der Fahrt geschlossen und verriegelt sind.

HINWEIS

Der Stapler läßt sich nur bei belastetem Fahrersitz fahren.

Sonderausrüstung



VORSICHT

Bei Verwendung von Spiegeln ist darauf zu achten, daß der Rückblickspiegel zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrsraumes vorgesehen ist und Rückwärtsfahrt nur mit direktem Blick in Rückwärtsfahrtrichtung zulässig ist.

- Motor anlassen.
- Gabelzinken etwas anheben und Hubmast nach hinten neigen.
- Feststellbremsgriff (1) nach unten drücken.

Vorwärtsfahrt

Rechtes Fahrpedal (2) feinfühlig treten. Fahrgeschwindigkeit des Staplers nimmt mit dem Betätigungsweg des Pedals zu.

I HINWEIS

Schnelles Durchtreten des Fahrpedals bringt keinen Vorteil, da die maximale Beschleunigung automatisch geregelt wird.

Rückwärtsfahrt

Linkes Fahrpedal (4) treten. Der Stapler fährt entsprechend der Fahrpedalstellung langsam oder schneller rückwärts.

Fahrtrichtung wechseln

- Betätigtes Fahrpedal zurücknehmen; der hydrostatische Antrieb wirkt als Betriebsbremse.
- Fahrpedal für entgegengesetzte Fahrtrichtung betätigen; der Stapler wird jetzt in die vorgegebene Richtung beschleunigt.
- Während der Fahrt beide Füße auf den Fahrpedalen belassen, damit der Stapler in jeder Fahrbewegung leicht beherrscht werden kann.
- Die Fahrpedale können direkt umgeschaltet werden. Der hydrostatische Antrieb bremst den Stapler bis zum Stillstand und beschleunigt dann in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Anhalten

- Betätigtes Fahrpedal langsam zurücknehmen. Der hydrostatische Antrieb wirkt als Betriebsbremse.
- Beim Anhalten auf Gefällstrecken beide Füße auf den Pedalen lassen und durch leichten Druck des Pedals in Fahrtrichtung "bergauf" den technisch bedingten Schlupf des Antriebs ausgleichen oder
- Bei längerem Anhalten Stoppedal (3) treten.
- Beim Absteigen vom Stapler mit laufendem Motor, um z. B. kurze Verrichtungen in unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges durchzuführen (Tor öffnen, Anhänger abkuppeln usw.) unbedingt Feststellbremsgriff (1) ziehen, Beckengurt öffnen. Bei längerem Halt Motor abstellen und Feststellbremsgriff (1) ziehen. Beim Verlassen des Staplers Zündschlüssel abziehen.

Motor anlassen



GEFAHR

Motor nicht in unbelüfteten Räumen laufen lassen, Vergiftungsgefahr!



Vermeiden Sie, wenn möglich, häufige Motorstarts und Kurzzeiteinsätze, damit der Verbrennungsmotor seine Betriebstemperatur erreicht. Häufige Kaltstarts fördern den Verschleiß.


HINWEIS

Bei niedrigen Außentemperaturen (unter 10 °C) den Motor zwischen Starten und Abstellen mindestens 1-2 Minuten laufen lassen, um Funktionsstörungen der Treibgasanlage zu vermeiden.

HINWEIS

Die Betätigungshebel (Hydraulik und Fahrtrichtung (5)) müssen in Neutralstellung stehen.

- Auf dem Fahrersitz Platz nehmen.
- Beckengurt anlegen.
- Feststellbremsgriff (1) gezogen, (Motor anlassen nur mit gezogenem Feststellbremsgriff möglich).




Schaltschlüssel (2) in den Zündstartschalter einstecken und aus der Nullstellung bis zur Schaltstellung I drehen. Die elektrische Anlage ist eingeschaltet.

HINWEIS

Nach dem Einschalten der Zündung führt das Anzeigegerät eine Selbstkontrolle durch. Alle Anzeigen des Anzeigegerätes und die Fehlerleuchte (14) in der Schalterleiste leuchten für ca. 2 sec. auf und es werden die Betriebsstunden im Anzeigegerät (4) bis zum nächsten Service für 4 Sekunden im Anzeigefeld (12) angezeigt. Während dieser Zeit leuchtet das Symbol (13) auf. Nach 4 Sekunden schaltet die Anzeige automatisch auf die Betriebsstunden um. Der Lampentest dient der Funktionskontrolle der Warnlampen durch den Fahrer.

ACHTUNG Leuchtet die Fehlerleuchte (14) in der Schalterleiste permanent, liegt ein Fehler in der Treibgasanlage vor. In diesem Fall den Gasabsperrhahn an der Treibgasflasche sofort schließen. Der Fehler kann mittels Diagnosegerät ermittelt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Linde Vertragshändler.

- Anzeigeleuchte (10) Feststellbremse betätigt, Motoröldruckkontrolle (7) und Ladekontrolle (6) leuchten auf.
- Schaltschlüssel in Stellung II drehen. Sobald der Motor anspringt, Schaltschlüssel loslassen. Symbol (8) blinkt.



- Sollte der Motor nicht anspringen, Startvorgang abbrechen und nach einer Pause Startvorgang wiederholen.
- Sollte der Motor abgewürgt werden, erscheint das Symbol "Motor nicht starten" (11). Zündung unbedingt eingeschaltet lassen bis Symbol erlischt (je nach Öltemperatur zwischen 15 und 50 Sekunden). Danach erneuter Startversuch.

Zwischen den Startvorgängen eine Pause von mindestens 1 Minute einlegen, um die Batterie zu schonen. Springt der Motor auch beim 3. Startversuch nicht an, siehe: Störungen, Ursachen und Abhilfe.

GEFAHR


Bei Störungen und Startproblemen an Ihrem Stapler, ist die Treibgasanlage durch einen Sachkundigen mit speziellen Kenntnissen dieser Anlage zu überprüfen.

Symbole Lade- und Motoröldruckkontrolle müssen erlöschen, sobald der Motor rundläuft.

Die Motordrehzahl wird, je nach Belastung des Motors, automatisch geregelt.

IB HINWEIS

Motor nicht im Leerlauf warmlaufen lassen. Bei Belastung Stapler zügig fahren. Motor in kurzer Zeit betriebswarm.



2550.0105

394 804

Motor abstellen

Motor nicht aus Vollast abstellen.

- Fuß vom Fahrpedal (3) nehmen.
- Fahrtrichtungshebel (4) in Neutralstellung schalten.
- Schaltschlüssel (2) in Nullstellung schalten.

HINWEIS

Das Fahrzeug ist mit einer Treibgasmangelabschaltung ausgerüstet. Dies bedingt einen Motornachlauf von bis zu 8 Sekunden. Während des Motornachlaufes dürfen die Stellorgane (Pedalerie, Joystick) nicht betätigt werden. Der Fahrer muß beim Fahrzeug bleiben, bis der Motor nicht mehr läuft. Läuft der Motor länger als 20 Sekunden nach, oder leuchtet die Fehlerleuchte (5) auf, liegt ein Fehler an der Treibgasanlage vor. In diesem Fall ist sofort der Gasabsperrhahn (6) an der Treibgasflasche zu schließen und zu warten bis der Motor ausgeht. Wenden Sie sich an Ihren Linde Vertragshändler um den Fehler beheben zu lassen.

HINWEIS

Bei hohen Motortemperaturen bleibt eine zweite elektrisch angetriebene Wasserpumpe nach Abstellen des Motors bis zum Abkühlen der Kühlflüssigkeit angeschaltet.

- Feststellbremsgriff (1) nach oben ziehen.
- Beim Verlassen des Staplers Schaltschlüssel (2) abziehen.

GEFAHR

Die Abstell- und Lagerräume sowie die Instandhaltungswerkstätten müssen gut belüftet sein.

Dabei ist zu beachten, daß Flüssiggase schwerer als Luft sind. Sie sammeln sich am Boden, in Arbeitsgruben und sonstigen Bodenvertiefungen und können hier explosionsgefährliche Gas- und Luftgemische bilden (siehe UVV Flüssiggas VBG 21 und UVV Flurförderzeuge VBG 36).


Absperrventil Treibgasflasche, bzw. Treibgastank* schließen


- Absperrventil (6) der Treibgasflasche, bzw. des Treibgastanks* sofort nach dem Abstellen des Motors fest schließen.
- Beim Verlassen des Staplers Schaltschlüssel abziehen.
- Fahrzeug bei Frost möglichst in geschlossenem Raum abstellen, da Flüssiggas erst bei Temperaturen oberhalb -5 °C (Propan) bis +5 °C (Propan/Butan) ausreichend verdampft, um den Motor zu starten.


ACHTUNG
Stapler in Hallen oder Garagen nicht in unmittelbarer Nähe von wärmestrahlenden Geräten und Heizkörpern abstellen.

HINWEIS Roim Abstallan des

Beim Abstellen des Motors fällt Bremse ein.







Fahren (Einpedalbedienung)

Bedienung

VORSICHT

Das Befahren längerer Steigungen über 15 % ist aufgrund der vorgeschriebenen Mindestabbremsungen und der Standsicherheitswerte generell nicht zugelassen. Vor dem Befahren größerer Steigungen ist Rücksprache mit Ihrem Linde-Händler zu nehmen. Die im Typenblatt angegebenen Steigfähigkeitswerte sind aus der Zugkraft ermittelt worden und gelten nur zur Überwindung von Fahrbahnhindernissen und für kurze Höhenunterschiede.

Passen Sie grundsätzlich Ihre Fahrweise den Gegebenheiten der benutzten Wegstrecke (Unebenheiten usw.), besonders gefährdeten Arbeitsbereichen und der Beladung an.


VORSICHT

Bei Anbau von Seitentüren* muß sichergestellt sein, daß beide Türen vor der Fahrt geschlossen und verriegelt sind.

HINWEIS

Der Stapler läßt sich nur bei belastetem Fahrersitz fahren.

* Sonderausrüstung




VORSICHT

Bei Verwendung von Spiegeln ist darauf zu achten, daß der Rückblickspiegel zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrsraumes vorgesehen ist und Rückwärtsfahrt nur mit direktem Blick in Rückwärtsfahrtrichtung zulässig ist.

- Motor anlassen.
- Gabelzinken etwas anheben und Hubmast nach hinten neigen.
- Feststellbremsgriff (1) nach unten drücken.

Vorwärtsfahrt

- Fahrtrichtungshebel (4) nach vorne schalten.
- Fahrpedal (3) feinfühlig treten. Fahrgeschwindigkeit des Staplers nimmt mit dem Betätigungsweg des Fahrpedals zu.



Rückwärtsfahrt

- Fahrtrichtungshebel (4) nach hinten schalten.
- Fahrpedal (3) feinfühlig treten. Fahrgeschwindigkeit des Staplers nimmt mit dem Betätigungsweg des Fahrpedals zu.

Fahrtrichtung wechseln

- Fahrpedal zurücknehmen; der hydrostatische Antrieb wirkt als Betriebsbremse.
- Fahrtrichtungshebel (4) für entgegengesetzte Fahrtrichtung betätigen; der Stapler wird jetzt in die vorgegebene Richtung beschleunigt.
- Die Fahrtrichtung kann direkt umgeschaltet werden. Der hydrostatische Antrieb bremst den Stapler bis zum Stillstand und beschleunigt dann in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Anhalten

- Fahrpedal langsam zurücknehmen. Der hydrostatische Antrieb wirkt als Betriebsbremse.
- Beim Anhalten auf Gefällestrecken Fuß auf dem Fahrpedal lassen, Fahrrichtungshebel (4) in "bergauf" Fahrtrichtung schalten und durch leichten Druck des Pedals den technisch bedingten Schlupf des Antriebs ausgleichen oder
- bei längerem Anhalten Stoppedal (2) treten.
- Beim Absteigen vom Stapler mit laufendem Motor, um z. B. kurze Verrichtungen in unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges durchzuführen (Tor öffnen, Anhänger abkuppeln usw.) unbedingt Feststellbremsgriff (1) ziehen, Beckengurt öffnen. Bei längerem Halt Motor abstellen und Feststellbremsgriff (1) ziehen. Beim Verlassen des Staplers Zündschlüssel abziehen.

Störungen im Betrieb

ACHTUNG
Leuchtet während des Betriebs eine der folgenden Kontrolleuchten im Anzeigegerät bzw. in der Schalterleiste auf und der Summer ertönt, muß der Motor sofort abgestellt und die Störung beseitigt werden. (Siehe: Störungen, Ursache, Abhilfe)


- Hydrauliköltemperaturkontrolle (1) und Summer
- Ladekontrolle (2)
- Motoröldruckkontrolle (3) und Summer
- Anzeigeleuchte Fehler elektrische Steuerung (4)
- Motortemperaturkontrolle (5) und Summer
- Füllstandsanzeige* (6)
- Hydraulikölfeinstfilter* (7)
- Fehlerleuchte (10)


ACHTUNG

Blinkt die Anzeigeleuchte (4) liegt ein Fehler in der elektrischen Steuerung vor. Je nach Einstellung* und Fehler kann der Stapler nur noch langsam oder gar nicht mehr gefahren werden. Der jeweilige Fehler wird durch Zahlencode oder Symbole im Textfeld (8) angezeigt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Linde-Vertragshändler.

HINWEIS

Leuchtet im Anzeigegerät die Luftfilterunterdruckkontrolle (9) auf, muß die Luftfilterwartung durchgeführt werden.





Lenken

Durch die hydrostatische Lenkanlage ist der Kraftaufwand für die Drehbewegung am Lenkrad sehr gering. Dies ist besonders vorteilhaft beim Palettieren in schmalen Gängen.

- Motor starten und fahren.
- Lenkrad nach links und rechts bis an Anschlag betätigen.


GEFAHR Bei Schwergängigkeit oder zu großem Lenkspiel wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler. Ihr Stapler darf nicht mit mangelhafter Lenkanlage gefahren werden.

W	en	de	ra	di	us

H 40 T	2672	mm
H 45 T	2708	mm
H 50-500 T	2745	mm

Betriebsbremse

Fahrpedale (1) in Neutralstellung kommen lassen. Der hydrostatische Antrieb wirkt als Betriebsbremse. Durch langsames bzw. schnelles Zurücknehmen der Fahrpedale in Neutralstellung läßt sich die Bremswirkung, von weichem bis hartem Abbremsen, feinfühlig steuern.



ACHTUNG


Bei Notbremsung das zwischen den Fahrpedalen angeordnete STOP-Pedal (2) betätigen. Es erfolgt dann eine Vollbremsung.

Stop-Pedal

ACHTUNG Mit dem Stop-Pedal (2) wird keine feinfühlige Betriebsbremse sondern eine scharf zupackende Feststellbremse betätigt. Ein Betätigen während der Fahrt sollte vermieden werden, da hierbei die Antriebsräder blockieren können und unter Umständen die Last von den Gabelzinken rutscht. In ungünstigen Situationen kann auch der Motor abgewürgt werden. Dann ist bis zum Neustart ca. 30 Sekunden zu warten, bis die Verstellpumpe des Fahrantriebs in Neutralstellung gelangt ist.

I HINWEIS

Es wird empfohlen, sich mit Funktion und Wirkung dieser Bremsen ohne Last auf dem Stapler vertraut zu machen. Hierzu sollte eine Wegstrecke ohne sonstigen Verkehr mit geringer Geschwindigkeit befahren werden.



Feststellbremse

Als Feststellbremse des Staplers werden die Lamellenbremsen benutzt.

Feststellbremse betätigen:

Feststellbremsgriff (3) nach oben ziehen. Symbol im Anzeigegerät leuchtet auf.

Feststellbremse lösen:

IB HINWEIS


Die Lamellenbremse löst nur bei laufendem Motor.

Feststellbremsgriff (3) nach unten drücken. Symbol im Anzeigegerät erlischt.

GEFAHR

Sollten sich Mängel oder Verschleiß an der Bremsanlage bemerkbar machen, so wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.

Ihr Stapler darf nicht mit mangelhafter Bremsanlage gefahren werden.





VORSICHT

Hubeinrichtung und Anbaugeräte stets nur bestimmungsgemäß verwenden. Der Fahrer muß in der Handhabung der Hubeinrichtung und der Anbaugeräte unterwiesen sein. Auf maximale Hubhöhe achten. Niemals in den Hubmast oder in den Raum zwischen Hubmast und Fahrzeug hineingreifen oder sich hineinbewegen.

Bei Schaufeleinsatz, siehe Staplereinsatz bei Schaufelbetrieb.

HINWEIS

Die Funktion der Hubeinrichtung und Anbaugeräte ist nur bei laufendem Motor und belastetem Fahrersitz gegeben.

Betätigungshebel immer feinfühlig, nicht ruckartig betätigen. Mit der Auslenkung des Betätigungshebels wird die Hubbzw. Senk- und Neiggeschwindigkeit bestimmt.


Nach dem Loslassen geht der Betätigungshebel selbsttätig in die Ausgangsstellung zurück.

HINWEIS

Schaltsymbole mit Richtungspfeilen beachten.

HINWEIS

Bei Ausführung mit Zentralhebelbetätigung werden durch Bedienung des Betätigungshebels in eine Zwischenstellung (ca. 45°) beide Funktionen gleichzeitig (z. B. Heben und Neigen) aktiviert.



Hubmast nach vorne neigen

Betätigungshebel (1) nach vorne drücken.

Hubmast nach hinten neigen

Betätigungshebel (1) nach hinten ziehen.

Gabelträger heben



GEFAHR

Die angehobenen Gabeln dürfen nicht betreten werden. Es besteht erhöhte Absturz- und Quetschgefahr.


Betätigungshebel (1) nach rechts drücken.

Gabelträger senken

Betätigungshebel (1) nach links drücken.

Bedienung von Anbaugeräten

Als Sonderausrüstung können Anbaugeräte an den Stapler angebaut werden (z. B. Seitenschieber, Klammer usw.). Arbeitsdruck und Bedienungsanleitung des Anbaugerätes beachten. Für die Bedienung ist ein weiterer Betätigungshebel angebaut.



HINWEIS

Für jedes Anbaugerät muß ein Schild, welches die Tragfähigkeit des Staplers mit Anbaugerät angibt, über der Schalterkonsole rechts oben im Fahrerschutzdach, und ein Symbolaufkleber des betreffenden Anbaugerätes hinter dem Betätigungshebel befestigt sein.


Betätigung des Seitenschiebers

- Betätigungshebel (2) nach links drücken (Seitenschieber bewegt sich nach links).
- Betätigungshebel (2) nach rechts drücken (Seitenschieber bewegt sich nach rechts).

Betätigung der Klammer

- Betätigungshebel (2) nach vorne drücken (Klammer öffnet).
- Betätigungshebel (2) nach hinten ziehen (Klammer schließt).

VORSICHT Anbaugeräte, die nicht zusammen mit dem Stapler geliefert werden, dürfen nur verwendet werden, wenn durch den Linde-Vertragshändler sichergestellt ist, daß die Zuordnung hinsichtlich Tragfähigkeit und Standsicherheit einen sicheren Betrieb gewährleistet.



Einzelhebelbetätigung der Hubeinrichtung und Anbaugeräte

VORSICHT

Hubeinrichtung und Anbaugeräte stets nur bestimmungsgemäß verwenden. Der Fahrer muß in der Handhabung der Hubeinrichtung und der Anbaugeräte unterwiesen sein. Auf maximale Hubhöhe achten. Niemals in den Hubmast oder in den Raum zwischen Hubmast und Fahrzeug hineingreifen oder sich hineinbewegen. Bei Schaufeleinsatz, siehe Staplereinsatz bei Schaufelbetrieb.

HINWEIS

Die Funktion der Hubeinrichtung und Anbaugeräte ist nur bei laufendem Motor und belastetem Fahrersitz gegeben.

Betätigungshebel immer feinfühlig, nicht ruckartig betätigen. Mit der Auslenkung des Betätigungshebels wird die Hubbzw. Senk- und Neiggeschwindigkeit bestimmt. Nach dem Loslassen geht der Betätigungshebel selbsttätig in die Ausgangsstellung zurück.

LE HINWEIS


Schaltsymbole mit Richtungspfeilen beachten.

Gabelträger heben

GEFAHR

Die angehobenen Gabeln dürfen nicht betreten werden. Es besteht erhöhte Absturz- und Quetschgefahr.

Betätigungshebel (1) nach hinten ziehen.



Gabelträger senken

Betätigungshebel (1) nach vorne drücken.

Hubmast nach vorne neigen

Betätigungshebel (2) nach vorne drücken.

Hubmast nach hinten neigen

Betätigungshebel (2) nach hinten ziehen.

Bedienung von Anbaugeräten

Als Sonderausrüstung können Zusatzgeräte an den Stapler angebaut werden (z. B. Seitenschieber, Klammer usw.), Arbeitsdruck und Bedienungsanleitung des Anbaugerätes beachten. Für die Bedienung sind dann ein oder zwei weitere Betätigungshebel angebaut.

I HINWEIS

Für jedes Anbaugerät muß ein Schild, welches die Tragfähigkeit des Staplers mit Anbaugerät angibt, über der Schalterkonsole rechts oben im Fahrerschutzdach, und ein Symbolaufkleber des betreffenden Anbaugerätes hinter dem Betätigungshebel befestigt sein.


Betätigung des Seitenschiebers

- Betätigungshebel (3) nach vorne drücken (Seitenschieber bewegt sich nach links).
- Betätigungshebel (3) nach hinten ziehen (Seitenschieber bewegt sich nach rechts).

Betätigung der Klammer

- Betätigungshebel (4) nach vorne drücken (Klammer öffnet).
- Betätigungshebel (4) nach hinten ziehen (Klammer schließt).

VORSICHT Anbaugeräte, die nicht zusammen mit dem Stapler geliefert werden, dürfen nur verwendet werden, wenn durch Ihren Linde-Vertragshändler sichergestellt ist, daß die Zuordnung hinsichtlich Tragfähigkeit und Standsicherheit einen sicheren Betrieb gewährleistet.



Programmieren der Hubmastpositionierung

HINWEIS

Die Neigewinkelsensorik ermöglicht die Programmierung einer bestimmten Hubmastneigung. Bei Freischaltung dieser Funktion leuchtet Symbol (1) im Anzeigegerät.

- Hubmast bis zum gewünschten Winkel neigen.
- Taste (2) vorn links in der Armlehne länger als 2 Sekunden drücken.

Neigungswinkel ist nun dauerhaft gespeichert. Zur Bestätigung ertönt im Anzeigegerät ein doppeltes akustisches Signal und die Leuchte in Taste (2) blinkt mehrmals kurz auf.


HINWEIS

Die Hubmastneigung wird im Verhältnis zum Fahrzeug abgespeichert. Die Neigung des Hubmastes im Verhältnis zum Untergrund ist von verschiedenen Einflußgrößen, wie Reifenabnutzung, Reifenluftdruck bei Luftreifen, Last, Unebenheit und Neigung des Untergrundes, abhängig.


Betätigen der Hubmastpositionierung

ACHTUNG Die Funktion Hubmastpositionierung dient der Unterstützung des Fahrers und ist eine reine Komfortfunktion. Die Verantwortung und Kontrolle für das Anfahren der gewünschten Mastposition liegt immer beim Fahrer.

- Taste (2) vorn links in der Armlehne kurz drücken. Lampe in Taste leuchtet auf und Hubmastpositioniererkennung ist eingeschaltet.
- Joystick betätigen und gespeicherte Neigung anfahren. (Neigung ist aus Sicherheitsgründen nur in Richtung des gespeicherten Neigewinkels möglich und muß für jede Hubmastpositionierung erneut aktiviert werden.) Nach Erreichen der abgespeicherten Hubmastposition bleibt der Hubmast stehen und ein akustisches Signal im Anzeigegerät ertönt.
- * Sonderausrüstung



- Joystick loslassen oder Taste (2) erneut kurz drücken. Leuchte im Taster erlischt und die Hubmastpositionierung ist ausgeschaltet.
- nung ist wieder eingeschaltet.



Zusatzverbraucher anbauen

ACHTUNG
Nachträglich anzubauende elektrische Zusatzverbraucher (Lampen, Sitzheizungen usw.) sind an den dafür vorgesehenen nicht belegten Anschlüssen des Kabelsatzes zu installieren. Weitere, über den vorgesehenen Umfang hinausgehende Anschlüsse sind nur nach Rücksprache mit Ihrem Linde-Vertragshändler zulässig.

Diese Arbeiten dürfen nur von sachkundigem, geschultem Personal unter Beachtung der dafür gültigen Regeln mit zweckmäßigem, geeignetem Material durchgeführt werden.



GEFAHR


Es ist untersagt, in das Fahrerschutzdach zu bohren und zu schweißen.



Die Anordnung der einzelnen Schalter an der Konsole rechts oben im Fahrerschutzdach kann je nach Ausführung unterschiedlich sein. Bitte beachten Sie die Schaltersymbole.

Innenraumbeleuchtung einschalten

- Kippschalter (1) betätigen.
- * Sonderausrüstung



Beleuchtung einschalten

- Kippschalter (2) in Mittelstellung schalten. Begrenzungsleuchten und Kennzeichenleuchte sind eingeschaltet
- Abblendlichter sind eingeschaltet.

 Begrenzungsleuchten und Kennzeichenleuchte sind zusätzlich eingeschaltet.

Arbeitsscheinwerfer einschalten

Kippschalter (2) ganz durchschalten.

Kippschalter (3) bzw. (4) (je nach Ausführung) betätigen.

Frontscheibenwischer einschalten

- Betätigungshebel (10) am Lenkrad von Mittelstellung nach unten schalten.
- Der Scheibenwischer vorn ist im Intervallbetrieb.
- Kippschalter (5) ganz durchschalten.
- Betätigungshebel (10) am Lenkrad von Mittelstellung nach unten schalten.

Der Scheibenwischer vorn ist im Dauerbetrieb.

Heckscheibenwischer einschalten

- Kippschalter (6) in Mittelstellung schalten.
- Betätigungshebel (10) am Lenkrad von Mittelstellung nach unten schalten.
 - Der Scheibenwischer hinten ist im Intervallbetrieb.
- Kippschalter (6) ganz durchschalten.
- Betätigungshebel (10) am Lenkrad von Mittelstellung nach unten schalten.

Der Scheibenwischer hinten ist im Dauerbetrieb.

Dachscheibenwischer einschalten

- Kippschalter (7) in Mittelstellung schalten.
- Betätigungshebel (10) am Lenkrad von Mittelstellung nach unten schalten.
 - Der Dachscheibenwischer ist im Intervallbetrieb.
- Kippschalter (7) ganz durchschalten.
- Betätigungshebel (10) am Lenkrad von Mittelstellung nach unten schalten.

Der Dachscheibenwischer ist im Dauerbetrieb.

Wischwaschanlage einschalten

- Entsprechende Scheibenwischer einschalten.
- Zusätzlich Kombihebel (10) ganz nach oben ziehen.
 Wischwaschanlage ist eingeschaltet.

Warnblinkanlage einschalten

- Kippschalter (8) betätigen.

Rundumleuchte einschalten

- Kippschalter (9) betätigen.


Blinkleuchten einschalten

- Betätigungshebel (10) am Lenkrad nach vorn schalten.
 Die Blinkleuchten blinken rechts. Kontrolleuchte (12) blinkt.
- Betätigungshebel (10) am Lenkrad nach hinten schalten.
 Die Blinkleuchten blinken links. Kontrolleuchte (12) blinkt.

Hupe betätigen

Als Warnsignal z. B. an unübersichtlichen Fahrstrecken und Einmündungen dient eine Hupe.

- Hupenknopf (11) am Lenkrad eindrücken; Hupe ertönt.



Heizung einschalten

Mit Gebläseschalter (3) wird das Gebläse eingeschaltet und der Luftdurchfluß in drei Stufen geregelt.

Bedienelemente

Drehknopf (1) zur Klappenstellung Scheibendefrostung - Fußraumbelüftung

Drehknopf (2) zur Temperaturregulierung Drehschalter (3) zur Gebläseeinstellung Kabinendüsen (4)


Scheibendefrostung

Um maximale Scheibendefrostung zu erreichen, stellen Sie

- Drehknopf (2) in Endstellung rechts
- Drehknopf (1) in Stellung Scheibendefrostung (Endstellung links)
- Drehschalter (3) auf Stufe 3
- Kabinendüsen (4) offen, Lamellen nach vorn stellen.

Für normalen Heizbetrieb gelten folgende Regeln:

- Über Drehknopf (2) Temperatur einstellen (Endstellung links=kalt / Endstellung rechts=warm)
- Mit Gebläseschalter (3) (Stufe 1 bis 3), Luftverteilerklappe (Drehknopf (1)) und Kabinendüsen (4) die für Sie angenehmste Temperatur und Temperaturverteilung einstellen



Klimaanlage einschalten

Mit Gebläseschalter (8) wird das Gebläse eingeschaltet und der Luftdurchfluß in drei Stufen geregelt.

Bedienelemente

Drehknopf (5) zur Klappenstellung Scheibendefrostung - Fußraumbelüftung

Drehknopf (6) zur Temperaturregulierung Kippschalter (7) zum Einschalten der Klimaanlage Drehschalter (8) zur Gebläseeinstellung Kabinendüsen (9)

HINWEIS

Die Klimaanlage arbeitet nur bei laufendem Motor und eingeschaltetem Gebläseschalter (Stufe 1, 2 oder 3).


Kippschalter (7) einschalten.

Temperatur in Kabine erhöhen:

- Drehknopf (6) im Uhrzeigersinn drehen und Gebläsedrehzahl mit Schalter (8) reduzieren.

Temperatur in Kabine verringern:

 Fenster und Türen schließen, Drehknopf (6) gegen Uhrzeigersinn drehen und Gebläsedrehzahl mit Schalter (8) erhöhen.



HINWEIS

Um die größte Abkühlung in der Kabine zu erreichen, muß:

- Klimaanlage eingeschaltet sein,
- Drehknopf (6) auf Anschlag links stehen,
- höchste Gebläsestufe eingeschaltet sein,
- Fenster und Türen geschlossen sein.

HINWEIS

An feucht kühlen Tagen kann das Heizklimagerät die Kabinenluft entfeuchten (Heizung und Klimaanlage zugleich betreiben). Mit der Fahrzeugheizung wird die Abkühlung wieder kompensiert. Man erreicht damit ein angenehmeres Kabinenklima und verhindert das Beschlagen der Fensterscheiben.

HINWEIS

Die Zuschaltung der Lüfter auf dem Dach erfolgt bedarfsgesteuert. Stillstand ist zeitweise möglich.

Die Klimaanlage sollte alle 3 Monate einmal kurz eingeschaltet werden, damit bewegliche Teile geschmiert werden und ein Festsitzen des Kompressors verhindert wird. Die Klimaanlage sollte einmal im Jahr, am besten vor Saison-Beginn von einer Fachwerkstatt nachweislich gewartet werden, da sonst eine Gewährleistung

* Sonderausrüstung

ausgeschlossen wird.

ACHTUNG

Fahrzeugdatenerfassung

Das Eingabegerät (1) zur Fahrzeugdatenerfassung (FDE) befindet sich am linken vorderen Holm des Fahrerschutzdaches.

Das Eingabegerät besitzt ein 12-stelliges Tastaturfeld (3). Bei Standardeinstellung wird durch Vergabe einer 5-stelligen PIN-Nummer an den entsprechenden Fahrer gewährleistet, daß nur autorisiertes Personal den Stapler bedienen kann. Erst nach Eingabe dieser PIN-Nummer und eventuell einer Zustandskennzahl (je nach Einstellung) kann das Fahrzeug gestartet werden.

HINWEIS

Die PIN-Nummer läßt sich von 5 auf 8 Stellen erweitern. Vor Eingabe der PIN-Nummer informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fuhrparkleiter über die Anzahl der Stellen der PIN-Nummer und über die Einstellung des Fahrzeuges.

Zustandskennzahl

HINWEIS

Die Kennzahl gibt Auskunft über den Zustand des Fahrzeuges.


Folgende Kennzahlen stehen zur Verfügung:


- 0 = Fahrzeug in Ordnung
- 1 = Service anfordern (Fahrzeug nicht startbar)
- 2 = Wartung anfordern (Fahrzeug startbar)
- 3 = Problem Fahren
- 4 = Problem Heben
- 5 = Problem Lenken
- 6 = Unfallschaden
- 7 = benutzerdefiniert**
- 8 = benutzerdefiniert**
- 9 = benutzerdefiniert**
- ** Die Zustandsmeldungen 7, 8, 9 können vom Benutzer individuell definiert werden.


Bitte wenden Sie sich an Ihren Fuhrparkleiter um sich über die Definition dieser Zustandsmeldungen zu informieren.

HINWEIS

Bemerken Sie einen der Zustände (z. B. Problem Fahren) erst nachdem Sie sich zuvor mit der Zustandskennzahl 0 (Fahrzeug in Ordnung) angemeldet haben, so müssen Sie sich abmelden (Drehknopf (2) gegen Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen) und erneut mit Zustandsmeldung 3 (Problem Fahren) anmelden.







Fahrzeugdatenerfassung - Standardeinstellung (PIN-Nummer und Zustandskennzahl)


Anmelden und Fahrzeug starten:

- Feststellbremse betätigen.
- Beliebige Taste betätigen um Eingabegerät in Betrieb zu nehmen.
 - Grüne LED (2) blinkt.
- Persönliche PIN-Nummer (Werkseinstellung = 0 0 0 0 0) und Zustandskennzahl eingeben .
 - Bei einem ordnungsgemäßen Fahrzeug also folgende PIN-Nummer: 00000 0.

HINWEIS

Bei fehlerhafter Eingabe kann, nach Betätigen der Sterntaste (4), die PIN-Nummer korriegiert werden.

- Eingabe mittels Rautetaste (3) bestätigen.
 Grüne LED (2) leuchtet Dauerlicht.
- * Sonderausrüstung




HINWEIS

Leuchtet die rote LED (1) war die Eingabe der PIN-Nummer fehlerhaft. Sterntaste (4) drücken und erneute Eingabe durchführen. Nach mehr als drei Falscheingaben (Werkseinstellung) leuchtet die rote LED (1) und die grüne LED (2) blinkt. Eine gültige PIN-Eingabe ist für 10 Minuten gesperrt. Die Sperrzeit kann durch Eingabe einer speziellen PIN-Nummer abgebrochen werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fuhrparkleiter.

- Drehknopf (5) im Uhrzeigersinn gegen Anschlag drehen und Fahrzeug starten.

HINWEIS

Sollte das Fahrzeug beim ersten Mal nicht richtig starten, kann der Startvorgang solange wiederholt werden bis der Drehknopf (5) auf die Nullstellung zurückgedreht wird und nach Ablauf der Verzögerungszeit die PIN-Nummer nicht mehr gespeichert ist.



HINWEIS:

Leuchten grüne (2) und rote (1) LED gemeinsam im Dauerlicht müssen die Daten ausgelesen werden. Bitte informieren Sie umgehend Ihren Fuhrparkleiter.

Fahrzeug ausschalten und abmelden:

- Drehknopf (5) gegen Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen. Motor wird abgestellt.
- Nach einer Verzögerungszeit (Werkseinstellung = 10 Sekunden) leuchtet kurz die rote LED (1), anschließend blinken die grüne (2) und rote (1) LED ca. 3 Sekunden. Während dieser Zeit läßt sich das Fahrzeug jederzeit starten. Danach erlöschen die LED's und die PIN-Nummer ist nicht mehr gespeichert.

IB HINWEIS

Die Verzögerungszeit läßt sich mittels FDE-Konfigurationssoftware zwischen 10 Sekunden und 10 Minuten einstellen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Linde- Vertragshändler.

HINWEIS

Durch Drücken der Rautetaste (3) nach Abschalten des Motors wird die Verzögerungszeit sofort abgebrochen und die PIN-Nummer gelöscht.

394 804 2550.0105

Fahrzeugdatenerfassung - Sondereinstellung (PIN-Nummer)

Anmelden und Fahrzeug starten:

- Feststellbremse betätigen.
- Beliebige Taste betätigen um Eingabegerät in Betrieb zu nehmen.
 - Grüne LED (2) blinkt.
- Persönliche PIN-Nummer eingeben (Werkseinstellung = 00000).

HINWEIS

Bei fehlerhafter Eingabe kann, nach Betätigen der Sterntaste (4), die PIN-Nummer korrigiert werden.

Eingabe mittels Rautetaste (3) bestätigen. Grüne LED (2) leuchtet Dauerlicht.


HINWEIS

Leuchtet die rote LED (1) war die Eingabe der PIN - Nummer fehlerhaft. Sterntaste (4) drücken und erneute Eingabe durchführen. Nach mehr als drei Falscheingaben (Werkseinstellung) leuchtet die rote LED (1) und die grüne LED (2) blinkt. Eine gültige PIN-Eingabe ist für 10 Minuten gesperrt. Die Sperrzeit kann durch Eingabe einer speziellen PIN-Nummer abgebrochen werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Fuhrparkleiter.

Drehknopf (5) im Uhrzeigersinn gegen Anschlag drehen

HINWEIS

Sollte das Fahrzeug beim ersten Mal nicht richtig starten, kann der Startvorgang solange wiederholt werden bis der Drehknopf (5) auf die Nullstellung zurückgedreht wird und nach Ablauf der Verzögerungszeit die PIN-Nummer nicht mehr gespeichert ist.



und Fahrzeug starten.

HINWEIS

I HINWEIS

Die Verzögerungszeit läßt sich mittels FDE-Konfigurationssoftware zwischen 10 Sekunden und 10 Minuten einstellen.

Leuchten grüne (2) und rote (1) LED gemeinsam im Dau-

erlicht müssen die Daten ausgelesen werden. Bitte infor-

Drehknopf (5) gegen Uhrzeigersinn bis Anschlag dre-

Nach einer Verzögerungszeit (Werkseinstellung =

10 Sekunden) leuchtet kurz die rote LED (1), anschlie-

ßend blinken die grüne (2) und rote (1) LED ca.

3 Sekunden. Während dieser Zeit läßt sich das Fahrzeug

jederzeit starten. Danach erlöschen die LED's und die

mieren Sie umgehend Ihren Fuhrparkleiter.

PIN-Nummer ist nicht mehr gespeichert.


Fahrzeug ausschalten und abmelden:

hen. Motor wird abgestellt.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Linde- Vertragshändler.

I₩ HINWEIS

Durch Drücken der Rautetaste (3) nach Abschalten des Motors wird wird die Verzögerungszeit sofort abgebrochen und die PIN-Nummer gelöscht.



394 804 2550.0105

Bedienung

Sicherungen prüfen bzw. austauschen


HINWEIS

Zur Absicherung der elektrischen Anlage können je nach Ausrüstung bis zu 40 Sicherungen verbaut sein. Der Sicherungskasten ist nach dem Abbauen der Abdeckung elektrische Anlage (1) zugänglich. Dazu müssen vorher 2 Rändelmuttern (2) herausgeschraubt werden.


- Deckel des Sicherungskastens abbauen.

 * Sonderausrüstung
--

^{**} bei Anbau von 1 Scheinwerfer 7,5 A



1 2 3 4	12 V-Steckdose (9F10)* 15 A Heizung/Klimaanlage (9F9)* 20 A Sitzheizung (9F6)* 20 A Warnblink- und Rundumleuchte (4F3)* 7,5 A	21 22 23 24	nicht belegt nicht belegt nicht belegt nicht belegt
5 6 7 8	Arbeitsscheinwerfer Pos. 3,4 (5F2)*	25 26 27 28	Fahrzeugdatenmanagement (6F1)* 5 A Rückwärtsfahrt (4F1)* 10 A Radio KI. 58 (9F8)* 10 A Radio KI. 30 (9F7)* 5 A
9 10 11 12	Anzeigegerät (Kl. 30) (F5) 2 A Anzeigegerät (Kl. 15) (F6) 2 A Signalhorn (F7) 15 A Fahr-Hubsteuerung (Kl. 15) (F8) 2 A	29 30 31 32	Waschpumpen (9F4)* 10 A Scheibenwischer Heck und Dach (9F3)* 7,5 A Scheibenwischer Front (9F2)* 10 A Scheibenwischer (9F1)* 2 A
13 14 15 16	VW-Steuerung (F12) 10 A VW-Steuerung (KI. 15) (F11) 5 A Versorgung Zündspule (F10) 20 A Fahr-Hubsteuerung (KI. 30) (F9) 15 A Kühlmittelnachlaufpumpe (F16) 5 A	33 34 35 36	Innenbeleuchtung (5F12)*
18 19 20	KI. 15 (F15)	37 38 39 40	Begrenzungsleuchten rechts (5F11)*



- Motorhaube öffnen, Abdeckungen abnehmen.

Hauptsicherung (F2) (2) für komplette Elektrik	40	Α
Hauptsicherung (F3) (1) für		
komplette Sonderausrüstung*	70	Α
Sicherung (F4) (3) für Klimaanlage*	50	Α





ACHTUNG Nur Original Linde-Sicherungen verwenden.

Diagnosestecker

Zur Störungssuche wird das Diagnosegerät mit dem Diagnosestecker verbunden.

Der Diagnosestecker befindet sich unter der Verkleidung links hinter dem Fahrersitz.





Vor dem Lastaufnehmen Tragfähigkeitsdiagramm über der Schalterkonsole rechts oben im Fahrerschutzdach beachten.

achten.

GEFAHR

Bei Verwendung von Anbaugeräten das für jeden Anbaufall zugehörige Tragfähigkeitsschild be-


Die im Tragfähigkeitsdiagramm bzw. -schild angegebenen Werte gelten für kompakte, homogene Lasten und dürfen nicht überschritten werden, da dies die Standsicherheit des Staplers und die Festigkeit der Gabelzinken und des Hubmastes beeinträchtigt.

Der Schwerpunktabstand der Last vom Gabelrücken der Gabelzinken und die Hubhöhe bestimmen die max. aufnehmbare Last.

HINWEIS

- Vor Transport außermittiger oder pendelnder Last
- Vor Transport mit vorgeneigtem Hubmast bzw. Last nicht in Bodennähe
- Last mit größerem Schwerpunktabstand
- Vor Einsatz von Anbaugeräten und Zusatzgeräten
- Vor Transport von Lasten ab Windstärke 6

Lasteinschränkung berücksichtigen und Rücksprache mit Ihrem Linde-Vertragshändler nehmen.




Beispiel

Lastschwerpunktabstand	650 mm
Zu hebende Lasthöhe	6800 mm

- Senkrechte bei 650 mm Lastabstand bis zum Schnittpunkt der Linie für Hubhöhe 6800 mm verfolgen.
- Am Schnittpunkt der waagerechten Linie nach links die max. aufnehmbare Last ablesen.
- Die maximale Last beträgt hier...... 2100 kg.

Bei anderen Hubhöhen und Schwerpunktabständen ist entsprechend zu verfahren. Die ermittelten Werte beziehen sich auf beide Gabelzinken und gleichmäßig verteilte Last.

- 1 max. Gewicht aufnehmbarer Lasten in kg
- 2 Hubhöhe in mm
- 3 Typenbezeichnung des Staplers mit max. Tragfähigkeit
- 4 Abstand des Lastschwerpunktes vom Gabelrücken in mm




ACHTUNG

Vor dem Aufziehen von Gleitschutzketten* muß der Seriengabelträger durch einen Sondergabelträger, der 40 mm weiter vorbaut, ersetzt werden.

Zusätzlich wird Schild (5) aufgeklebt.

Alle Resttragfähigkeitsangaben an dem Basistragfähigkeitsdiagramm und an dem Zusatztragfähigkeitsschild sind um 100 kg zu reduzieren. Diese Tragfähigkeitsreduzierung ist auch dann erforderlich, wenn keine Gleitschutzketten montiert sind.



Last aufnehmen

Gabelzinkenabstand einstellen

- Arretierhebel (1) anheben.
- Gabelzinken entsprechend der zu hebenden Last nach innen oder außen verstellen. Auf gleichmäßigen Abstand zur Staplermitte achten.
- Arretierhebel in eine Nut am Gabelträger einrasten las-

HINWEIS

Der Lastschwerpunkt soll mittig zwischen den Gabelzinken liegen.

Last aufnehmen

GEFAHR

Die angehobenen Gabeln dürfen nicht betreten werden. Es besteht erhöhte Absturz- und Quetschgefahr.

GEFAHR

Die Lasten sind so zu verstauen, daß sie nicht

über die Begrenzung der Stapler-Ladefläche hinausragen und weder verrutschen, umfallen noch herabfallen können.

Bei Bedarf Lastschutzgitter* verwenden.

- Vorsichtig und so genau wie möglich an die aufzunehmende Last heranfahren.
- Hubmast senkrecht stellen.
- Gabelträger auf die erforderliche Höhe anheben bzw. absenken.
- Vorsichtig in die mittig aufzunehmende Last fahren. Möglichst bis die Last am Gabelrücken anliegt, dabei angrenzende Lasten berücksichtigen.


Gabelträger anheben, bis die Last von der Auflagefläche frei ist.


GEFAHR Sollte beim Anheben die Last-/Überlastanzeige* (2) rot leuchten, ist die Last sofort wieder abzusetzen. Kontrollieren Sie das zulässige Gewicht der Last anhand des Tragfähigkeitsdiagrammes.


- Stapler so weit zurücksetzen, daß die Last frei ist.
- Hubmast nach hinten neigen.

GEFAHR

Bei angehobener Last dürfen sich keine Personen unter dem aufgenommenen Ladegut aufhalten. Stapler nur mit abgesenkter Last und nach hinten geneigtem Hubmast fahren.







Transport mit Last

HINWEIS

Im Frachtverkehr hat der Absender das Transportgut beförderungssicher zu laden und ggf. zu befestigen. Achten Sie deshalb auf einwandfreies Einstapeln und unbeschädigte Verpackungen, Paletten usw. Der Frachtführer hat für die betriebssichere Verladung zu sorgen.

- Nicht mit seitlich verschobener Last fahren (z. B. bei Seitenschieber).
- Last in Bodennähe transportieren.
- Auf Gefäll- oder Steigungsstrecken Last immer bergseitig transportieren, niemals quer befahren oder wenden.
- Bei Sichtbehinderung mit Einweiser arbeiten.
- Ist die zu befördernde Last so hoch aufgepackt, daß keine freie Sicht in Fahrtrichtung gewährleistet ist, darf der Stapler nur rückwärts gefahren werden.

Last absetzen


- Gabelstapler vorsichtig an Lade-Lagerfläche heranfahren.
- Gabelträger auf erforderliche Höhe anheben.
- Hubmast senkrecht (Last waagerecht) stellen.
 Beachten Sie das Symbol Hubmastpositionserkennung*
 (1) auf dem Display, wenn Ihr Stapler mit automatischer Hubmastpositionierung* ausgerüstet ist.
- Last vorsichtig über die Lade-Lagerfläche fahren.
- Last langsam absenken, bis die Gabelzinken frei sind.
- Stapler zurücksetzen.




GEFAHR

Niemals das Fahrzeug mit angehobener Last abstellen und verlassen.


* Sonderausrüstung





Vor dem Verlassen des Staplers

- Last absetzen bzw. Gabelträger absenken.
- Mast leicht nach vorne neigen, Gabelzinken müssen am Boden aufliegen.
- Feststellbremsgriff (1) nach oben ziehen.
- Motor abstellen.
- Schaltschlüssel (2) abziehen.



Transport, Verladung

Transport mit LKW oder Tieflader


- Hubmast absenken.
- Feststellbremse aktivieren.
- Keile unterlegen.
- Stapler verzurren.

Kranverladung

GEFAHR Bei der Kranverladung des Staplers ist besonders darauf zu achten, daß sich keine Personen im Arbeitsbereich des Kranes befinden!

Nicht unter schwebende Lasten treten!

VORSICHT Nur Rundschlingen und Verladekran mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Verladegewicht siehe Fabrikschild.



ACHTUNG

Vor der Kranverladung Hubmast einfahren und bis Anschlag zurückneigen. Um ein Beschädigen des Abdeckbleches am Gegengewicht zu vermeiden, muß der Stapler schräg nach vorn hängend angehoben werden.


Zur Kranverladung Rundschlingen in die vorgesehenen Anschlagpunkte einhängen. Die Anschlagstellen an Ihrem Stapler sind nicht extra gekennzeichnet.

- Rundschlinge (2) (min. 4000 kg Tragfähigkeit) um Unterkante Gegengewicht legen.
- Rundschlinge (3) (min. 4000 kg Tragfähigkeit) um die Traverse am Hubmast Außenmast schlingen. Scharfe Kanten an der Traverse durch Kantenschoner entschärfen.
- Alle Enden in Kranhaken (1) einhängen.

GEFAHR

Nach dem Einlegen der Rundschlingen in den Kranhaken muß der Sicherheitsverschluß (4) schließen.

Hebegeschirr darf beim Anheben nicht das Fahrerschutzdach, Abdeckblech am Gegengewicht und evtl. angebaute Zusatzgeräte berühren.



Kranverladung mit Kranösen*

VORSICHT

Nur Hebegeschirr und Verladekran mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden.

Verladegewicht siehe Fabrikschild.


ACHTUNG Kranverladung mit Kranösen darf nur mit entsprechendem Hebegeschirr (3) erfolgen, bei dem die Ketten (2, 6) von den Kranösen (1, 7) aus senkrecht nach oben führen.


- Ketten (6) (min. 4000 kg Tragfähigkeit) in die Kranösen (7) am Gegengewicht einhängen.
- Ketten (2) (min. 4000 kg Tragfähigkeit) in die Kranösen (1) am Hubmast einhängen.

ACHTUNG

Nach dem Einlegen der Rundschlingen in den Kranhaken (4) muß der Sicherheitsverschluß (5) schließen.

Hebegeschirr darf beim Anheben nicht das Fahrerschutzdach und evtl. angebaute Zusatzgeräte berühren.






Fahren ohne Hubmast

ACHTUNG
Beim Fahren ohne Hubmast muß vor Abbau des
Hubmastes eine zusätzliche Anschlagschraube
zur Geschwindigkeitseinschränkung unter das Rückwärtsfahrpedal (Zweipedalbedienung) bzw. Fahrpedal (Einpedalbedienung) montiert werden.

- Motor abstellen.
- Sechskantschraube M8x20 (3) zur Hälfte in hohe Sechskantmutter M8 (2) (DIN 6330, 6331, 6334) einschrauben.
- Sechskantmutter (2) auf vorhandene Sechskantschraube (1) aufschrauben, bis Sechskantschraube (3) an Sechskantschraube (1) anschlägt.
- Sechskantmutter (2) kontern.
- Hubmast abbauen.

HINWEIS

Nach Wiederanbau des Hubmastes ist der zusätzliche Anschlag zu entfernen.



Hubmastabbau

Diese Arbeiten dürfen nur vom Fachpersonal Ihres Vertragshändlers durchgeführt werden.



ACHTUNG

Hebegeschirr am Hubmast Außenmast an der Traverse oben befestigen.



GEFAHR

Nicht unter schwebende Lasten treten!



GEFAHR


Vor Abbau der Neigezylinder muß der Hubmast 2° zurück geneigt werden (Vorspannung der Federelemente an der Antriebsachse).



ACHTUNG

Beim Hubmastabbau müssen die Neigezylinder auf ein passendes Kantholz abgelegt und mit einem Stahlband gesichert werden.

ACHTUNG
Nach Hubmastabbau oder Demontage der Neigezylinder ist unbedingt das Neigewinkelpotentiometer neu einzustellen. Dazu ist aus Sicherheitsgründen die Feststellbremse zu betätigen und eine eventuelle Neigewinkeleinschränkung zu beachten.



Schlauchrolle* gegen Aufrollen sichern

HINWEIS

Bei Anbau einer Einfach-Zusatzhydraulik befindet sich unter der Bodenplatte eine Schlauchrolle (1) (bei Doppel-Zusatzhydraulik eine spiegelbildlich eingebaute zweite Schlauchrolle (5)).

sichern:

GEFAHR

Die Schlauchspeicher stehen unter Federvorspannung und sind immer gegen Aufrollen zu

- Bevor die Verschraubungen der Schlauchleitungen an der Verbindungsstelle zum Hubmast getrennt werden (z. B. zum Hubmastabbau oder zum Ausbau der Schlauchrolle selbst).
- Bei allen anderen Arbeiten an den Schlauchrollen im Fahrzeug.

Die Aufrollsicherung darf an der ausgebauten Schlauchrolle nicht geöffnet werden.

Wenn, dann ist vorher die Federspannung auf 0 zu entlasten. Bitte wenden Sie sich an Ihren Linde Vertragshändler.


- Motorhaube öffnen.
- Bodenplatte aufklappen und sichern.
- Sechskantschraube (3) an Schlauchrolle (1) in Fahrtrichtung rechts) mit Schlüssel (SW 10) bis zum Anschlag in gesicherte Stellung (6) drehen.


Die Sicherungsklaue (2) zeigt gegen die Fahrtrichtung und der Spannstift (8) ist sichtbar, die Schlauchrolle ist gegen Aufrollen gesichert.

- Bei Doppel-Zusatzhydraulik Sicherungsklaue (4) der zweiten Schlauchrolle (5) ebenfalls in gesicherte Stellung (6) drehen.
- Schläuche zum Hubmastabbau trennen.

ACHTUNG

Erst nach Wiederanbau des Hubmastes (Schläuche wieder angeschlossen) darf die Aufrollsicherung gelöst werden. Dazu Sicherungsklaue(n) wieder in Freilaufstellung (7) stellen (Sicherungsklaue sichtbar). Wird mit geschlossener Aufrollsicherung der Hubmast ausgefahren, können die Schlauchleitungen nicht geschädigt werden (Ratscheneffekt). Beim anschließenden Einfahren des Mastes aber werden die Schlauchleitungen nicht mehr aufgerollt und können dadurch geschädigt werden.





Fremdstart

HINWEIS


Bei entladener Fahrzeugbatterie kann mit einem Starthilfekabel eine Fremdbatterie zum Starten benutzt werden. Dabei ist folgendes zu beachten:

- Beide Batterien müssen die gleiche Nennspannung haben.
- Die Kapazität (Ah) der stromgebenden Batterie darf nicht wesentlich unter der Kapazität der entladenen Batterie liegen.
- Starthilfekabel mit ausreichendem Qurschnitt und isolierten Polzangen verwenden.



VORSICHT

Eine entladene Batterie kann bereits bei Temperaturen von unter 0° C gefrieren. Vor Anschluß der Starthilfekabel muß eine gefrorene Batterie unbedingt aufgetaut werden.





- Alle Stromverbraucher (Heizung*, Klimaanlage*, Beleuchtung*) ausschalten.
- Motorhaube öffnen.
- Ein Ende des Pluskabels (1) an den Pluspol (+) der entladenen Fahrzeugbatterie (2) anklemmen.
- Anderes Ende des Pluskabels (1) an den Pluspol (+) der stromgebenden Batterie (5) anklemmen.
- Ein Ende des Minuskabels (4) an den Minuspol (-) der stromgebenden Batterie (5) anklemmen.
- Anderes Ende des Minuskabels (4) soweit wie möglich von der entladenen Fahrzeugbatterie (2) entfernt an ein massives, fest mit dem Motorblock verbundenes Metallteil oder an den Motorblock selbst anklemmen (3).



Falls sich die Fremdbatterie in einem anderen Fahrzeug befindet, den Motor des Fahrzeuges starten und im Leerlauf laufen lassen.

- Motor starten.
 - Sollte der Motor nicht sofort anspringen, Startvorgang nach 10 Sekunden abbrechen und nach etwa einer halben Minute wiederholen.
- Bei laufendem Motor Minuskabel (4) zuerst vom Motorblock (3), dann von der stromgebenden Batterie (5) abklemmen.
 - Pluskabel (1) zuerst von der stromgebenden Batterie (5), dann von der entladenen Batterie (2) abklemmen.





394 804 2550.0105

Gabelträger manuell ablassen

HINWEIS

Sollte eine Funktionsstörung vorliegen, kann der Gabelträger manuell abgelassen werden.

- Bodenmatte entfernen.

 \triangle

GEFAHR

Beim Ablassen dürfen sich keine Personen im Bereich der Gabelzinken aufhalten.


Steckschlüssel während dem Ablaßvorgang auf der Schraube (1) am Ventilblock (3) belassen, um das Ablassen jederzeit unterbrechen zu können.


- Steckschlüssel SW 8 mm durch die Öffnung der Bodenplatte stecken.
- Schraube (1) mit Steckschlüssel langsam ca. 1,5 Umdrehungen gegen Uhrzeigersinn drehen, bis Gabelträger ganz abgelassen ist.

HINWEIS

Nach dem Ablassen ist die Schraube wieder einzudrehen, sonst ist die Funktion von Gabelträger heben mittels Joystick nicht gegeben.

- Motorhaube aufklappen.
- Bodenplatte aufklappen und sichern.
- Dichtbundmutter (2) ca. 2 Umdrehungen lösen.
- Schraube (1) wieder eindrehen (Anzugsdrehmoment 10 Nm)
- Dichtbundmutter (2) wieder festdrehen (Anzugsdrehmoment 9,5 Nm)
- Bodenplatte und Motorhaube schließen.
- Bodenmatte einlegen.





Abschleppvorschrift Bedienung

Abschleppen

Funktion.

Muß der Stapler notfalls einmal abgeschleppt werden, kann/können mit der Abschleppeinrichtung

- der Hydraulikölkreislauf kurzgeschlossen werden,
- die Lamellenbremsen in der Antriebsachse mittels Bremsventil und Stoppedal gelöst werden.

ACHTUNG
Der Stapler kann dann nicht gebremst
werden. Auch die Feststellbremse ist ohne

Zum Abschleppen des Staplers benötigen Sie daher ein Zugfahrzeug mit <u>ausreichender</u> Zug- und Abbremskraft für die ungebremste Anhängelast.

VORSICHT
Das Abschleppen des Staplers ist nur mit einer <u>festen Verbindung</u> (Abschleppstange) zulässig.

Abschleppvorgang

- Last soweit absenken, daß Gabelzinken beim Abschleppen nicht auf dem Boden schleifen.
- Last entladen.
- Zugfahrzeug (ausreichende Zug- und Abbremskraft beachten) mit Abschleppstange am Anhängebolzen des Staplers befestigen.

Kurzschlußschieber Hydraulik öffnen


- Motorhaube öffnen.
- Dichtbundmutter (1) (SW 19 mm) links an Verstellpumpe mit Stecknuß am Gehäuse lösen.
- Stiftschraube (2) (SW 8 mm) mit Stecknuß 2 Umdrehungen herausdrehen.
- Stiftschraube mit Dichtbundmutter (1) kontern, nachziehen auf 50 Nm.
- Motorhaube schließen.

Lamellenbremse lösen

HINWEIS

Das Bremsventil befindet sich unter der Bodenplatte am Fahrzeugrahmen links.

- Bodenmatte entfernen.
- Innensechskantschlüssel (SW 5 mm) durch Bodenplatte führen und Zylinderschraube (3) ca. 6 Umdrehungen herausschrauben.
- Auf den Fahrersitz setzen.
- Feststellbremsgriff nach unten drücken.
- Symbol im Anzeigegerät erlischt.
- Stoppedal mehrmals im leichtgängigen Bereich bis zum spürbaren Widerstand hin- und herbewegen (pumpen), bis die Bremse gelöst ist.



Nach dem Abschleppen


- Unterlegkeile talseitig unterlegen.
- Motorhaube öffnen
- Dichtbundmutter (1) an der Verstellpumpe lösen.
- Stiftschraube (2) (SW 8 mm) eindrehen, nachziehen auf 20 ⁺⁵ Nm.
- Stiftschraube mit Dichtbundmutter (1) kontern. Mutter nachziehen auf 50 Nm.

Bremsbereitschaft herstellen

- Zylinderschraube (3) bis Anschlag in Ventilblock eindrehen.
- Bodenmatte einlegen und Motorhaube schließen.

GEFAHR
Nach Reparaturdurchführung
Bremsfunktion prüfen. Sollten Mängel an
der Bremsanlage auftreten, wenden Sie sich
an Ihren Linde-Vertragshändler.

Der Stapler darf nicht mit mangelhafter Bremsanlage gefahren werden.



Radwechsel

Nur Wagenheber mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Tragfähigkeit min. 3600 kg.

- Radbefestigung des entsprechenden Rades lösen.
- Wagenheber ansetzen.

HINWEIS


Wagenheber nur an der vorderen Rahmenecke (2) und unter dem Gegengewicht (1) ansetzen.



VORSICHT

Nur an diesen Anschlagpunkten links und rechts darf der Stapler angehoben werden.

- Stapler mit Wagenheber anheben, bis die Räder frei sind.
- Mit Kantholzunterlagen am Rahmen bzw. am Gegengewicht sicher abstützen.
- Radbefestigung abschrauben und Rad wechseln.
- Radbefestigung ansetzen und handfest anschrauben.




- Stapler ablassen.
- Radbefestigung nachziehen auf vorne 425 Nm

Anhängekupplung

HINWEIS

Die Anhängekupplung dient nur zum Schleppen von leichten Wagen im innerbetrieblichen Bereich. (Die dazu gültigen Richtlinien UVV und VDI 3973 sind zu beachten.)

- Griff (1) von Anhängebolzen 90° nach hinten stellen und anheben.
- Zugmaul in die Kupplungsmuffe (2) einführen.
- Anhängebolzen gegen den Federdruck nach unten drükken, um 90° drehen und in Sicherung einrasten lassen.



Notausstieg bei angebauter Heckscheibe

I → HINWEIS


Bei Fahrzeugen mit angebauter Front- und Heckscheibe besteht im Falle eines Liegenbleibens in einer engen Gasse unter Umständen nicht mehr die Möglichkeit, seitlich aus dem Fahrzeug auszusteigen. Der Fahrer kann bei akuter Gefahr das Fahrzeug durch das Heckfenster verlassen. Zu diesem Zweck muß die Heckscheibe mit einem Nothammer zerstört werden.

- Splint (1) aus Halterung (2) unter dem hinteren Wischermotor aufbiegen.
- Nothammer (3) aus Halterung nehmen und vorsichtig Scheibe zerschlagen.



VORSICHT Verletzungsgefahr!

- Vorsichtig nach hinten aussteigen.
- * Sonderausrüstung



Maßnahmen vor der Stillegung

Wird das Fahrzeug z. B. aus betrieblichen Gründen länger als 2 Monate stillgelegt, darf es nur in einem gut belüfteten, frostfreien, sauberen und trockenen Raum abgestellt werden und folgende Maßnahmen sind durchzuführen.

- Stapler gründlich reinigen.
- Gabelträger mehrmals bis zum Endanschlag anheben, Hubmast mehrmals vor- und zurückneigen und ggf. Anbaugerät mehrmals betätigen.
- Gabelträger auf Unterlage absenken, bis Ketten entlastet sind.
- Hydraulikölstand prüfen, ggf. nachfüllen.
- Absperrventile der Treibgasflaschen bzw. des Treibgastanks fest schließen.
- Treibgasleitungen durch Starten des Motors leerfahren.
- Treibgasflaschen abbauen.
- Alle nicht mit einem Farbanstrich versehenen mechanischen Bauteile mit einem dünnen Öl- bzw. Fettfilm versehen.
- Fahrzeug abschmieren.
- Zustand und Säuredichte der Batterie prüfen, Batteriepole mit säurefreiem Fett einfetten. (Vorschriften des Batterieherstellers beachten.)
- Alle freiliegenden elektrischen Kontakte mit einem geeigneten Kontaktspray einsprühen.

ACHTUNG

Das Fahrzeug muß so aufgebockt werden, daß alle Räder frei vom Boden sind. Hierdurch wird eine dauerhafte Verformung der Reifen verhindert.

HINWEIS

Keine Plastikfolie zum Abdecken verwenden, da sonst die Bildung und Ansammlung von Kondenswasser gefördert wird.

HINWEIS

Soll das Fahrzeug länger als 6 Monate stillgelegt werden, sind weitergehende Maßnahmen mit dem Linde-Vertragshändler abzusprechen.

Wiederinbetriebnahme nach der Stillegung

- Stapler gründlich reinigen.
- Stapler abschmieren.
- Batterie reinigen und Batteriepole mit säurefreiem Fett einfetten.
- Zustand und Säuredichte der Batterie prüfen, ggf. nachladen.
- Motoröl auf Kondenswasser prüfen, ggf. wechseln.
- Hydrauliköl auf Kondenswasser prüfen, ggf. wechseln.
- Wartungsarbeiten wie vor der ersten Inbetriebnahme durchführen.
- Treibgasflaschen einbauen und vorschriftsmäßig anschließen.
- Stapler in Betrieb nehmen.

Allgemeine Hinweise

Ihr Stapler bleibt nur dann stets in einsatzbereitem Zustand, wenn die wenigen Wartungs- und Kontrollarbeiten gemäß den Angaben im Flurförderzeug-Brief und den Hinweisen oder Anweisungen der Betriebsanleitung regelmäßig durchgeführt werden. Die Instandhaltung darf nur durch qualifizierte und von Linde autorisierte Personen vorgenommen werden. Die Durchführung dieser Arbeiten können Sie im Rahmen einer Wartungsvereinbarung mit Ihrem Linde-Vertragshändler abstimmen.

Für den Fall, daß Sie die Arbeiten selbst durchführen wollen, empfehlen wir, zumindest die ersten 3 Kundendienst-Überprüfungen vom Händler-Monteur im Beisein Ihres Werkstattbeauftragten durchführen zu lassen, damit Ihr eigenes Werkstattpersonal eingewiesen werden kann.

ACHTUNG

Wartung, Prüfung und Instandhaltung an der Treibgasanlage darf nur durch Sachkundige mit Kennt-

nissen der Prüf- und Einstelldaten dieser Anlage durchgeführt werden. Hierzu sind spezielle Prüfeinrichtungen und Werkzeuge erforderlich.

Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.

ACHTUNG

Die Durchführung der Prüfung, Inspektion und Wartung an der Treibgasanlage ist durch einen Prüfbericht (z. B. ZH 1/57) nachzuweisen.

Verwenden Sie im Reparaturfalle nur Original-Ersatzteile. Nur so ist die Sicherheit der Anlage gewährleistet.

Bei allen Wartungsarbeiten ist der Stapler auf einer ebenen Fläche abzustellen und gegen Wegrollen zu sichern.

Der Motor ist abzustellen und der Schaltschlüssel abzuziehen.

Für Arbeiten bei hochgefahrenem Gabelträger und/oder Hubmast sind diese gegen unbeabsichtigtes Absinken zu sichern.

Bei allen Arbeiten im vorderen Bereich des Staplers ist der Hubmast gegen Zurückneigen zu sichern.

VORSICHT

Bei Anbau von Seitentüren sind während der Instandhaltung beide Türen zu öffnen und gegen Zufallen zu sichern.

Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen keine Änderungen, insbesondere An- und Umbauten, an Ihrem Stapler vorgenommen werden.

ACHTUNG

Fehlende bzw. beschädigte Typen- und/oder Klebeschilder müssen ersetzt werden.

Lage- bzw. Bestell-Nr. siehe ET-Katalog.

Nach allen Instandhaltungsarbeiten ist mit dem Stapler eine Funktionsprüfung und ein Probelauf durchzuführen.

IR HINWEIS

Bei Einsatz des Staplers unter extremen Bedingungen (z. B. extremer Hitze oder Kälte, hoher Staubentwicklung usw.) sind die in der Wartungsübersicht angegebenen Zeitfristen angemessen zu reduzieren.



ACHTUNG

Umgang mit Betriebsstoffen beachten.

Wartungsintervalle

HINWEIS

Unter bestimmten Voraussetzungen besteht die Möglichkeit bei einigen in der Wartungsübersicht aufgeführten Wartungen die Intervalle zu verändern.

Bitte verwenden Sie dazu die vorgeschriebenen Betriebsstoffe Motoröl und Kühlflüssigkeit. Die dafür benötigten Qualitäten sind im Abschnitt Betriebsstoffempfehlungen beschrieben.

Die Inspektions- und Wartungsintervalle sind abhängig von den Betriebs- und Einsatzverhältnissen des Staplers. Bei erschwerten Bedingungen empfehlen wir kürzere Intervalle.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.

394 804 2550.0105

Arbeiten am Linde-Hubmast und im vorderen Bereich des Staplers

GEFAHR

Bei angehobenem Hubmast bzw. Gabelträger dürfen ohne diese nachfolgenden Sicherungen keine Arbeiten am Hubmast und im vorderen Bereich des Staplers durchgeführt werden!


Diese Sicherheitsvorkehrungen sind nur ausreichend für die allgemeinen Wartungsarbeiten an Ihrem Stapler (Prüfund Abschmierarbeiten).

Bei Reparaturarbeiten (z. B. Kettenwechsel, Hubzylinderabbau), müssen weitere, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.

Sicherung gegen Zurückneigen

Hubmast muß gegen unbeabsichtigtes Zurückneigen gesichert werden.

- Hubmast ganz zurückneigen.
- Motor abstellen.
- Zündschlüssel abziehen.



Standard-Hubmast

FUNKTION


Beim Anheben des Innenmastes werden die Kettenrollen mit den Ketten nach oben bewegt, so daß der Gabelträger, bedingt durch die Kettenumlenkung, mit einer Übersetzung 2:1 angehoben wird.

Angehobenen Standard-Hubmast sichern

GEFAHR

Sicherungskette mit ausreichender Tragkraft für jeweiligen Hubmast wählen. Maximale Hubhöhe beachten.

- Hubmast ausfahren.
- Kette über Quertraverse vom Außenmast (1) und unter Quertraverse vom Innenmast (2) verbinden.
- Innenmast ablassen bis Anschlag Kette.



Duplex-Hubmast

I₩ HINWEIS

Die Vorteile dieser Ausführung liegen darin, daß auch in sehr niedrigen Räumen (Keller, Waggons, Schiffe) die Sonderfreihubhöhe ausgenutzt wird.

FUNKTION

Der Gabelträger wird über die Kettenumlenkrolle des mittigen Zylinders bis zur Sonderfreihubhöhe angehoben. Er bewegt sich dabei doppelt so schnell wie der mittige Zylinder.

Dann wird der Innenmast über die beiden äußeren Zylinder angehoben und nimmt den Gabelträger mit.

Der mittige Zylinder ist auf dem ausfahrbaren Innenmast angeordnet.

Hubmastausführungen Instandhaltung

Angehobenen Duplex-Hubmast sichern

GEFAHR Sicherungskette mit ausreichender Tragkraft für jeweiligen Hubmast wählen. Maximale Hubhöhe beachten.

- Hubmast ausfahren.
- Kette über Quertraverse vom Außenmast (1) und unter Quertraverse vom Innenmast (2) verbinden.
- Hubmast ablassen bis Anschlag Kette.
- Gabelträger ablassen bis Anschlag.

Triplex-Hubmast

FUNKTION

Der Gabelträger wird über die Kettenumlenkrolle des mittigen Zylinders bis zur Sonderfreihubhöhe angehoben. Dann heben zwei Hubzylinder den Innenmast an.

Ist der Innenmast ganz ausgefahren, heben zwei weitere Hubzylinder den Mittelmast an, der zusammen mit dem Innenmast und Gabelträger angehoben wird.

Der mittige Zylinder ist auf dem ausfahrbaren Innenmast angeordnet.


Angehobenen Triplex-Hubmast sichern



GEFAHR

Sicherungskette mit ausreichender Tragkraft für jeweiligen Hubmast wählen. Maximale Hubhöhe beachten.

- Hubmast ausfahren.
- Kette über Quertraverse vom Außenmast (1) und unter Quertraverse vom Mittelmast (2) verbinden.
- Hubmast ablassen bis Anschlag Kette.
- Gabelträger ablassen bis Anschlag.




Arbeiten nach den ersten 50 Betriebsstunden

HINWEIS

Beschreibung der Tätigkeiten finden Sie auch über das Stichwortverzeichnis.

- Feststellbremse auf Funktion prüfen.
- Radbefestigung nachziehen.
- Hydraulikanlage, Antriebsachse, Hydraulikpumpen und Leitungen auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung).
- Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge auf Zustand, Befestigung und Funktion prüfen.
- Hubmastkette reinigen, einstellen und mit Kettenspray einsprühen.
- Elektrische Leitungen und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen.
- Treibgasanlage auf Beschädigungen und mit Leckagespray auf Dichtheit prüfen.
- Treibgasmischereinstellung prüfen.
- Katalysator geregelt, Grundeinstellung der Gasanlage prüfen.



Wartungsarbeiten (Beschreibung der Tätigkeiten finden Sie auch über das Stichwortverzeichnis)	vor der ersten Inbetriebnahme	nach den ersten 50 Stunden	tägliche Prüfungen	nach Bedarf
Wartungsarbeiten siehe Seite 21				
Wartungsarbeiten siehe Seite 67		●		
Sicht- und Geruchskontrolle der Treibgasanlage durchführen			•	
Motorölstand prüfen			•	
Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter prüfen			•	
Reifenluftdruck prüfen			•	
Stapler reinigen				•
Hubmastkette reinigen und einsprühen				
Luftfilter reinigen				
Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln				
Staubaustrageventil prüfen				
Vorfilter reinigen				
Hydraulikanlage Ölstand prüfen				
Hydrauliköltank Befestigung prüfen				
Wasser- und Hydraulikölkühler reinigen und auf Dichtheit prüfen				
Ölbadluftfilter Öl wechseln				
Radbefestigungen nachziehen (spätestens alle 100 Stunden)				
Reifen auf Beschädigungen und Fremdkörper prüfen				•
Lenkachsenlager abschmieren				•
Beckengurt auf Zustand und Funktion prüfen				●
Seitenschieber reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen				
Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen .				
Klimaanlage warten				•

Motoriol wechseln (spätestens jährlich) Motoriolliter wechseln (spätestens jährlich) Motoriolliter wechseln (spätestens jährlich) Motoriolliter wechseln (spätestens jährlich) Motoriolliter wechseln (spätestens) Tankentlüfungsventil auf Funktion prüfen Treibgassiller wechseln Treibgassiller wechseln Treibgassiller wechseln Treibgassiller wechseln Treibgassiller senterenstellungen prüfen Verdampfer/Druckregler reinigen, mit neuem Reparatursatz montieren CO-Gehatt im Abgas prüfen Parherschutzdachrahmen, Neigezylinder und Lenkachse Befestigungen prüfen Achskammen und Radmotoren Befestigung prüfen Achskammen und Radmotoren Befestigungen prüfen Achskammen und Radmotoren Befestigungen prüfen Masser und Hydrauliköliköller reinigen Masser und Hydrauliköliköller prüfen und einölen Leinkächse reinigen, abschlierierien mit Messigungen prüfen Materier zustand, Saureestand und Saureeichter prüfen und einölen Leinkächse reinigen, abschlierierien mit Messigungen prüfen Motoriäger und Motoriagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Motoriäger und Motoriagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Motoriäger und Motoriagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Motoriäger und Motoriagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Motoriäger und Motoriagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Motoriäger und Motoriagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Motoriäger und Motoriagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Motoriäger und Motoriagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Motoriäger und Motoriagerung auf Zustand und festen Sitz pr	Wartungsarbeiten (Beschreibung der Tätigkeiten finden Sie auch über das Stichwortverzeichnis)	alle 500 bis 1000 Stunden* oder jedes Jahr	alle 3000 Stunden oder alle 2 Jahre	alle 6000 Stunden oder alle 3 Jahre	alle 12000 Stunde oder alle 5 Jahre
Motoröllifet wechseln (spätestens jährlich) Kühlmitelkonzontration prüfen Hydraulikanlage: Olstand prüfen Tankentüftungsventral auf Prünktion prüfen. Treibgassnatige auf Beschädigung und mit Leckagespray auf Dichtheit prüfen. Treibgassnatige wechseln.	Motoröl wechseln (spätestens jährlich)	•			
Kühlmittelkonzentration prüfen Hydraulikanlagse Olstand prüfen Tankentlüftungsventil auf Funktion prüfen Treibgassifler wechseln Treibgassifler wechse	Motorölfilter wechseln (spätestens jährlich)	•			
Hydraulikanlage: Olstand prüfen Tarkentlüftungsventil auf Funktion prüfen. Treibgasanlage auf Beschädigung und mit Leckagespray auf Dichtheit prüfen. Treibgassmischereinstellungen prüfen Verdampfer/Druckregler fereinigen, mit neuem Reparatursatz montieren CO-Gehalt im Abgas prüfen Fahrerschutzdachrahmen, Neigezylinder und Lenkachse Befestigungen prüfen Achsklammern und Radmotoren Befestigung prüfen Peddilwerk prüfen, ölen Redilingenniemen auf Zustand prüfen Steuengeria dur if Funktion prüfen Steuengeria dur in de Steuengeria der Steuengeria der Steuengeria dur in der Steuengeria	Kühlmittelkonzentration prüfen	•			
Tankentifutungsventil auf Funktion prüfen Treibgasanlage auf Beschädigung und mit Leckagespray auf Dichtheit prüfen Treibgasanlschereinstellungen prüfen Vordampfer/Druckregler reinigen, mit neuem Reparatursatz moniteren CO-Gehalt im Abgas prüfen CO-Gehalt im Abgas prüfen Achsklammern und Radmotoren Befestigung prüfen Achsklammern und Funktion prüfen Wasser- und Hydraulikölkühler reinigen Katalysator geregeli, Grundeinstellung der Gasanlage prüfen Batterie Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen (auch bei wartungsfreier Batterie) Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen und einölen Lenkachse reinigen, abschmieren Seitenschieber reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen Gabeizinken und Zinkensicherungen prüfen Gabeizinken und Zinkensicherungen prüfen Gabeizinken und Zinkensicherungen prüfen Gabeizinken und Zinkensicherungen prüfen und einölen Lenkachse reinigen, abschmieren Seitenschieber reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen Gabeizinken und Zinkensicherungen prüfen Gabeizinken und Zinkensicherungen prüfen Gabeizinken und Zinkensicherungen prüfen und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmasktetet einstellen, mit Kettenspray einisprühen. Lufflitelpatrone wechseln, Unterdruckschalter prüfen und Esten Sitz prüfen Hydraulikanlage, Antrebsmotoren, Pumpen, Ventille und Leitungen auf Dichtheit prüfen Feststellbermes auf Funktion prüfen Gelestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Obadiuftlitier einigen Speise, Druck, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keinippenriemen wechseln Noledurfühler einigen Speise, Druck, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keinippenriemen wechseln Noledurfühler einigen Speises und Werscheile prüfen one	Hydraulikanlage: Ölstand prüfen	•			
Treibgasfilter wechseln Treibg	Tankentlüftungsventil auf Funktion prüfen	•			
Treibgasmischereinstellungen prüfen Treibgasmischereinstellungen prüfen Verdampfer/Druckregler reinigen, mit neuem Reparatursatz monilieren CO-Gehalt im Abgas prüfen Fahrerschutzdachrahmen, Neigezylinder und Lenkachse Befestigungen prüfen Achsklammern und Radmotoren Befestigung prüfen Achsklammern und Radmotoren Befestigung prüfen Reitingenen auf Zustand prüfen Steuergerät auf Funktion prüfen Wasser und Hydraulikökliköller reinigen Katalysator geregelt, Grundeinstellung der Gasanlage prüfen Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlisse auf Zustand und festen Sitz prüfen Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlisses auf Zustand und festen Sitz prüfen Batterie: Zustand, Saurestand und Säuredichte prüfen (auch bei wartungsfreier Batterie) Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen und einölen Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und abenheimen Seitenschleber reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen Seitenschleber reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand und Entungen auf Dichtheit prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand und Entungen auf Dichtheit prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand und Entungen auf Dichtheit prüfen Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand und Entungen auf Dichtheit prüfen Hubmastkette, Hubzylinder un	Treibgasanlage auf Beschädigung und mit Leckagespray auf Dichtheit prüfen				
Treibgasmischereinstellungen prüfen Verdampfer/Druckregler reinigen, mit neuem Reparatursatz montieren CO-Gehalt im Abgas prüfen Fahrerschutzdachrahmen, Neigezylinder und Lenkachse Befestigungen prüfen Achsklammern und Radmotoren Befestigung prüfen Pedalwerk prüfen, ölen Reilrippenriemen auf Zustand prüfen Steuergerät auf Funktion prüfen Wasser und Hydraulikölkühler reinigen Katalysator geregelt, Grundenistellung der Gasanlage prüfen Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen Batterier Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen auch bei wartungsfreier Batterie) Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen und einölen Lenkachse reinigen, abschmieren, Befestigungen prüfen Batterier Zustand und Sünscheiche prüfen auf einölen Lenkachse reinigen, abschmieren, Befestigungen prüfen Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmastkete instellen, mit Kettenspray einsprühen Hydraulikinage, Antriebsandsoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Petestellbrense en seitliche Anschläge prüfen, ggf. einstellen oder emeuern Vorspannung der Doppelschälache prüfen Hubmasten einstellen, mit der Hydraulikanlage wechseln Keilripp	Treibgasfilter wechseln	•			
Verdampfer/Druckregler reinigen, mit neuem Reparatursatz montieren. CO-Gehalt m Abgas prüfen. Fahrerschutzdachrahmen, Neigezylinder und Lenkachse Befestigungen prüfen. Achsklammen und Radmotoren Befestigung prüfen. Eetalverien und Radmotoren Befestigung prüfen. Ekleripperienmen auf Zustand prüfen. Steuergerät auf Funktion prüfen. Steuergerät auf Funktion prüfen. Ekletrische Leitungen, Kabelwerbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen. Elektrische Leitungen, Kabelwerbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen. Elektrische Leitungen, Kabelwerbinder und einölen. Estenschieber reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen. Seitenschieber reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen. Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen Befestigungen prüfen. Elektrische Leitungen krabel er die Reinschläßer Zustand, Befestigung und Funktion prüfen. Hubmast, Hubmaskette, Hubzylinder und Endanschläger Zustand, Befestigung und Funktion prüfen. Hubmast, Hubmaskette, Hubzylinder und Endanschläger Zustand, Befestigung und Funktion prüfen. Hubmast, Hubmaskette, Hubzylinder und Reinschläßer prüfen. Hubmastkeite einstellen, mit Kettenspray einsprühen. Lufflitlierpatione wechseln, Unterdruckschalter prüfen. Hubmastkeite, Antiebsmotoren, Pumpen, Ventille und Leitungen auf Dichtheit prüfen. Feststellbremse auf Funktion prüfen. Belestigung Jenkzylinder und Ankschenhelbolzen prüfen. Feststellensense selliche Anschläße prüfen, ggf. einsellen oder emeuem. Olabaluftliter einigen. Speise, Druck, Saug- und Belütungsfliter der Hydraulikanlage wechseln. Kellippenriemen wechseln. Eleksitungen Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen. Belestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen. Belestigung Pumpengruppe am Motor auf F	Treibgasmischereinstellungen prüfen	. ●			
CO-Gehalt im Abgas prüfen Fahrerschutzdachrahmen, Neigezylinder und Lenkachse Belestigungen prüfen Fahrerschutzdachrahmen, Neigezylinder und Lenkachse Belestigungen prüfen Fahrerschutzdachrahmen, Neigezylinder und Lenkachse Belestigungen prüfen Fahrerschutzdachrahmen, Neigezylinder Fahrerschutzdachrahmen, Neigezyli	Verdampfer/Druckregler reinigen, mit neuem Reparatursatz montieren	•			
Fahrerschutzdachrahmen, Neigezylinder und Lenkachse Befestigungen prüfen Achsklammern und Radmotroern Befestigung prüfen Bedalwerk prüfen, ölen Kelirippenriemen auf Zustand prüfen Wasser- und Hydraulikökliköhler reinigen Katalysator geregelt, Grundeinstellung der Gasanlage prüfen Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen (auch bei wartungsfreier Batterie) Sonstige Laggerstellen und Gelenke prüfen und einölen Lenkachse reinigen, abschmieren, Befestigungen prüfen Seitenschieber reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen Bethumsat, Hubmasktette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmaskt einstellen, mit Kettenspray einsprühen Hubmasktet einstellen, mit Kettenspray einsprühen einstellen einstellen, mit Kettenspray einstellen einstellen, mit Kettenspray e	CO-Gehalt im Abgas prüfen	•			
Achsklammern und Radmotoren Befestigung prüfen Pedalwerk prüfen, ölen Steuergerät auf Funktion prüfen Wasser- und Hydraulikölkühler reinigen Katalysator geregelt. Grundeinstellung der Gasanlage prüfen Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen (auch bei wartungsfreier Batterie) Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen und einölen Lenkachse reinigen, abschmieren Seitenschieber reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen Gabeizinken und Zinkensicherungen prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmastkeite einstellen, mit Kettenspray einsprühen Lutfiltierpatrone wechseln, Unterdruckschalter prüfen Motorträger und Motorlagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Setstellbremse auf Funktion prüfen Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Antriebsachse sellitiche Anschläge prüfen, gd. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Olbadluffliter reinigen Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Sichenteitspatone des Luffliters wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen	Fahrerschutzdachrahmen. Neigezylinder und Lenkachse Befestigungen prüfen	•			
Pedalverk prüfen, ölen. Keilrippenriemen auf Zustand prüfen Steuergerät auf Funktion prüfen Wasser- und Hydraulikkünkünler reinigen. Katalysator geregelt, Grundeinstellung der Gasanlage prüfen Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen (auch bei wartungsfreier Batterie). Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen und einölen Lenkachse reinigen, abschmieren. Seitenschieber reinigen und abschmieren. Seitenschieber reinigen und abschmieren Befestigungen prüfen. Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen auf Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen. Hubmastkette einstellen, mit Kettenspray einsprühen. Luffillerpatrone wechseln, Unterdruckschalter prüfen mit Kettenspray einsprühen. Luffillerpatrone wechseln, Unterdruckschalter prüfen mit Kettenspray einsprühen auf Dichtheit prüfen mit Ansaug und Auspuffeitungen auf Dichtheit prüfen mit Hydraulikinalge, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen mit Puffaulikinalge, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen mit Puffaulikinalge, Antriebsachse seitliche Anschläge prüfirn ggt. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen mit Puffaulikinalge wechseln mit Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen ggf. erneuern pedestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen mit Puffaulikin wechseln mit Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen mit Pumpengruppe auf Motor auf Festsitz prüfen mit Pumpengruppe mit Motor auf Festsit	Achsklammern und Radmotoren Befestigung prüfen	. •			
Keilrippenriemen auf Zustand prüfen Steuergerät auf Lenktion prüfen Wasser- und Hydraulikölkühler reinigen Katalysator geregelt, Grundeinstellung der Gasanlage prüfen Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen (auch bei wartungsfreier Batterie) Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen und einölen Lenkachse reinigen, abschmieren, Befestigungen prüfen Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen Hubmast, Hubmast, Hubuzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmast, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmast, Unterdruckschalter prüfen Hubmast, Hubnasten, Unterdruckschalter prüfen Motorträger und Motorlagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Motorträger und Motorlagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Motorträger und Motorlagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Setstellbremse auf Funktion prüfen Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Norspannung der Doppelschläuche prüfen Olbadluffliter reinigen Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Sichenheitspatone des Luftfilters wechseln Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln Lager der Umlenkrolle wechseln					
Steuergerät auf Funktion prüfen Wasser- und Hydraulikükühler reinigen Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen (auch bei wartungsfreier Batterie) Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen (auch bei wartungsfreier Batterie) Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen (auch bei wartungsfreier Batterie) Benkachse reinigen abschmieren, Befestigungen prüfen Seitenschieber reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen Gabetzinken und Zinkensicherungen prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmastkette einstellen, mit Kettenspray einsprühen Lufffilterpatrone wechseln, Unterdruckschalter prüfen Motorträger und Motortagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Peststellbremse auf Funktion prüfen Antriebsachse seitliche Anschläge prüfin, ggf. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Olbadluffflier reinigen Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Kellirippenriemen wechseln Sicherheitspatrone des Lufftliters wechseln Vorspannung der Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Popelsen verscheil Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Feststiz prüfen Pederelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern	Keilrippenriemen auf Zustand prüfen	. •			1
Wasser- und Hydraulikölkühler reinigen Katalysator geregelt, Grundeinstellung der Gasanlage prüfen Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen (auch bei wartungsfreier Batterie) Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen und einölen Lenkachse reinigen, abschmieren, Befestigungen prüfen Seitenschieber reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen Babelzinken und Zinkensicherungen prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylindet und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylindet und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylindet und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylindet und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylindet und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylindet und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Motorträger und Motorlägerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Feststellbremse auf Funktion prüfen Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Worspannung der Doppelschläuche prüfen Oladultfilter reinigen Speise, Druck, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern	Steuergerät auf Funktion prüfen	•			
Katalysator gereigelt, Grundeinstellung der Gasanlage prüfen Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen (auch bei wartungsfreier Batterie) Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen und einölen Lenkachse reinigen, abschmieren, Befestigungen prüfen Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen Hubmast, Hubmastikette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmastskette einstellen, mit Kettenspray einsprühen Luftfilterpatrone wechseln, Unterdruckschalter prüfen Motorträger und Motortagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Feststellbremse auf Funktion prüfen, Qumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Feststellbremse seitliche Anschläge prüfm, ggf. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Olbadluffliter reinigen Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Kellrippenriemen wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln Erderelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln					
Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen (auch bei wartungsfreier Batterie) Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen und einölen Lenkachse reinigen, abschmieren. Seitenschieber reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge; Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge; Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge; Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge; Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge; Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Motorträger und Motorlagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Motorträger und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen Feststellbremse auf Funktion prüfen Befestsiglung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Antriebsachse seitliche Anschläge prüfm, ggf. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Ölbadluftfilter reinigen Speise, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Sicherheitspatrone des Lufffilters wechseln Edderelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln Edderelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln	Katalysator geregelt. Grundeinstellung der Gasanlage prüfen	•			
Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen (auch bei wartungsfreier Batterie) Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen und einölen Lenkachse reinigen, abschmieren, Befestigungen prüfen Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmastkette einstellen, mit Kettenspray einsprühen Luftfilterpatrone wechseln, Unterdruckschalter prüfen Motorträger und Motorlagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Antriebsachse seitliche Anschläge prüfrn, ggf. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Pederelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln	Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen	.			
Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen und einölen Lenkachse reinigen, abschmieren, Befestigungen prüfen Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmastkette einstellen, mit Kettenspray einsprühen Luffliterpatrone wechseln, Unterdruckschalter prüfen Motorträger und Motorlagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage auf Funktion prüfen Hydraulikanlage wechselsen Hydraulikanlage wechseln Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Hydrauliköl wechseln Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln Lager der Umlenkrolle wechseln	Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen (auch bei wartungsfreier Batterie)	•			
Lenkachse reinigen, abschmieren. Befestigungen prüfen. Beitenschieber reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen. Beitenschieber reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen. Butumast, Hubmastkeite, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen. Butumastkeite einstellen, mit Kettenspray einsprühen. Luftfilterpatrone wechseln, Unterdruckschalter prüfen Motorträger und Motortagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen. Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen. Befestigung und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen. Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen. Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen. Befestigung der Doppelschläuche prüfen, ggf. einstellen oder erneuern. Dibadluffliter reinigen. Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln. Beiten wechseln. Beiten wechseln. Beiten Beit	Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen und einölen	•			
Seitenschieber reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmastkette einstellen, mit Kettenspray einsprühen Luftfilterpatrone wechseln, Unterdruckschalter prüfen Motorträger und Motorlagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Feststellbremse auf Funktion prüfen Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Antriebsachse seitliche Anschläge prüfrn, ggf. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Ölbadluftfilter reinigen Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Sicherheitspatrone des Luffiliters wechseln Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln	Lenkachse reinigen abschmieren				
Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmastkette einstellen, mit Kettenspray einsprühen Lufffilterpatrone wechseln, Unterdruckschalter prüfen Motorträger und Motorlagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Feststellbremse auf Funktion prüfen Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Antriebsachse seitliche Anschläge prüfrn, ggf. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Ölbadluftfilter reinigen Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln Lager der Umlenkrolle wechseln	Seitenschieber reinigen und abschmieren. Befestigungen prüfen	•			
Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen Hubmastkette einstellen, mit Kettenspray einsprühen Luftfilterpatrone wechseln, Unterdruckschafter prüfen Motorträger und Motorlagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Sefeststellbremse auf Funktion prüfen Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Matriebsachse seitliche Anschläge prüfrn, ggf. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Ölbadluffliter reinigen Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Keilrippenriemen wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Meigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Lager der Umlenkrolle wechseln Speisen Sp	Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen				
Hubmastkette einstellen, mit Kettenspray einsprühen	Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge; Zustand, Befestigung und Funktion prüfen.				
Luftfilterpatrone wechseln, Unterdruckschalter prüfen Motorträger und Motorlagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Antriebsachse seitliche Anschläge prüfrn, ggf. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Ölbadluftfilter reinigen Ölbadluftfilter reinigen Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln	Hubmastkette einstellen, mit Kettenspray einsprühen	.			
Motorträger und Motorlagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Feststellbremse auf Funktion prüfen Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Antriebsachse seitliche Anschläge prüfn, ggf. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Ölbadlutfülter reinigen Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Sicherheitspatrone des Luffülters wechseln Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln Lager der Umlenkrolle wechseln	Luftfilterpatrone wechseln. Unterdruckschalter prüfen	.			
Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Antriebsachse seitliche Anschläge prüfrn, ggf. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Ölbadluffilter reinigen Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln	Motorträger und Motorlagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen	.			
Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen Feststellbremse auf Funktion prüfen Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Antriebsachse seitliche Anschläge prüfrn, ggf. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Ölbadluftfilter reinigen Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln Lager der Umlenkrolle wechseln	Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen	.			
Feststellbremse auf Funktion prüfen Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Antriebsachse seitliche Anschläge prüfrn, ggf. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Ölbadluftfilter reinigen Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln Lager der Umlenkrolle wechseln	Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen	.			
Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen Antriebsachse seitliche Anschläge prüfrn, ggf. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Ölbadluftfilter reinigen Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln	Feststellbremse auf Funktion prüfen	•			
Antriebsachse seitliche Anschläge prüfrn, ggf. einstellen oder erneuern Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Ölbadluftfilter reinigen Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln Lager der Umlenkrolle wechseln	Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen	•			
Vorspannung der Doppelschläuche prüfen Ölbadluftfilter reinigen Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln Lager der Umlenkrolle wechseln	Antriebsachse seitliche Anschläge prüfrn, ggf. einstellen oder erneuern	•			
Ölbadluftfilter reinigen	Vorspannung der Doppelschläuche prüfen	•			
Speise-, Druck-, Saug- und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln Keilrippenriemen wechseln Hochdruckgasschläuche austauschen Zündkerzen wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln Lager der Umlenkrolle wechseln	Ölbadluftfilter reinigen	•			
Keilrippenriemen wechseln	Spaise. Druck. Saug. und Belüftungsfilter der Hydraulikanlage wechseln				
Hochdruckgasschläuche austauschen	Gelden Gauge und Definiturigamer der Trydradirkarnage wechsen		1		
Zündkerzen wechseln Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln Lager der Umlenkrolle wechseln	Hochdruckgasschläuche austauschen	İ	1		
Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln	7ündkerzen wechseln	İ	······································		
Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern					
Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen Hydrauliköl wechseln Lager der Umlenkrolle wechseln	Neigezvlinderlager auf Verschleiß prüfen, gaf, erneuern		Ī		1
Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen	Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ogf. erneuern		•		
Hydrauliköl wechseln	Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen		I		1
Lager der Umlenkrolle wechseln●			1	1 _	1
	TYGTAULIKOL WECNSEIN	ł····	 	······ <u> </u>	1
Kühlflüssigkeit G12 wechseln					
	Kühlflüssigkeit G12 wechseln				•

^{*} Je nach Fahrweise und Einsatzbedingungen, siehe auch Betriebsstoffempfehlungen

394 804 2550.010

Bodenplatte aufklappen


HINWEIS


Bei einigen Wartungstätigkeiten ist es erforderlich, die Bodenplatte aufzuklappen.

- Motorhaube öffnen.
- Gummiabdeckung von Bodenplatte (1) herausnehmen.
- 5 Befestigungsschrauben (2) von Bodenplatte herausschrauben.
- Bodenplatte nach oben klappen, Sicherungsband (3) um Knopf am Lenkrad legen.

Bodenplatte schließen

- Bodenplatte anheben, Sicherungsband aushängen.
- Bodenplatte schließen.
- Bodenplatte mit Befestigungsschrauben festschrauben.
- Gummiabdeckung auf Bodenplatte legen.





Stapler reinigen

HINWEIS


Die Notwendigkeit einer Reinigung hängt vom Einsatz des Staplers ab. Beim Einsatz mit stark aggressiven Medien, z. B. Salzwasser, Düngemittel, Chemikalien, Zement usw. ist eine gründliche Reinigung nach Beendigung des Arbeitseinsatzes erforderlich.

Heißdampf oder stark entfettende Reinigungsmittel nur mit äußerster Vorsicht anwenden, denn die Fettfüllung auf Lebensdauer geschmierter Lager wird gelöst und läuft aus. Da ein Nachschmieren nicht möglich ist, führt das zur Zerstörung der Lager.

Fahrzeug nicht bei laufendem oder heißem Motor waschen.

ACHTUNG
Beim Reinigen mit Strahlwasser (Hochdruckbzw. Dampfreiniger usw.) dürfen alle elektrischen und elektronischen Bauteile sowie Steckverbinder nicht direkt abgespritzt werden. Ist dies nicht zu vermeiden, müssen die betroffenen Teile vorher abgedeckt werden.

Im Bereich der Zentralelektrik und Schalterkonsole kein Wasser zum Reinigen einsetzen, sondern nur mit trockenem Tuch bzw. sauberer Druckluft reinigen.



Ebenso sind die Kunststoffrohre der Luftführung und der Bereich mit Schlauchschellen keinem direkten Wasserstrahl auszusetzen.

Ablagerungen/Ansammlungen von brennbaren Materialien, besonders auf oder in der Nähe von Teilen mit höherer Temperatur (z. B. Auspuffrohre), sind regelmäßig zu entfernen.

Nach dem Waschen muß der Zylinderkopfdeckel abgetrocknet bzw. der Motor warmgefahren werden um Wasseransammlungen auf dem Zylinderkopfdeckel zu vermeiden.

Bei Reinigung mit Preßluft hartnäckige Verschmutzung mit Kaltreiniger entfernen.

Reinigen Sie besonders die Öleinfüllöffnungen und deren Umgebung sowie die Schmiernippel vor den Schmierarbeiten.


Hubmastkette reinigen und einsprühen

HINWEIS

Ist die Hubkette durch Staub derart verschmutzt, daß das Eindringen des Schmieröles nicht gewährleistet ist, muß eine Kettenreinigung vorgenommen werden.

- Auffanggefäß unter Hubmast stellen
- mit Paraffin-Derivaten wie Waschbenzin reinigen (Sicherheitshinweise des Herstellers beachten)
- bei Verwendung eines Dampfstrahlgerätes nur ohne Zusätze reinigen
- sofort nach Reinigung Kette mit Druckluft von dem oberflächlich und in den Kettengelenken vorhandenen Wasser befreien. Bei diesem Vorgang ist die Kette mehrmals zu bewegen.
- Kette sofort mit Linde-Kettenspray einsprühen, dabei Kette ebenfalls bewegen.

GEFAHR
Hubketten sind Sicherheitselemente. Die Verwendung von Kaltreinigern, chemischen Reinigern sowie ätzenden bzw. säure- und chlorhaltigen Flüssigkeiten kann unmittelbar zu Kettenschäden führen.



Luftfilter reinigen

HINWEIS

Die Reinigung der Luftfilterpatrone ist nur erforderlich, wenn die Luftfilterunterdruckkontrolleuchte (1) im Anzeigegerät aufleuchtet.

Verschmutzte Filter haben Leistungsmangel zur Folge. Sorgfältige Filterwartung ist deshalb für den Motor lebenswichtig.

Alle Wartungsarbeiten am Luftansaugsystem nur bei Motorstillstand durchführen. Motor bei ausgebauter Filterpatrone nicht starten.

- Motorhaube öffnen.
- Verschlüsse (2) (3 Stück) öffnen und Luftfilterdeckel (3) abnehmen.
- Luftfilterpatrone (4) herausziehen.

Reinigen mit Preßluft



ACHTUNG

Filtergehäuse nicht mit Preßluft ausblasen, sondern mit sauberem Lappen auswischen.


- Luftfilterpatrone (4) mit trockener Preßluft, mit nicht mehr als 5 bar Druck, von innen nach außen ausblasen, bis kein Staub mehr austritt.
- Vor dem Wiedereinbau muß die gereinigte Filterpatrone auf Beschädigungen untersucht werden, z. B. am Papierbalg, an den Gummidichtungen, auf Stauchungen oder Dellen am Blechmantel.
- Filterpatrone mit einer Handlampe durchleuchten und so auf Risse und Löcher im Papierbalg prüfen.
- Beschädigte Filterpatrone durch eine neue ersetzen.





Jede Reinigung mit einer Markierung auf der Filterpatrone kennzeichnen.

Das Auswechseln der Luftfilterpatrone ist nach 5maligem Reinigen, bei Beschädigung oder nach 1000 Betriebsstunden, spätestens nach 12 Monaten, notwendig.

- Luftfilterpatrone wieder in das Filtergehäuse einbauen.
 Beim Einbau darauf achten, daß die Filterpatrone nicht beschädigt wird und die Dichtung am Filtergehäuse richtig sitzt.
- Markierungspfeil am Luftfilterdeckel "oben" beachten.
- Luftfilterdeckel montieren.







Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln

Das Wechseln der Sicherheitspatrone (1) wird notwendig:

- Nach 5maligem Reinigen der Filterpatrone (2).
 Die Anzahl der Wartungen (Wechsel oder Reinigung) ist auf den an der Sicherheitspatrone vorhandenen Markierungen zu vermerken.
- Spätestens nach 2 Jahren Einsatzdauer.
- Wenn nach erfolgter Wartung der Filterpatrone die Luftfilterunterdruckanzeige gleich wieder aufleuchtet.
- Bei einer defekten Filterpatrone.
 - Luftfilterdeckel abbauen und Filterpatrone ausbauen.
 - Sicherheitspatrone herausziehen.
 - Neue Sicherheitspatrone einsetzen, Filterpatrone montieren und Luftfilterdeckel anbauen.

\triangle

ACHTUNG

Sicherheitspatrone darf weder gereinigt noch wiederverwendet werden.

Staubaustrageventil prüfen

HINWEIS

Das Staubaustrageventil (1) ist weitgehend wartungsfrei.

- Ggf. Ventil zusammendrücken und Staubreste entfernen.

Beschädigtes Ventil ist auszutauschen.


- Motorhaube schließen.





HINWEIS

Staubsammelbehälter darf sich nie mehr als bis zur Hälfte mit Staub füllen. Bei starkem Staubanfall kann das tägliches Entleeren erfordern.

- Klammern lösen und Staubsammelbehälter abnehmen und entleeren.
- Staubsammelbehälter wieder anbauen und mit Klammern sichern.







394 804 2550.0105

Hydraulikanlage: Ölstand prüfen



ACHTUNG

Umgang mit Betriebsstoffen beachten.

HINWEIS

Für die Ölstandskontrolle muß der Gabelträger des Hubmastes vollständig abgesenkt sein.

- Motorhaube öffnen.
- Belüftungsfilter (1) mit Ölmeßstab linke Fahrzeugseite herausschrauben.

HINWEIS

Tank unter geringem Druck. Es entweicht etwas Luft.

- Ölmeßstab mit sauberem Tuch abwischen.
- Belüftungsfilter mit Ölmeßstab wieder ganz einschrauben und erneut herausschrauben.
- Ölstand soll am Peilstab zwischen beiden Markierungen liegen.
- Ggf. Hydrauliköl bis zur oberen Markierung nachfüllen.


HINWEIS


Ölspezifikation siehe Betriebsstoffempfehlungen.

Mengendifferenz zwischen max.- und min.-Markeca. 3 l



Spannung von Haltegurt (1) am Hydrauliköltank (3) prüfen, ggf. mit Ratsche (2) nachspannen.





Wasser- und Hydraulikölkühler reinigen und auf Dichtheit prüfen


HINWEIS

Wasser- und Hydraulikölkühler nur bei stillstehendem und abgekühltem Motor reinigen.

- Motorhaube öffnen.
- Flaschenhalterung herunterklappen.
- Blech (1) abbauen.

Reinigung mit Druckluft

- Kühler (2) vom Motor aus mit Druckluft ausblasen.
- Gelösten Schmutz mit Wasserstrahl ausspülen.



Reinigung mit Kaltreiniger


- Kühler (2) mit handelsüblichem Kaltreiniger einsprühen und ca. 10 Minuten einwirken lassen.
- Kühler vom Motor aus mit scharfem Wasserstrahl sauberspritzen.



ACHTUNG

Drehstromgenerator muß vor direktem Wasserstrahl geschützt werden.

- Motor warmlaufen lassen, damit die Wasserrückstände verdampfen und Rostbildung vermieden wird.
- Anschlußverschraubungen, Kühlschläuche, Rohrleitungen am Wasser- und Hydraulikkühler auf Dichtheit prüfen.
- Poröse Schläuche auswechseln, ggf. Schlauchschellen nachziehen.
- Blech (1) anbauen.
- Flaschenhalterung hochklappen und verriegeln.



Ölbadluftfilter Öl wechseln*



HINWEIS

Der Ölwechsel wird notwendig, wenn der abgesetzte Schmutz die halbe Ölfüllung erreicht hat, mindestens beim Filtereinsatz wechseln.



ACHTUNG


Umgang mit Betriebsstoffen beachten.

- Motor abstellen.
- Verschlüsse (3) am Ölbehälter (2) öffnen.
- Ölbehälter nach unten abnehmen, entleeren und reini-
- Dichtungen (1) reinigen, prüfen, bei Beschädigung wech-
- Filtereinsatz (5) prüfen, bei Verschmutzung reinigen.
- Ölbehälter (2) mit Motorenöl bis Markierung (4) füllen.

HINWEIS

Zwischen den einzelnen Ölwechseln darf kein Öl nachgefüllt werden.

- Ölbehälter (2) an Filteroberteil (6) ansetzen, auf richtigen Sitz prüfen und mit Verschlüssen (3) befestigen.
- Sonderausrüstung



Radbefestigungen nachziehen

ACHTUNG
In der ersten Betriebszeit und nach jedem Radwechsel sind die Radbefestigungen vor Inbetriebnahmen, dann alle 10 Betriebsstunden nachzuziehen, bis sie sich gesetzt haben, d. h. kein Nachziehen mehr möglich ist.

Danach alle 100 Betriebsstunden.

Die Radbefestigungen sind über Kreuz mit einem Drehmoment von

vorn:	425 Nm
hinten:	640 Nm
anzuziehen.	

Reifen auf Beschädigungen und Fremdkörper prüfen

- Stapler gegen Wegrollen sichern (Feststellbremse betätigen).
- Unterlegkeil an einem nicht anzuhebenden Rad anlegen.
- Stapler mit Wagenheber anheben, bis die R\u00e4der vom Boden frei sind.
- Kanthölzer unterlegen.
- Freies Durchdrehen der Räder prüfen und alles entfernen, was deren Bewegung behindert.
- Abgenutzte oder beschädigte Reifen auswechseln.


Lenkachsenlager abschmieren


In sauberen, trockenen Inneneinsätzen sind in der Regel Wartungen alle 1000 Betriebsstunden ausreichend. In gemischten Einsätzen innen/außen wird ein Halbieren dieser Schmierintervalle empfohlen.

Bei Einsätzen mit ständiger Einwirkung von Staub, Schmutz und Wasser und ggf. Streusalz oder Chemikalien verbessert ein wöchentliches Abschmieren die Lebensdauer der Gelenklager erheblich.

HINWEIS

Besser häufiger wenig Fett als selten viel Fett an die Lagerstellen bringen.






Beckengurt auf Zustand und Funktion prüfen

HINWEIS

Aus sicherheitstechnischen Gründen sollte der Zustand und die Funktion des Rückhaltesystems regelmäßig (einmal monatlich) überprüft werden. Bei extremen Bedingungen sollte dies täglich vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges erfolgen.

- Gurt (1) ganz herausziehen und auf Ausfaserung überprüfen.
- Richtige Funktion des Gurtschlosses (3) und einwandfreien Einzug des Gurtes prüfen.
- Abdeckungen auf Beschädigungen prüfen.
- Blockierautomatik testen.
 - Fahrzeug waagrecht abstellen.
 - Gurt ruckartig ausziehen.
 Die Automatik hat den Gurtauszug aus der Aufrollvorrichtung (2) zu blockieren.
 - Fahrersitz ganz nach vorne schieben.
 - Rückenlehne ganz nach vorne klappen.



HINWEIS


Beim Öffnen der Motorhaube auf eventuell angebaute Heckscheibe* achten.

Motorhaube entriegeln und mit Fahrersitz ca. 30° öffnen.

Die Automatik hat den Gurtauszug aus der Aufrollvorrichtung (2) zu blockieren.

VORSICHT

Flurförderzeug nicht mit defektem Rückhaltegurt betreiben, sondern unverzüglich durch Ihren Linde-Vertragshändler austauschen lassen!



VORSICHT

Nach einem Unfall müssen die Rückhaltegurte ausgewechselt werden. Bei am Fahrersitz montierten Rückhaltegurten müssen nach einem Unfall zusätzlich der Fahrersitz und die Fahrersitzbefestigung durch Fachpersonal überprüft werden.

Schraubverbindungen sollten regelmäßig auf festen Sitz überprüft werden. Ein Wackeln des Sitzes kann auf lose Schraubverbindungen oder sonstige Defekte hinweisen. Bei Feststellung von Unregelmäßigkeiten in den Funktionen des Sitzes (z. B. beim Federn des Sitzes) umgehend an Ihren Linde-Vertragshändler zur Behebung der Ursache wenden. Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr für Ihre Gesundheit und erhöhte Unfallgefahr.

Sonderausrüstung

Seitenschieber* reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen

HINWEIS


Zum Schmieren ist Schmierfett zu verwenden.

- Seitenschieber mit Dampfstrahlgerät reinigen.
- Hydraulikleitungen auf Scheuerstellen untersuchen, ggf. austauschen.
- Hydraulikanschlüsse und Befestigungselemente auf festen Sitz und Verschleiß prüfen, ggf. nachziehen bzw. austauschen.
- Schmiernippel am Gabelträger mit Schmierfett schmieren, bis seitlich Fett austritt.

HINWEIS

Der Seitenschieber ist nach jeder Staplerwäsche zu fetten.

* Sonderausrüstung




Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen

- Hubmastführungen und Kette reinigen.
- Kette auf Zustand und Verschleiß, besonders im Bereich der Umlenkrollen, prüfen.
- Befestigung der Kette am Kettenanker prüfen.
- Beschädigte Ketten auswechseln.

HINWEIS

Einzelne beschädigte oder fehlende Kunststoffglieder beeinträchtigen die Funktion und Lebensdauer nicht.

- Hubmast, Führungsflächen und Rollen auf Zustand und Befestigung prüfen.
- Endanschläge auf Zustand, Befestigung und Funktion prüfen.
- Befestigung der Hubzylinder prüfen.
- Sicherungsring der Befestigung Kolbenstange oben am Hubmast auf richtigen Sitz pr
 üfen.



Klimaanlage* warten

HINWEIS

Am Anfang, Mitte und Ende einer Klimasaison sind folgende Wartungen durchzuführen:

- Keilriemenspannung prüfen.
- Kältemittelfüllung und Feuchtigkeitsgehalt der Anlage prüfen


Das Kältemittel muß bei laufendem Motor blasenfrei durch das Schauglas des Trockners fließen. Nach Abschalten sollte der Flüssigkeitspegel wieder in den Behälter zurückfallen, nur so ist gewährleistet, daß die Anlage nicht überfüllt ist.

Im Schauglas am Trockner befindet sich neben der weißen Schwimmerkugel eine blaue Indikatorkugel. Wenn sich diese blaue Indikatorkugel rot verfärbt, ist der Trockner zu entfernen, da sonst durch Säurebildung im Kältekreislauf die Klimaanlage zerstört werden kann. Die Lage der weißen Schwimmerkugel entspricht dem Füllstand des Kältemittels.

Reinigung des Verflüssigers

Die Lamellen des Verflüssigers müssen schonend ohne hohen Druck gereinigt werden, sie würden sonst beschädigt und somit den Luftstrom negativ beeinflussen.

Zur Durchführung der Wartungsarbeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Linde-Vertragshändler.



500 bis 1000-Stunden Inspektion und Wartung oder jedes Jahr

Instandhaltung

Motoröl wechseln (spätestens nach 12 Monaten)

HINWEIS

Die beiden ersten Wechselintervalle sind jeweils nach 500 Betriebsstunden durchzuführen, danach alle 1000 Betriebsstunden.

ACHTUNG

Unbedingt Betriebsstoffempfehlung beachten. (Durch verschiedene Ölsorten ergeben sich verschiedene Wartungsintervalle)

Motoröl ablassen




ACHTUNG Umgang mit Betriebsstoffen beachten.



Tragen Sie einen Augenschutz!



VORSICHT Beim Ablassen von heißem Motoröl Verbrühungsgefahr!



HINWEIS

Motorölwechsel nur bei betriebswarmem Motor durchführen.

- Stapler über Grube fahren.
- Auffanggefäß unter Fahrzeugrahmen stellen.
- Motorhaube öffnen.
- Verschlußdeckel (1) der Einfüllöffnung abnehmen.
- Motorölablaßschraube (2) an der Ölwanne von unten herausschrauben.
- Öl restlos in Auffanggefäß ablaufen lassen.
- Ablaßschraube (2) mit neuem Dichtring wieder montieren.


Anzugsdrehmoment......30 Nm

Deckel (1) wieder anbringen.

Motorölfilter wechseln



VORSICHT Bei heißem Motoröl Verbrühungsgefahr!




- 4 Schrauben an Deckel von unten am Rahmen mit Innensechskantschlüssel SW 5 lösen.
- Deckel abnehmen.
- Auffanggefäß unter Ölfilter (3) stellen.
- Ölablaßschraube (8) mit Innensechskantschlüssel SW 6 lösen und herausschrauben.
- Öl aus Ölfilter ablassen.
- Ölfilter-Unterteil (6) mit Gabelschlüssel SW 36 lösen und abschrauben.
- Filtereinsatz (4) vom Ölfilter-Oberteil abziehen und umweltgerecht entsorgen.
- Neuen Filtereinsatz auf Stutzen von Ölfilter-Oberteil stekken.
- Ölfilter-Unterteil (6) mit neuem Dichtring (5) aufschrauben und mit 25 Nm festziehen.
- Ölablaßschraube (8) mit neuem Dichtring (7) einschrauben und mit 10 Nm festziehen.
- Deckel von unten am Rahmen befestigen.

HINWEIS

Nach dem Ölwechsel und Filterwechsel beim Motorprobelauf auf Öldruckanzeige und Dichtheit der Ölablaßschraube und des Ölfilters achten.

Genaue Ölstandskontrolle insbesondere nach Ölfilterwechsel erfordert nochmaliges Abstellen des Motors und nach ca. einer Minute eine Ölstandskontrolle.



Motoröl auffüllen

- Verschlußdeckel (1) der Einfüllöffnung öffnen.
- Neues Motoröl gemäß Betriebsstoffempfehlungen in die Einfüllöffnung einfüllen.


Füllmenge mit Filterwechsel max. 6,4 l

- Motorölstand nach dem Einfüllen mit dem Meßstab (2) kontrollieren und bis zur Max. Marke auffüllen.
- Verschlußdeckel (1) aufsetzen und festdrehen.

HINWEIS

Nach dem Ölwechsel und Filterwechsel beim Motorprobelauf auf Öldruckanzeige und Dichtheit der Ölablaßschraube und des Ölfilters achten.

Genaue Ölstandskontrolle insbesondere nach Ölfilterwechsel erfordert nochmaliges Abstellen des Motors und nach ca. einer Minute eine Ölstandskontrolle.



Kühlmittelkonzentration prüfen

Das Kühlsystem muß ganzjährig mit einer Mischung aus Wasser und phosphatfreiem Kühlmittelzusatz auf Glykolbasis mit Korrosionsschutzzusätzen befüllt werden, um Kalkansatz, Frost- und Korrosionsschäden zu verhindern und die Siedetemperatur anzuheben.



VORSICHT

Verschlußdeckel (2) nie bei heißem Motor öffnen. Verbrühungsgefahr!




ACHTUNG Umgang mit Betriebsstoffen beachten.

- Kühlmittelkonzentration in Einfüllöffnung (1) prüfen.
- Der Frostschutz soll für Temperaturen bis -25 °C ausreichen. Das Mischungsverhältnis beträgt hierfür 40 % Kühlmittelzusatz und 60 % Trinkwasser.

Mischungsverhältnis für tiefere Temperaturen:

Kühlmittelzusatz	Trinkwassei
45 %	55 %
50 %	50 %
60 %	40 %
	45 % 50 %




Bei zu geringem Kühlmittelzusatzanteil:

- Motorhaube öffnen.
- Auffanggefäß unter Kühlflüssigkeitsschlauch (3) stellen.
- Kühlflüssigkeitsschlauch trennen und Kühlflüssigkeit teilweise ablassen.
- Kühlflüssigkeitsschlauch wieder befestigen.
- Abgelassene Kühlflüssigkeit umweltgerecht entsorgen.



ACHTUNG Beachten Sie die Betriebsstoffempfehlung.

- Kühlmittelzusatz in Einfüllöffnung (1) füllen, bis richtiges Mischungsverhältnis erreicht ist.
 Füllmenge im Kühlsystem ohne Heizung* und Klimaanlage*.....ca. 10,5 l
- mit Heizung* und Klimaanlage*ca. 12,0 l Kühlmittelstand in Schauglas (4) prüfen.
- Verschlußdeckel (2) aufsetzen und festdrehen.
- Motorhaube schließen.
- * Sonderausrüstung



Hydraulikanlage: Ölstand prüfen



ACHTUNG Umgang mit Betriebsstoffen beachten.

HINWEIS

Für die Ölstandskontrolle muß der Gabelträger des Hubmastes vollständig abgesenkt sein.

 Belüftungsfilter (1) mit Ölmeßstab linke Fahrzeugseite herausschrauben.

HINWEIS

Tank unter geringem Druck. Es entweicht etwas Luft.

- Ölmeßstab mit sauberem Tuch abwischen.
- Belüftungsfilter mit Ölmeßstab wieder ganz einschrauben und erneut herausschrauben.
- Ölstand soll am Peilstab zwischen beiden Markierungen liegen.
- Ggf. Hydrauliköl bis Markierung nachfüllen.

HINWEIS

Ölspezifikation siehe Betriebsstoffempfehlungen.


Mengendifferenz zwischen max.- und min.-Marke bei allen Hubhöhen:ca. 3 l


Tankentlüftungsventil auf Funktion prüfen


HINWEIS

Im Belüftungsfilter für den Hydrauliköltank ist ein Entlüftungsventil eingebaut, das einen geringen Druck im Tank zuläßt.

- Belüftungsfilter (1) schließen bzw. prüfen, ob Belüftungsfilter dicht sitzt.
- Motor starten.
- Hubmast bis zum Anschlag ausfahren und wieder ablassen.
- Motor abstellen.
- Belüftungsfilter (1) von Hydrauliköltank öffnen.
 Es muß hörbar Luft aus dem Tank entweichen.
 Wenn kein Entlüftungsgeräusch hörbar ist, Belüftungsfilter erneuern.







Treibgasanlage auf Beschädigung und mit Leckagespray auf Dichtheit prüfen

HINWEIS

Die Treibgasanlage ist mindestens einmal jährlich von geschultem Fachpersonal auf Dichtheit zu prüfen.

- Absperrventil der Treibgasflasche öffnen.
- Absperrventil der Treibgasflasche, bzw. Treibgastank*, Schlauchverschraubungen und Schläuche auf Dichtheit und Beschädigungen prüfen.
- Verschraubung (1) mit Flaschenwahl-Ventil auf Dichtheit prüfen.
- Schlauch- und Leitungsverschraubungen, Treibgasfilter mit Absperrventil, Verdampfer-Druckregler und Treibgasmischer mit Leckagespray einsprühen und auf Blasenbildung achten.

HINWEIS


Vereisungen und schaumig-gelbe Ablagerungen an der Treibgasanlage deuten auf Undichtheit hin.


Bei Ausführung mit Treibgastank*


- Entnahmeventil, Inhaltsanzeiger und Füllventil auf Dichtheit prüfen.
- Undichte Verschraubungen nachziehen, beschädigte Schläuche auswechseln und nochmals Dichtheit prüfen.
- Undichtheiten am Treibgasfilter, Verdampfer-Druckregler, Absperrventil und Treibgasmischer nur vom Linde-Vertragshändler beseitigen lassen.

Treibgasfilter wechseln

- Absperrventil der Flüssiggasflasche schließen.
- Motor solange laufen lassen, bis das in der Anlage vorhandene Gas verbraucht ist.
- Schraube (2) lösen und mit Filtergehäuse (1) abnehmen.
- Altes Filter herausnehmen.
- Gehäuse reinigen.
- Neues Filter einsetzen und Gehäuse montieren.
- Danach Dichtheitsprüfung durchführen.
- Motorhaube schließen.







500 bis 1000-Stunden Inspektion und Wartung oder jedes Jahr

Treibgasmischereinstellung prüfen

- Treibgasmischereinstellung prüfen, ggf. korrigieren.



VORSICHT

Für diese Arbeit ist Fachwissen erforderlich, wenden Sie sich bitte an Ihren Linde-Vertragshändler.

Verdampfer/Druckregler reinigen


(mit neuem Reparatursatz montieren, spätestens nach 12 Monaten)

- Verdampfer/Druckregler zerlegen, reinigen, prüfen und mit neuem Reparatursatz montieren.
- CO-Messung und Überprüfung der Leistung durch Drükkungsdrehzahl.



VORSICHT

Für diese Arbeit ist Fachwissen erforderlich, wenden Sie sich bitte an Ihren Linde-Vertragshändler.



CO-Gehalt im Abgas prüfen

HINWEIS

Nach BG ist es in der Bundesrepublik Deutschland Vorschrift alle 500 Betriebsstunden, spätestens jedoch nach 6 Monaten, den CO-Gehalt im Abgas zu prüfen. Für die Prüfung ist Fachwissen und Spezialwerkzeug erforderlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.

394 804 2550.0105

Fahrerschutzdachrahmen, Neigezylinder und Lenkachse, Befestigungen prüfen


- 6 Befestigungsschrauben (M 30) (1) des Fahrerschutzdachrahmens mit einem Anzugsdrehmoment von 1350 Nm prüfen.
- 4 Befestigungsschrauben (M16) (2) der Neigezylinder mit einem Anzugsdrehmoment von 275 Nm prüfen.
- Befestigungsschrauben (M16) der Lenkachse mit einem Anzugsdrehmoment von 195 Nm prüfen.


Achsklammer und Radmotoren, Befestigung prüfen


- Je 2 Befestigungsschrauben (M20) (1) der Achsklammern mit einem Anzugsdrehmoment von 540 Nm pr
 üfen.
- Befestigungsschrauben (M16) (Pfeile) der Radmotoren mit einem Anzugsdrehmoment von 275 Nm prüfen.
 Dazu müssen vorher die Antriebsräder abgebaut werden.

Pedalwerk prüfen, ölen

- Bodenplatte anheben und sichern.
- 4 Muttern des Pedalkastens abschrauben.
- Pedalwerk auf Leichtgängigkeit prüfen.
- Lagerstellen bei Bedarf leicht einölen.
- Pedalkasten wieder montieren.







Keilrippenriemen auf Zustand prüfen



VORSICHT

Motor abstellen und Schaltschlüssel abziehen.

- Motorhaube öffnen.
- Seitliche Wartungsabdeckung rechts abbauen.
- Keilrippenriemen (1) auf übermäßige Abnutzung, ausgefranste Flanken, Querschnittsbrüche und Ölspuren prüfen.
- Schadhaften Keilrippenriemen auswechseln.



ACHTUNG


Defekter und zu loser Keilrippenriemen beeinträchtigt die Bordspannung.


- Seitliche Wartungsabdeckung anbauen.
- Motorhaube schließen.

Steuergerät auf Funktion prüfen



Zum Prüfen des Senken-Stopventils und des Freigabeventils im Steuergerät ist Fachwissen und Spezialwerkzeug erforderlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.





500 bis 1000-Stunden Inspektion und Wartung oder jedes Jahr

Instandhaltung

Wasser- und Hydraulikölkühler reinigen

IS HINWEIS

Wasser- und Hydraulikölkühler nur bei stillstehendem und abgekühltem Motor reinigen.

Die genaue Beschreibung finden Sie über das Stichwortverzeichnis.

Katalysator geregelt* Grundeinstellung der Gasanlage prüfen

Voraussetzung für die Einstellung mittels Diagnose-Gerät ist eine ordnungsgemäße Grundeinstellung von Motor und Stapler.

- Drosselklappenwinkel
- Untere und obere Leerlaufdrehzahl (vom Regler vorgegeben)
- Zündzeitpunkt (vom Zündsteuergerät vorgegeben; Abhängigkeit Zündzeitpunkt von verschiedenen Gasqualitäten beachten!)
- Einstellung Druckbegrenzungsventil

Für die Arbeit ist Fachwissen erforderlich, wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.


Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen

- Kabelanschlüsse auf festen Sitz und Oxydationsrückstände prüfen.
- Masseleitung auf festen Sitz prüfen.
- Elektrische Verkabelung auf Scheuerstellen und festen Sitz kontrollieren.

HINWEIS

Oxydierte Anschlüsse und brüchige Kabel führen zu Spannungsabfällen und damit zu Startschwierigkeiten.

 Oxydationsrückstände beseitigen und brüchige Kabel auswechseln.



Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte prüfen

ACHTUNG

Auch bei sogenannter wartungsfreier Batterie muß Zustand, Säurestand und Säuredichte geprüft werden.



ACHTUNG

Batteriesäure ist stark ätzend. Deshalb Kontakt mit Batteriesäure unbedingt vermeiden. Sind Kleidung, Haut oder Augen trotzdem mit Batteriesäure in Berührung gekommen, betroffene Partien umgehend mit Wasser abspülen. Bei Kon-

takt mit den Augen sofort einen Arzt aufsuchen! Verschüttete Batteriesäure sofort neutralisieren!

- Motorhaube öffnen.
- Batterie (1) auf gerissenes Gehäuse, angehobene Platten und ausgelaufene Säure untersuchen.

- Verschlußstopfen (2) herausschrauben und Säurestand prüfen.
 - Bei Batterien mit Kontrolleinsätzen muß die Flüssigkeit bis zum Boden des Kontrolleinsatzes, bei Batterien ohne Kontrolleinsatz 10-15 mm über den Bleiplatten stehen.
- Fehlende Flüssigkeit nur mit destilliertem Wasser ergän-
- Oxydationsrückstände an den Batteriepolen beseitigen und anschließend mit säurefreiem Fett einfetten.
- Polklemmen wieder fest anziehen.
- Säuredichte mit einem Säureheber prüfen. Der Dichtewert soll zwischen 1,24 und 1,28 kg/l liegen.
- Motorhaube schließen.

Lagerungen und Befestigungen prüfen und einölen:


- Fahrersitzführung, Lagerbolzen Motorhaube
- Scheibenwischerlagerung*


und einölen


Türschlösser und Scharniere von Wetterschutzkabine*

Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen

- Motorhaubenverriegelung: Befestigung prüfen und fet-
- Führungen und Lagerung der Treibgasflaschen-Halterung
- Verriegelung der Treibgasflaschen-Halterung.







500 bis 1000-Stunden Inspektion und Wartung oder jedes Jahr

Lenkachse reinigen, abschmieren

Lenkachse mit Wasser oder Kaltreiniger reinigen.

HINWEIS

Zum Schmieren ist Schmierfett nach Betriebsstoffempfehlung zu verwenden.

Spurstange und Achsschenkel an den Schmiernippeln (siehe Pfeile) mit Schmierfett schmieren.

HINWEIS

Achsschenkellager erst oben dann unten abschmieren.

Mit Fettpresse so lange schmieren, bis etwas frisches Schmierfett an den Lagerstellen austritt.

Seitenschieber* reinigen und abschmieren, Befestigungen prüfen

HINWEIS

Zum Schmieren ist Schmierfett zu verwenden.

- Seitenschieber mit Dampfstrahlgerät reinigen.
- Hydraulikleitungen auf Scheuerstellen untersuchen, ggf. austauschen.
- Hydraulikanschlüsse und Befestigungselemente auf festen Sitz und Verschleiß prüfen, ggf. nachziehen bzw. austauschen.
- Schmiernippel am Gabelträger mit Schmierfett schmieren, bis seitlich Fett austritt.

HINWEIS


Der Seitenschieber ist nach jeder Staplerwäsche zu fetten.


fen Gabelzinken auf sichtbare Verformungen, Verschleiß


und Beschädigungen prüfen.

Gabelzinken und Zinkensicherungen prü-

- Schrauben der Zinkensicherung und Arretierung der Zinken auf ordnungsgemäßen Sitz und Beschädigungen prüfen.
- Defekte Teile auswechseln.








Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder und Endanschläge: Zustand, Befestigung und Funktion prüfen

- Hubmastführungen und Kette reinigen.
- Kette auf Zustand und Verschleiß, besonders im Bereich der Umlenkrollen, prüfen.
- Befestigung der Kette am Kettenanker prüfen.
- Beschädigte Ketten auswechseln.

HINWEIS

Einzelne beschädigte oder fehlende Kunststoffglieder beeinträchtigen die Funktion und Lebensdauer nicht.

- Hubmast, Führungsflächen und Rollen auf Zustand und Befestigung prüfen.
- Endanschläge auf Zustand, Befestigung und Funktion prüfen.
- Befestigung der Hubzylinder prüfen.
- Sicherungsring der Befestigung Kolbenstange oben am Hubmast auf richtigen Sitz prüfen.



Hubmastkette einstellen*

HINWEIS

Die Hubmastkette längt sich mit der Dauer des Betriebes und muß deshalb an der rechten und linken Seite nachgestellt werden.

- Hubmast ganz absenken.
- Kontermutter (1) lösen.
- Kette an der Einstellmutter (2) des Kettenankers einstellen.
 Untere Führungsrolle des Gabelträgers darf max. 30 mm aus der Innenhubmast-Führungsschiene vorstehen.
- Kontermutter (1) fest anziehen.
- Zweite Kette ebenfalls einstellen.



ACHTUNG

Hubmast auf Anschlag ausfahren und Freigang zu den Endanschlägen prüfen.


Mit Kettenspray einsprühen

- Führungsflächen und Kette mit Linde-Kettenspray einsprühen.

HINWEIS

Bei Staplern, die in der Lebensmittelbranche eingesetzt werden, ist anstatt Kettenspray ein von der Nahrungsmittelindustrie zugelassenes dünnflüssiges Öl zu verwenden.

* nur bei Standard-Hubmast



Hubmastkette einstellen**

IB HINWEIS

Die Hubmastkette längt sich mit der Dauer des Betriebes und muß deshalb nachgestellt werden.

- Hubmast und Gabelträger ganz absenken.
- Kontermutter (4) lösen.
- Kette an der Einstellmutter (3) des Kettenankers einstellen. Untere Führungsrolle des Gabelträgers darf max.
 30 mm aus der Innenhubmast-Führungsschiene vorstehen.
- Kontermutter (4) fest anziehen.


Mit Kettenspray einsprühen

Führungsflächen und Kette mit Linde-Kettenspray einsprühen.

IB HINWEIS

Bei Staplern, die in der Lebensmittelbranche eingesetzt werden, ist anstatt Kettenspray ein von der Nahrungsmittelindustrie zugelassenes dünnflüssiges Öl zu verwenden.

** nur bei Duplex- und Triplex-Hubmast



Luftfilterpatrone wechseln, Unterdruckschalter prüfen

(Spätestens nach 1 Jahr bzw. 5maligem Reinigen)

HINWEIS

Nach 5maligem Reinigen muß die im Luftfilter vorhandene Sicherheitspatrone gewechselt werden.

- Motorhaube öffnen.
- Verschlüsse (2) (3 Stück) öffnen und Luftfilterdeckel (3) abnehmen.
- Luftfilterpatrone herausziehen.

ACHTUNG


Luftfiltergehäuse innen gründlich reinigen. Nicht mit Druckluft ausblasen, sondern mit sauberem Lappen auswischen.


 Neue Luftfilterpatrone wieder in das Gehäuse einbauen.
 Beim Einbau darauf achten, daß die Filterpatrone nicht beschädigt wird und die Dichtung am Filtergehäuse richtig sitzt.

- Luftfilterdeckel montieren.
- Schlauchschelle (4) lösen.
- Schlauch (5) von Rohrstutzen (6) abziehen.
- Bei laufendem Motor Luftfilteransaugöffnung langsam durch Abdecken (z.B. mit einem Karton oder einem Blech) verschließen, bis die Luftfilterkontrolleuchte (1) im Anzeigegerät aufleuchtet.
 - Die Ansaugöffnung darf nach dem Aufleuchten der Kontrolleuchte nicht weiter verschlossen werden, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Schlauch (5) wieder montieren.

HINWEIS

Leuchtet die Luftfilterkontrolleuchte nicht auf, wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.





Motorträger und Motorlagerung auf Zustand und festen Sitz prüfen

Die elastischen Lager der Motoraufhängungen unterliegen hohen Beanspruchungen.

Je nach Einsatzbedingungen ist ihre Lebensdauer begrenzt.

Gummielemente auf Anrisse und starke Verformung prüfen, bei Bedarf austauschen.


HINWEIS

Wenden Sie sich bitte an Ihren Linde-Vertragshändler.

 Alle Schrauben und Muttern des Motorträgers und der Motorlager auf festen Sitz und Beschädigungen prüfen.

Anzugsdrehmomente der Befestigungsschrauben und Muttern:

rechts:	6 SKS M 10 (hinten)	46 Nm
	1 SKM M 12 (unten)	110 Nm
	2 SKS M 12 (Federelement)	80 Nm
links:	2 SKS M 12 (Federelement)	80 Nm
	1 SKM M 12 (unten)	110 Nm
Mitte oben:		
Gußhalter	6 ZS M16	195 Nm
Stange	2 SKS M12	80 Nm
-	1 SKS M10	46 Nm




Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen


- Zustand und Dichtheit der Ansaugluftschläuche am Luftfilter prüfen. Bei Undichtigkeiten Schlauchschellen nachziehen bzw. poröse Schläuche auswechseln.
- Ansaug- und Auspuffkrümmer am Zylinderkopf auf Dichtheit prüfen. Bei Undichtigkeiten Befestigungsschrauben nachziehen bzw. Dichtungen auswechseln.
- Anschluß Auspuffleitung am Krümmer auf Dichtheit prüfen, ggf. Befestigungsschrauben nachziehen bzw. Dichtung auswechseln.


- Flaschenhalterung herunterklappen.
- Blech (1) abbauen.
- Befestigung, Anschlüsse und Dichtheit der Auspuffleitung im Gegengewicht prüfen, ggf. Befestigungsschrauben nachziehen.
- Blech (1) anbauen.
- Flaschenhalterung hochklappen.

Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen, Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen

- Bodenplatte anheben und sichern.
- Sämtliche Verbindungen zwischen Öltank, Antriebsmotoren, Pumpen und Steuerventile auf Dichtheit prüfen.
 Anschlüsse ggf. nachziehen.
- Hub-, Neige- und Lenkzylinder auf Dichtheit prüfen.
- Poröse Schläuche auswechseln.
- Leitungen auf Scheuerstellen untersuchen, ggf. austauschen.
- Bodenplatte schließen.







Feststellbremse auf Funktion prüfen

Stapler mit max. Hublast auf eine Steigung von 15 % fahren.

- Feststellbremsgriff (1) nach oben ziehen. Fahrzeug muß stehenbleiben.
- Feststellbremsgriff (1) lösen.
- Motor abstellen.
 Fahrzeug muß stehenbleiben.

IB HINWEIS


Bei Beanstandungen der Feststellbremse wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.


Befestigung Lenkzylinder und Achsschenkelbolzen prüfen


- Befestigungsschrauben (1) auf festen Sitz überprüfen. Anzugsdrehmoment295 Nm

Antriebsachse seitliche Anschläge prüfen, ggf. einstellen oder erneuern

- Luftspalt (1) zwischen Anschlag (2) und Rahmen (3) prüfen.
- Der Luftspalt soll maximal 1 mm betragen. Der Luftspalt muß an der Achse jeweils links und rechts geprüft werden.
 Wenn der Luftspalt größer ist, muß der Anschlag eingestellt werden.
- Sechskantmutter (4) lösen.
- Anschlag mit Sechskant (5) einstellen, bis Luftspalt 1 mm beträgt.
 - Wenn der Luftspalt nicht mehr eingestellt werden kann, ist das Federelement der Achse verschlissen. Das Federelement muß erneuert werden.
 - Bitte verständigen Sie Ihren Linde-Vertragshändler.
- Sechskantmutter (4) festziehen.







Vorspannung der Doppelschläuche prüfen


- Vorspannung der Doppelschläuche soll 5-10 mm pro Meter, bezogen auf die Ausgangslänge, betragen.
- Vorspannung durch Verschieben der Schläuche in den Halteschellen auf vorgeschriebenes Maß einstellen.


Ölbadluftfilter reinigen*



ACHTUNG Umgang mit Betriebsstoffen beachten.

- Motor abstellen.
- Verschlüsse (4) am Ölbehälter (3) öffnen.
- Ölbehälter nach unten abnehmen, entleeren und reinigen.
- Schlauchschelle von Luftschlauch am Reinluftstutzen (1) lösen und Schlauch abziehen.
- Staubsammelbehälter (8) abbauen und reinigen.
- Filteroberteil (7) am Fahrerschutzdach abbauen.
- Filteroberteil und Filtereinsatz mit Dieselkraftstoff auswaschen (Filter und Einsätze mit Stahlgestrick können mit Dampfstrahl gereinigt werden).
- Gereinigten Filter gut trocknen.
- Filteroberteil anbauen und Luftschlauch mit Schlauchschelle befestigen.
- Staubsammelbehälter (8) anbauen.
- * Sonderausrüstung





- Ölbehälter (3) mit Motorenöl bis Markierung (5) füllen.
- Ölbehälter (3) an Filteroberteil (7) ansetzen, auf richtigen Sitz achten und mit Verschlüssen (4) befestigen.

Speise- und Druckfilter wechseln



ACHTUNG


Umgang mit Betriebsstoffen beachten.

- Seitliche Wartungsabdeckung links abschrauben.
- Hubmast absenken.
- Untere Befestigungsschraube (2) und obere Befestigungsschraube (1) am Filterträger lösen.
- Filterträger herausklappen.
- Auffangbehälter unterstellen.
- Druckfiltergehäuse (3) und Speisefiltergehäuse (4) am Sechskant lösen.
- Filtergehäuse von Hand herausschrauben und Filterpatronen von Sockel abziehen und umweltgerecht entsorgen.

HINWEIS

Hydrauliköl läuft aus, Lappen unterlegen.


- Dichtungen von neuen Filterpatronen mit Öl benetzen.
- Filterpatronen auf Sockel am Filterkopf stecken.
- Filtergehäuse aufschrauben und handfest anziehen (Anzugsdrehmoment 10⁺⁵ Nm), anschließend 1/4 Umdrehung lösen.
- Dichtheit der Filter beim Probelauf prüfen.



Saugfilter wechseln

ACHTUNG
Bei 6000Bh-Inspektion ist die Reihenfolge Hydraulikölwechsel → Saugfilterwechsel zu beachten. Nur so kann sichergestellt werden, daß das Öl einen optimalen Reinheitsgrad errreicht

- Motorhaube öffnen.
- Muttern (3) lösen und Bügel (4) abnehmen.
- Filterdeckel (1) lösen und abschrauben.
- Filterpatrone langsam herausziehen, damit das Öl in den Behälter zurückfließen kann.
- Dann erst vollständig herausziehen.
- Verschlußdeckel (2) öffnen, damit die Luft entweichen kann und das Öl, beim Einsetzen der Filterpatrone, nicht überläuft.
- Neue Filterpatrone vorsichtig in den Filtertopf einführen. Auf richtige Zentrierung im Filterboden achten.



- Dichtung des Filterdeckels reinigen und mit Öl benetzen.
- Filterdeckel wieder montieren.
- Bügel (4) ansetzen und mit Muttern (3) sichern.
- Hydraulikanlage entlüftet sich bei laufendem Motor selbständig.
- Dichtheit des Filterdeckels beim Probelauf prüfen.
- Motorhaube wieder schließen.

Belüftungsfilter wechseln

- Motorhaube öffnen.
- Filter (2) des Hydrauliköltanks aus dem Einfüllstutzen herausschrauben.
- Meßstab aus dem Belüftungsfilter herausziehen und am neuen Filter montieren.

HINWEIS

Bei erhöhtem Staubanfall kann der Filterwechsel früher notwendig werden.

- Filter einschrauben und festziehen.
- Seiltliche Wartungsabdeckung montieren.
- Motorhaube schließen.

Keilrippenriemen wechseln

- Motorhaube öffnen.
- Seitliche Wartungsabdeckung rechts abbauen.
- Laufrichtung des Keilrippenriemens (3) kennzeichnen.
- Spannrolle (2) am Spannhebel (1) mit Ringschlüssel SW16 anheben und Keilrippenriemen entlasten.
- Keilrippenriemen ersetzen.

HINWEIS


Bei eingebauter Klimaanlage Sechskantschraube M8x50 (4) in die Spannrolle (5) einschrauben, bis Keilrippenriemen (3) entspannt ist.

Nach dem Wechsel des Keilrippenriemens Sechkantschraube M8x50 aus der Spannrolle herausschrauben.

ACHTUNG

Laufrichtung des Keilrippenriemens (3) beach-

- Seitliche Wartungsabdeckung anbauen.
- Motorhaube schließen.



HINWEIS

Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage* Keilrippenriemen zuerst vom Drehstromgenerator abnehmen und beim Einbau zuletzt dort auflegen.

Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage* Keilrippenriemen zuerst von der Umlenkrolle abnehmen und beim Einbau zuletzt dort auflegen.

Hochdruckgasschläuche austauschen

GEFAHR

Die Hochdruckgassschläuche der Treibgasanlage müssen alle 3000 Betriebsstunden bzw. alle 2 Jahre ausgetauscht werden.

Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.

* Sonderausrüstung

Zündkerzen wechseln

- Umgebung der Zündkerzen am Zylinderkopf gründlich
- Zündkerzenstecker (1) abziehen.
- Zündkerzen herausschrauben.
- Elektrodenabstand der neuen Zündkerze mit einer Fühlerlehre prüfen.

Sollwert 0,85 mm

HINWEIS

Folgende Zündkerzen sind zu verwenden: **NGK IZ KR 7 B**


- Zündkerzen einschrauben und mit einem Anzugsdrehmoment von 20 -5 Nm anziehen.
- Zündkerzenstecker aufstecken.



ACHTUNG

Keine Startversuche ohne Zündkerzen vornehmen, Zündanlage geht defekt.

Motorhaube schließen.




Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln

Das Wechseln der Sicherheitspatrone (1) wird notwendig:

- Nach 5maligem Reinigen der Luftfilterpatrone (2).
 Die Anzahl der Wartungen (Wechsel oder Reinigung) ist auf den an der Sicherheitspatrone vorhandenen Markierungen zu vermerken.
- Spätestens nach 2 Jahren Einsatzdauer.
- Wenn nach erfolgter Wartung der Luftfilterpatrone die Wartungsanzeige gleich wieder anspricht.

- Bei einer defekten Luftfilterpatrone.
 - Motorhaube öffnen.
 - Luftfilterdeckel abbauen.
 - Luftfilterpatrone ausbauen.
 - Sicherheitspatrone herausziehen.
 - Neue Sicherheitspatrone einsetzen.
 - Luftfilterpatrone montieren.
 - Luftfilterdeckel anbauen.
 - Motorhaube schließen.

ACHTUNG
Sicherheitspatronen dürfen weder gereinigt noch wiederverwendet werden. Motor nicht ohne Luftfilterpatrone starten.




HINWEIS


Die Neigezylinder sind an beiden Seiten in Gummilagern aufgehängt.

- Schraube (1) an Scheibe (2) abschrauben und Gummilager auf Risse sichtprüfen.
 Gummi darf keine Risse aufweisen.
- Gummilager an jedem Neigezylinder vorn und hinten prüfen.

Wenn Gummilager verschlissen oder beschädigt sind, erneuern.

Bitte verständigen Sie Ihren Linde-Vertragshändler.





Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern

HINWEIS

Die Antriebsachse ist im Rahmen an beiden Seiten in Gummifederelementen gelagert.

- Antriebsräder abbauen.
- Mit einer Lampe den Zustand der Gummifederelemente (1) zwischen Achse, Rahmen und Kunststoffanschlägen prüfen.

Die Gummifederelemente müssen an der Achse jeweils links und rechts geprüft werden.

Wenn die Federelemente der Achse oder die Kunststoffanschläge verschlissen sind, müssen sie erneuert werden.

Bitte verständigen Sie Ihren Linde-Vertragshändler.


- Antriebsräder anbauen.

Befestigung Pumpengruppe am Motor auf Festsitz prüfen

- Motorhaube öffnen.
- Alle Schraubverbindungen auf vorgeschriebenes Anzugsdrehmoment von 80 Nm nachziehen.

HINWEIS Befestigung zum Motor 4 Schrauben M10.

- Motorhaube schließen.



Hydrauliköl wechseln

Hydrauliköl ablassen



Der Gabelträger des Hubmastes muß vollständig abgesenkt sein.



ACHTUNG

Umgang mit Betriebsstoffen beachten

- Stapler über eine Grube fahren.
- Auffanggefäß unter linken Fahrzeugboden stellen.
- Motorhaube öffnen.
- Belüftungsfilter mit Ölmeßstab (2) herausschrauben.
- Hydraulikölablaßschraube (1) am Hydrauliköltank herausschrauben.
- Öl restlos ablaufen lassen.
- Umgebung am Ölablaß gründlich reinigen.
- Ablaßschraube wieder montieren.


Hydrauliköl auffüllen/nachfüllen


Gesamtfüllmengeca. 27,8 I

- Hydrauliköl an der Einfüllöffnung einfüllen.
- Ölstand mit dem Meßstab (2) kontrollieren und weiter auffüllen, bis die obere Markierung am Meßstab erreicht wird.
- Motor 3 min im oberen Leerlauf (Feststellbremshebel gezogen und Fahrpedal getreten) laufen lassen und Kontrolle wiederholen (nicht fahren). Erst danach ist der Saugfilter zu wechseln.
- Motorhaube schließen.

HINWEIS

Die Hydraulikanlage entlüftet sich bei laufendem Motor selbst.






Lager der Umlenkrolle wechseln

HINWEIS

Nur bei Anbau einer Klimaanlage* ist das Lager der Umlenkrolle (1) zu wechseln. Dazu wird Spezialwerkzeug und Spezialwissen benötigt.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.



Kühlflüssigkeit wechseln

Das Kühlsystem muß ganzjährig mit einer Mischung aus Wasser und phosphatfreiem Kühlmittelzusatz auf Glykolbasis mit Korrosionsschutzzusätzen befüllt werden, um Kalkansatz, Frost- und Korrosionsschäden zu verhindern und die Siedetemperatur anzuheben.



VORSICHT


Verschlußdeckel (2) nie bei heißem Motor öffnen. Verbrühungsgefahr!



ACHTUNG

Umgang mit Betriebsstoffen beachten.

Motorhaube öffnen.



- Schelle (3) am Kühlflüssigkeitsschlauch lösen und Kühlflüssigkeit ganz ablassen.
- Kühlflüssigkeit umweltgerecht entsorgen.
- Kühlflüssigkeitsschlauch (4) wieder anbringen und mit Schelle (3) befestigen.
- Neue Kühlflüssigkeit in Einfüllöffnung (1) einfüllen bis Kühlflüssigkeit zwischen min. und max. Markierung im Einfüllstutzen steht.

Bei Sicht von oben in Einfüllöffnung:


Min. Markierung ist die Kante (5) vom unteren Absatz. Max. Markierung ist die Kante (6) vom oberen Absatz. Mengendifferenz zwischen min. und max...... ca. 0,75 l

Füllmenge im Kühlsystem

ohne Heizung* und Klimaanlage*	ca.	10,5 I
mit Heizung* und Klimaanlage*	ca.	12,0 I

- Der Frostschutz soll für Temperaturen bis -25 °C ausreichen. Das Mischungsverhältnis beträgt hierfür 40 % Kühlmittelzusatz und 60 % Trinkwasser.
- * Sonderausrüstung






Mischungsverhältnis für tiefere Temperaturen:

Temperatur	Kühlmittelzusatz	Trinkwasser
-30 °C	45 %	55 %
-35 °C	50 %	50 %
-40 °C	60 %	40 %

- Motor laufen lassen.
- Schraube (7) am Verdampfer lösen bis blasenfreies Wasser austritt und Anlage entlüftet ist.
- Schraube wieder festziehen.
- Kühlmittelstand prüfen.
- Verschlußdeckel (2) aufsetzen und festdrehen.
- Motorhaube schließen.





t3941351

HINWEIS

Bei Ausführung mit Heizung zusätzlich:

- Verschlußdeckel (8) rechts neben Radkasten abnehmen.
- Durch Bohrung Stutzen (9) mit Gabelschlüssel SW 8 lösen bis blasenfreies Wasser austritt.
- Stutzen (9) festziehen.
- Verschlußdeckel (8) montieren.





inspektions- und wartungsdaten instandialtung				
Nr.	Baugruppe	Hilfsmittel/ Betriebsstoffe	Füllmenge/ Einstellwerte	
1	Motor	Motoröl	ca. 6,4 I	
2	Kühlsystem	Kühlmittelzusatz/Trinkwasser	mit Heizung* und Klimaanlage* ca. 12,0 l	
3	Klimaanlage*	Kältemittel	ohne Heizung* und Klimaanlage* ca. 10,5 l 1600 Gramm	
4	Zündkerzen	NGK IZ KR 7 B	Elektrodenabstand 0,85 mm Anzugsdrehmoment 20 -5 Nm	
5	Hydraulikanlage	Hydrauliköl	ca. 27,8 l	
6	Batterie	destilliertes Wasser	nach Bedarf	
7	Reifen	Luft	siehe Angaben auf Aufkleber rechte Fahrzeugseite	
8	Radbefestigungen nachziehen		vorn: 425 Nm hinten: 640 Nm	
9	Lastketten, Hubmastführungen	Linde-Kettenspray	nach Bedarf	
10	Flüssiggasflasche Nachfüllbarer Flüssiggastank*	Flüssiggas Flüssiggas	ca. 11 kg ca. 70,0 l	

^{*} Sonderausrüstung

Betriebsstoffempfehlungen

Flüssiggas

Zugelassen für den VW-Motor:

Flüssiggas von 95% Propan mit 5% Rest bis 80% Butan mit 20% Propan und Rest, mit angepaßter Zünd- und Gemischbildungsanlage.

Nur Flüssiggasflaschen mit Treibgasfüllung (LPG) nach DIN 51622 bzw. Flüssiggas nach EN 589 (Autogas) verwenden, Gasentnahme in der Flüssigphase.



GEFAHR

Haushaltsgasflaschen sind grundsätzlich ver-

Hydrauliköl

Hydraulikölempfehlung für normalen Einsatz:

Hydrauliköl ISO - L - HM 68 nach ISO 6743 - 4 bzw. HLP ISO VG 68 nach DIN 51524, T.2 (Werksfüllung) mittlere Öl-Dauertemperatur 60 °C - 80 °C

Hydraulikölempfehlung für schweren Einsatz:

Hydrauliköl ISO - L - HM 100 nach ISO 6743 - 4 bzw. HLP ISO VG 100 nach DIN 51524, T.2 für schwere und mehrschichtige Einsätze, Betrieb in warmen Klimazonen bzw. bei hohen Umgebungstemperaturen, mittlere Öl-Dauertemperatur über 80 °C

Hydraulikölempfehlung für normalen und schweren Einsatz: Hydrauliköl ISO - L - HV 68 nach ISO 6743 - 4 bzw. HVLP ISO VG 68 nach DIN 51524, T.3 (Mehrbereichsöl)



Entscheidend für die richtige Ölauswahl ist die Arbeitstemperatur des Öles im hydrostatischen Fahrantrieb. Die genannten Ölempfehlungen können nur Richtwerte sein.

Bio-Hydrauliköl

Biologisch schnell abbaubare Druckflüssigkeit **Aral Forbex SE 46**



ACHTUNG

Ein Vermischen des Bioöls mit Mineralöl ist nicht zulässig. Weitere Flüssigkeiten anderer Hersteller können z. Z. nicht empfohlen werden.

HINWEIS

In Zweifelsfällen empfehlen wir die Beratung durch Ihren zuständigen Linde-Vertragshändler.

Auch Empfehlungen von Vertretern der Mineralölindustrie sollten Sie mit Ihrem Linde-Vertragshändler abstimmen. Eine Werksfreigabe besteht nur für die oben genannten Öle. Bei Verwendung oder Mischung anderer Hydraulikflüssigkeiten können kostspielige Schäden entstehen.

Schmierfett

Linde-Schwerlastfett lithiumverseift mit EP-Wirkstoffen und

Bezeichnung nach DIN 51825-KPF 2N-20, (Best.-Nr. siehe ET-Katalog).

Ein Vermischen mit Schmierfettsorten auf anderer Seifenbasis als lithiumverseift ist nicht zulässig.

Kühlmittel



ACHTUNG

Verwenden Sie nur die Kühlflüssigkeit G12 A8D nach VW-Spezifikation TL-VW 774D (Werks-

Temperatur	Kühlmittelzusatz	Trinkwasser
-25 °C	40 %	60 %
-30 °C	45 %	55 %
-35 °C	50 %	50 %
-40 °C	60 %	40 %

Kältemittel für Klimaanlage

R 134a

Batteriefett

Säurefreies-Schmierfett (Polfett).

Kettenspray

Linde-Kettenspray (Best.-Nr. siehe ET-Katalog).

Betriebsstoffempfehlungen

Motoröl Spezifikation und Viskosität

Motoröl für Ölwechsel alle 1000 Betriebsstunden

Longlife Motorenöle entsprechend VW Norm 503 00 bzw. 503 01.

Diese Öle sind ausschließlich in Viskosität SAE 0W-30 erhältlich.

Ölwechsel alle 1000 Betriebsstunden oder alle 12 Monate.

Werkseitig ist ein Qualitäts-Motoröl für 1000 Bh eingefüllt.

Motoröl für Ölwechsel alle 500 Betriebsstunden

Zugelassen sind auch Motoröle entsprechend VW Norm 500 00, 501 01 bzw. 502 00.

Viskosität siehe Tabelle.

Dieses Motoröl muß alle 500 Betriebsstunden gewechselt werden.

Motoröl für Ölwechsel alle 300 Betriebsstunden

Zugelassen sind auch Motoröle der Qualität API SF/SG bzw. ACEA A2/A3 und höherwertigere API-S-Klassen bzw. ACEA-A-Klassen.

Viskosität siehe Tabelle.

Dieses Motoröl muß alle 300 Betriebsstunden gewechselt werden.

ACHTUNG

Beim Nachfüllen können die verschiedenen Öle untereinander gemischt werden, allerdings bestimmt dann das Öl mit der geringsten Qualität den Ölwechselintervall.

501 01 502 00 8 A2/A3→ 503 00 1 Ölgualität SF/SG nach VW Norm ACEA API 503 00 1000 Bh 500 Bh 300 Bh 503 01 500 00 501 01 500 Bh 500 Bh 300 Bh 502 00 API SF/SG → 300 Bh 300 Bh 300 Bh ACEA A2/A3 →

t3931207


Da ein gutes Motoröl Voraussetzung für einen störungsfreien Betrieb und eine lange Motorlebensdauer ist, darf auch zum Nachfüllen und beim Ölwechsel nur Qualitäts-Motoröl verwendet werden.

I₩ HINWEIS

Einbereichsöle sind wegen ihres begrenzten Viskositätsbereiches im allgemeinen nicht ganzjährig verwendbar. Diese Öle sollten nur in extremen Klimazonen verwendet werden.

Zusatzschmiermittel, gleich welcher Art, sollen den Schmierölen nicht beigemischt werden.

ACHTUNG
Die Viskositätstabelle git nur für Öle welche alle
500- bzw. 300 Betriebsstunden gewechselt werden müssen.



ACHTUNG

Altöl muß bis zur vorschriftsmäßigen Entsorgung vor Kindern sicher aufbewahrt werden. Auf keinen Fall darf Öl in das Kanalnetz oder in das Erdreich gelangen.

Wegen des Entsorgungsproblems, der erforderlichen Spezialwerkzeuge und der nötigen Fachkenntnis sollte der Motoröl- und Filterwechsel am besten von Ihrem Linde-Vertragshändler durchgeführt werden.

Beim Betrieb des Motors wird nicht nur ein Teil des zur Kolbenschmierung dienenden Motoröls verbrannt ("verbraucht"), sondern die Temperaturbeanspruchung und die in das Öl geratenden Verbrennungsprodukte des Kraftstoffes führen zu einem "Verschleiß" insbesondere der chemischen Zusätze ("Additive") des Öles. Daher ist die gesamte Ölfüllung in bestimmten Abständen zu erneuern.

Da dieser "Ölverschleiß" von den Betriebsbedingungen, der Kraftstoff- und der Ölqualität (dem Leistungsvermögen" des Öles) abhängt, ergeben sich verschieden lange Ölwechselfristen.

Die längste zulässige Verweildauer der Schmierölabfüllung im Motor beträgt 12 Monate. Unabhängig von den Wechselintervallen ist der Schmierölwechsel mindestens alle 12 Monate durchzuführen.

Störungen, Ursache und Abhilfe (Treibgasmotor)

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe	Hinweis auf Seite
Motor springt nicht an	Absperrventil der Treibgasflasche, bzw. Treibgastank geschlossen.	Absperrventil öffnen.	33
	Gasflasche bzw. Treibgastank leer.	Gasflasche wechseln, Treibgastank befüllen.	26, 28
	Zu niedrigeTemperatur des Flüssiggases im Tank	Gasanlage und Leitungen mit heißem Wasser erwärmen. Keine offene Flamme oder Heißluft verwenden.	
	Elektromagnetisches Gasabsperrventil öffnet nicht.	Mit Prüflampe prüfen, ob Strom vorhanden; wenn nicht Leitung prüfen und Fehler beseitigen, ggf. Absperrventil ersetzen. Evtl. Sicherung F9 defekt, Sicherung ersetzen.	51
	Treibgasfilter verstopft.	Treibgasfilter wechseln.	82
	Unterbrechung im Zündstromkreis.	Stromkreis prüfen, beginnend an der Batterie.	
	Zündkerzen feucht (Kondenswasser).	Zündkerzen gründlich trocknen.	
	Zündkerzen durch defekte Kolbenringe oder verschlissene Kolben verölt.	Zündkerzen austauschen bzw. Motor vom Linde-Vertragshändler überprüfen lassen.	95
	Zündkerzen defekt, Elektrodenabstand zu groß.	Elektrodenabstand korrigieren bzw. Zündkerzen ersetzen.	95
	Wegfahrsperre aktiv	Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler	
	Ladestrom-Kontrolle leuchtet nicht auf	Anschlußklemmen an der Batterie festziehen, Leitungsanschlüsse prüfen.	
Motor springt an, läuft jedoch im	Ansaugrohranschlüsse undicht.	Befestigung nachziehen.	91
Leerlauf unregelmäßig		Flanschdichtung erneuern, Ansaugrohr auf Risse prüfen.	91
	Elektrische Drehzahlregulierung verstellt.	Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	
	Kein Ventilspiel oder Ventile verschlissen.	Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	
	Druckverlust zwischen Kolben und Zylinder.	Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	
Fehlerleuchte leuchtet	Fehler in der Treibgasanlage	Stapler sofort stillegen. Fehler kann mittels Diagnosegerät ermittelt werden.	35
		Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	

Störungen, Ursache und Abhilfe (Treibgasmotor)

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe	Hinweis auf Seite
Motor wird zu heiß, dabei leuchtet die Kühlwassertemperaturkontrolleuchte im Anzeigegerät ACHTUNG Motor ist sofort abzustellen	Wasserkühler stark verschmutzt. Zu wenig Kühlflüssigkeit im Kühlsystem. Gas-Luft-Gemisch zu mager.	Wasserkühler reinigen. Kühlflüssigkeit auffüllen. Kühlsystem auf Undichtigkeit prüfen, ggf. abdichten. Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	75 80
Motor hat zu wenig Öldruck. ACHTUNG Motor ist sofort abzustellen.	Ölstand zu gering. Undichtigkeiten im Schmiersystem.	Motoröl auffüllen. Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	80
Ladestrom-Kontrollampe leuchtet während des Betriebes auf	Drehstromgeneratordrehzahl zu gering. Drehstromgenerator lädt die Batterie nicht auf, weil Generator nicht funktioniert.	Keilrippenriemen prüfen. Kabelanschlüsse prüfen. Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	85 86

Störungen, Ursache und Abhilfe (Treibgasmotor)

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe	Hinweis auf Seite
Motor arbeitet nicht auf allen 6	Kabel an Zündspulen gelöst.	Kabelanschlüsse prüfen und befestigen.	86
Zylindern	Stecker defekt (schlägt durch).	Stecker prüfen, ggf. defekte Teile ersetzen.	
	Zündkerzen verschmutzt oder defekt.	Zündkerzen reinigen, Elektrodenabstand prüfen, wenn erforderlich, Zündkerzen ersetzen.	95
	Undichtes, evtl. hängendes Ventil.	Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	
Motor arbeitet unregelmäßig oder setzt aus	Zündkerzen setzen aus.	Zündkerzen prüfen und reinigen, Elektrodenabstand einstellen, ggf. Zündkerzen erneuern.	95
	Zündkerzenstecker defekt.	Defekte Stecker (erkennbar meistens an Brandstellen) erneuern.	
	Gaszufuhr zu gering oder unterbrochen.	Gasanlage überprüfen.	82
Motor läuft nach dem Warm- werden im Leerlauf unrund; Aus- puff rußt	Leerlauf falsch eingestellt.	Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	
Motor klingelt unter Belastung	Zündzeitpunkt zu früh.	Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler	
	Motor wird zu heiß.	Siehe unter - Motor wird zu heiß.	
	Starke Rückstandbildung im Verbrennungsraum.	Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	
	Wärmewert der Zündkerzen zu niedrig.	Vorgeschriebene Zündkerzentype verwenden. Auf Zündkerzendichtring achten.	95, 102
	Ungeeignetes Flüssiggas.	Vorgeschriebenes Flüssiggas verwenden.	103

Störungen, Ursache, Abhilfe (Hydraulikanlage)

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe	Hinweis auf Seite
Abnormales Geräusch Verstopftes Saugfilter.		Filter austauschen.	94
	Undichte Saugleitungen, Öl schäumt.	Leitungen abdichten. Hydraulikölstand kontrollieren, evtl. nachfüllen.	74, 91
	Hydropumpen oder Motorschaden, defekte Dichtungen, dadurch Luftsaugen.	Hydro-Einheit vom Linde-Vertragshändler überprüfen lassen. Hydrauliköl wechseln, vorgeschriebene Viskosität beachten.	99, 103
	Falsche Ölviskosität, zu wenig Öl in Tank oder Hydropumpe.	Hydrauliköl nachfüllen.	74, 99
Kein oder zu wenig Druck in	Ansaugen gestört, Geräusche.	Hydrauliköl wechseln, Hydrauliköl nachfüllen.	99
der Anlage	Pumpendefekt, Leckverlust, Druckventile schließen nicht, Ventilsitz beschädigt.	Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	
	Rohrleitung gebrochen oder undicht.	Leitung auswechseln oder abdichten.	
	Zu dünnes Öl, dadurch hohe Leckverluste.	Hydrauliköl wechseln, vorgeschriebene Viskosität beachten.	99, 103
	Öltemperaturkontrolle zeigt an.	Hydraulikölstand prüfen, Hydraulikölkühler reinigen.	74, 75
Öldruckschwankung	Ursache wie unter abnormales Geräusch.	Siehe unter abnormales Geräusch.	
	Druckbegrenzungsventil oder Speisedruckventile klemmen.	Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	
	Hub- und Neigezylinder zeigen Reibungsstellen.	Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	
	Hubmast fährt nicht ganz aus oder sackt etwas ab.	Hydrauliköl nachfüllen. Zylinder entlüften.	74
Kein oder zu wenig Förder-	Verstopfte Filter (wenn gleichzeitig Geräusch auftritt).	Filter reinigen oder austauschen.	94
strom	Pumpendefekt, Leckverlust, Druckventile schließen nicht, Ventilsitz beschädigt.	Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	
	Rohrleitung gebrochen oder undicht.	Leitung auswechseln oder abdichten.	
	Ventile verstopft.	Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	
	Zu große Erwärmung der Hydraulikanlage.	Hydraulikölstand prüfen, evtl. vorgeschriebenes Hydrauliköl verwenden, Hydraulikölkühler reinigen.	74, 75, 99, 103
Zu hohe Temperatur des Hy-	Pumpenschaden, Ventile undicht.	Wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	
drauliköls	Zu wenig Öl im Tank oder Ölkühler verstopft.	Hydraulikölstand prüfen, evtl. Hydrauliköl nachfüllen. Hydraulikölkühler reinigen und auf Leckage prüfen, bei Defekt wenden Sie sich an Ihren Linde-Vertragshändler.	74, 75

394 804 2550.010

Stromlaufplan (Grundausrüstung)


B1	Tankgeber vol. Befüllung
F2 F5 F6 F7 F13 F14 F15	Sicherung MTA 30 A Sicherung 2 A Sicherung 2 A Sicherung 15 A Sicherung max. 15 A Sicherung 2 A Sicherung 10 A
G1 G2	Drehstromgenerator mit Regler 660 W Batterie 88 Ah
4H1	Signalhorn 60 W
K2	Startrelais
M1	Anlasser 1,7 kW
6P1	Anzeigegerät
S1 S2 S3 S6 0S1 4S1	Zündstratschalter Bremspedalschalter 2 (Startverhind.) Saugfilterunterdruckschalter Restmengenschalter (Druckschalter) Öldruckschalter Hornbetätigung
X1 X2 X6 X10 X11 X15 6X1 6X2	Steckverbinder 10polig (S1) Steckverbinder 3polig (S2) Steckverbinder 2polig (S6) Steckverbinder 18polig (Zentralel.) Steckverbinder 9polig (Zentralel.) Steckverbinder 2polig (CAN) Steckverbinder 10polig (6P1) Steckverbinder 7polig (Diagnose)

Kabelfarben

BK schwarz WH weiß ВU blau OG orange ΒN braun GN grün VTviolett RDrot YΕ gelb GΥ grau

Die Ziffer vor der Leitungsfarbe entspricht dem Leitungsquerschnitt

Leitungen ohne Angabe des Querschnitts = 0,75 mm²



Stromlaufplan (Grundausrüstung)

	<u> </u>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
1B1 1B2	Drehzahl-Istwertgeber		elfarben
1B2 1B4	Fahrgeber-Doppelpoti Temperatursensor Hydrauliköl	BK	schwarz
2B1	Joystick Grundfunktionen	WH	weiß
2B1	Joystick Zusatzfunktionen	BU	blau
2B3	Doppelpoti Hubmastneigewinkel	OG	orange
200	Doppelpoti Tidomastreigewinter	BN	braun
F8	Sicherung 2 A	GN	grün
F9	Sicherung 15 A	VT	violett
	Clothoralig To A	RD YE	rot
N1	Elektronische Fahrsteuerung LHC	GY	gelb grau
S4	Sitzschalter	Die 7i	ffer vor der Lei
1S1	Bremspedalschalter 1	schnit	
1S2	Fahrtrichtungsschalter Einpedal*		ngen ohne An
X4	Steckverbinder 3-polig (Sitzschalter)		
X10	Steckverbinder 18-polig (Zentralelektrik)	(a)	Schalter H
X11	Steckverbinder 9-polig (Zentralelektrik)	(b)	Referenzso
1X1	Steckverbinder 3-polig (1B1)	(c)	Bremslicht
1X2	Steckverbinder 3-polig (1S1)	(d)	Rückfahrsig
1X3	Steckverbinder 6-polig (Einpedal)	(e)	Ölstandsko
2X1	Steckverbinder 2-polig (Feinstfilter)	(f)	Schaufelbe
2X3	Steckverbinder 6-polig (2B1)	(g)	Geschwind
2X4	Steckverbinder 6-polig (2B2)	(h)	Referenz (
2X5	Steckverbinder 10-polig (Ventilblock)	(j)	Kühlwasse
		(k)	Türverriege
1Y1	Motorbremse**	(I)	Klimaanlag
1Y2	Magnetventil "y" vorwärts	(m)	Motorabsch
1Y3	Magnetventil "z" rückwärts	(n)	Klimaanlag
1Y4	Freigabeventil	(o)	Bremspeda
1Y5	Ventil Lüfter	(p)	Codierstech
1Y6	Treibgasabsperrventil	(r)	Fahrtrichtur
1Y7 1Y10	Drosselklappenstellmagnet	(s)	Motortemp
2Y1	Zuschaltventil 3. Arbeitspumpe Ventil Senken		
211 2Y2	Ventil Heben		
2Y3	Ventil Norneigen		
213 2Y4	Ventil Rückneigen		
214 2Y5	Ventil Ruckheigen Ventil Zusatz 1B		
213 2Y6	Ventil Zusatz 1B Ventil Zusatz 1A		
210 2Y7	Ventil Zusatz 1A Ventil Zusatz 2B		
217 2Y8	Ventil Zusatz 2B		
210			

eitungsfarbe entspricht dem Leitungsquer-

ngabe des Querschnitts = 0,75 mm²


- Hubhöhe
- schalter Hubhöhe
- signal programmierbar
- controlle
- oetrieb
- ndigkeitsbegrenzung
- Geschwindigkeitsbegrenzung
- erstand
- gelung
- age
- chaltung
- age Abschaltung
- dalschalter 2
- cker für Zweipedalerkennung
- ungsschalter für Einpedal*
- peratursensor

2Y9

Freigabeventil

^{*} Sonderausrüstung

^{**} Nur bei H 45/50-500 T



Stromlaufplan (Grundausrüstung)


	<u> </u>
0B1 0B2 0B6 0B10 0B11 0B13	Geber Kühlmitteltemperatur Geber Motordrehzahl Ansaugluft Druck-/TempSensor Phasensensor Einlaßnockenwelle Lambdasonde Phasensensor Auslaßnockenwelle
0E1 0E2 0E3 0E4 0E5 0E6	Zündkerze 1. Zylinder Zündkerze 2. Zylinder Zündkerze 3. Zylinder Zündkerze 4. Zylinder Zündkerze 5. Zylinder Zündkerze 6. Zylinder
F10 F11 F12 F16	Sicherung 20 A Sicherung 5 A Sicherung 10 A Sicherung 5 A
0H1	Fehlerleuchte
0K3 0K4	Relais Versorgung Relais Kühlwassernachlaufpumpe
0M1	Kühlwassernachlaufpumpe
0N1	Steuergerät Treibgasanlage
0T1 0T2 0T3 0T4 0T5 0T6	Zündspule 1.Zylinder Zündspule 2.Zylinder Zündspule 3.Zylinder Zündspule 4.Zylinder Zündspule 5.Zylinder Zündspule 6.Zylinder
X10 0X7 0X11 0X12 0X13 0X14	Steckverbinder 18polig (Zentralel.) Steckverbinder 3polig (Motordrehzahl) Steckverbinder 2polig (Taktventil) Steckverbinder 4polig (Lambdasonde) Steckverbinder 2polig (Nockenwelle) Steckverbinder 2polig (Nockenwelle)
0Y3 0Y7 0Y8	Taktventil Ventil Nockenwellenverstellung Einlaß Ventil Nockenwellenverstellung Auslaß

Kabelfarben

BK schwarz WH weiß ВU blau OG orange ΒN braun GN grün VTviolett RD rot YΕ gelb GΥ grau

Die Ziffer vor der Leitungsfarbe entspricht dem Leitungsquerschnitt

Leitungen ohne Angabe des Querschnitts = 0,75 mm²



394 804 2550.010

Stromlaufplan (Sonderausrüstung)

	<u> </u>
5E1 5E2 5E3 5E4 5E7 5E9 5E10 5E11 5E12 5E13 5E14 5E15 5E16 5E19 5E23 5E24	Arbeitsscheinwerfer vorne links unten 55 W Arbeitsscheinwerfer vorne rechts unten 55 W Arbeitsscheinwerfer vorne links oben 55 W Arbeitsscheinwerfer vorne rechts oben 55 W Arbeitsscheinwerfer hinten rechts oben 55 W Kennzeichenleuchte links 10 W Kennzeichenleuchte rechts 10 W Abblendlicht links 55 W Abblendlicht rechts 55 W Begrenzungslicht links vorn 5 W Begrenzungslicht links hinten 10 W Begrenzungslicht rechts hinten 10 W Arbeitsscheinwerfer hinten links oben 55 W Positionsleuchte links 5 W Positionsleuchte rechts 5 W
F3 F14 5F1 5F2 5F4 5F5 5F6 5F7 5F8 5F9 5F10 5F11	Sicherung MTA 70 A (KI. 58) Sicherung 2 A (KI. 58) Sicherung 15 A (Arbeitsscheinwerfer Pos. 1,2) Sicherung 15 A (Arbeitsscheinwerfer Pos. 3,4) Sicherung 15 A (Arbeitsscheinwerfer Pos.7, 8) Sicherung 15 A (Beleuchtung KI. 15) Sicherung 10 A (Beleuchtung KI. 30) Sicherung 5 A (Bremslicht) Sicherung 7,5 A (Scheinwerfer links) Sicherung 7,5 A (Scheinwerfer rechts) Sicherung 5 A (Begrenzungsl. links) Sicherung 5 A (Begrenzungsl. rechts)
5H1 5H2 5H3 5H4 5H10 5H20 5H21	Blinklicht links vorn 21 W Blinklicht rechts vorn 21 W Blinklicht links hinten 21 W Blinklicht rechts hinten 21 W Blinkkontrolleuchte 2 W Bremslicht rechts 21 W Bremslicht links 21 W

K1 5K1 5K2 5K4	Hilfsrelais Kl. 58 Blinkgeber Relais Bremslicht Relais Arbeitsscheinwerfer Pos. 8		
	Arbeitsscheinwerferschalter Pos. 7,8		
X10 5X1	Steckverbinder 18polig (zur Grundausrüstung) Steckverbinder 12polig (Beleuchtung Fahrerschutzdach)		
5X2 5X4	Steckverbinder 6polig (Beleuchtung hinten) Steckverbinder 12polig (Arbeitsscheinwerfer Pos. 1,2)		
5X5	Steckverbinder 2polig (Arbeitsscheinwerfer Pos. 3,4)		
5X6	Steckverbinder 2polig (Arbeitsscheinwerfer Pos. 7,8)		
5X7	Steckverbinder 6polig (Scheinwerfer links)		
5X8	Steckverbinder 6polig (Scheinwerfer rechts)		
5X10	Steckverbinder 2polig (Kennzeichenbeleuchtung)		
5X16	Steckverbinder 2polig (Kennzeichenleuchte)		
5X18	Steckverbinder 2polig (Positionsleuchte rechts)		
5X19	Steckverbinder 2polig (Positionsleuchte links)		


Kab	elfarben	
BK	schwarz	
WH	weiß	
BU	blau	
OG	orange	
BN	braun	
GN	grün	
VT	violett	
RD	rot	
ΥE	gelb	
GY	grau	
Steck	verbinder 52	
Die Zi schnit	ffer vor der L t	
Leitungen ohne A		

Steckverbinder 5X2 entfällt bei Beleuchtung höher

Die Ziffer vor der Leitungsfarbe entspricht dem Leitungsquerschnitt

Leitungen ohne Angabe des Querschnitts = 0,75 mm²

(I)	Arbeitsscheinwerfer Pos. 1+2	
(II)	Arbeitsscheinwerfer Pos. 1+2 (mit Bel. höher)	
(III)	Arbeitsscheinwerfer Pos. 3+4	
(IV)	Arbeitsscheinwerfer Pos. 7+8	
(a)	zur elektronischen Steuerung N1:22	
(V)	Beleuchtung	
(VI)	Blink- und Warnblinkanlage	
(VII)	Bremslicht	
(b)	zur elektronischen Steuerung N1:41	



394 802 6004c_1

9F1 9F2 9F3 9F4 9F6	Sicherung 2 A (Scheibenwischer allgemein) Sicherung 10 A (Scheibenwischer Front) Sicherung 7,5 A (Scheibenwischer Heck und Dach) Sicherung 10 A (Waschpumpen) Sicherung 20 A (Sitzheizung)
9K1 9K2 9K3	Scheibenwischerrelais Front Scheibenwischerrelais Heck Scheibenwischerrelais Dach
9M1 9M2 9M3 9M4 9M5 9M6 9M10	Scheibenwischermotor Front 55 W Scheibenwischermotor Heck 36 W Scheibenwischermotor Dach 36 W Waschpumpe Front Waschpumpe Heck Waschpumpe Dach Kompressormotor für luftgefederten Sitz 90 W
9R2	Sitzheizung 80 W
9S1 9S2 9S3 9S4	Schalter Scheibenwischer Schalter Scheibenwischer Front Schalter Scheibenwischer Heck Schalter Scheibenwischer Dach
9X1 9X5 9X7 9X14	Steckverbinder 9polig (Scheibenwischer) Steckverbinder 6polig (Waschpumpen) Steckverbinder 3polig (Sitzheizung) Steckverbinder 2polig (Sitzheizung)


Kabelfarben

BK	schwarz
WH	weiß
BU	blau
OG	orange
BN	braun
GN	grün
VT	violett
RD	rot
ΥE	gelb
GY	arau

Die Ziffer vor der Leitungsfarbe entspricht dem Leitungsquerschnitt

Leitungen ohne Angabe des Querschnitts = 0,75 mm²

- (I) Scheibenwischer, alle(II) Scheibenwischer Front(III) Scheibenwischer Heck(IV) Scheibenwischer Dach
- (V) Sitzheizung
- (VI) Sitzheizung mit Luftfederung



9M7 Lüftermotor 1 Klimaanlage 9M8 Lüftermotor 2 Klimaanlage 9M9 Lüftermotor 3 Klimaanlage 9M9 Lüfter Gill L 9M7 Lüfter Gill 9M7 Warnblitz-/Rundumleuchte über Kl. 58 9M8 Kückafahrianleuchte über Kl. 58 9M8 Kückafahrianleuchte über Kl. 58 9M9 Kückafahrianleuchte über Kl. 58 9M9 Kückafahrianleuchte über Kl. 58 9M9 Kückafahrianleuchte über Kl. 58 9M9 Kückafahrianleuchte über Kl. 58 9M9 Kückafahrianleuchte über Kl. 58 9M9 Kückafahrianleuchte über Kl. 58 9W10 Kürhürürürürürürürürürürürürürürürürürür	5E8 9E1 9E2 F4 S4F1 S5F12 S9F9 S4H4 S4H5 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F	Summer Innenbeleuchtung 6 W Heizung Heizung mit Klimaanlage Sicherung 30 A (Klimaanlage) Sicherung 10 A (Rückfahrsignal) Sicherung 7,5 A (Warnblitz-/Rundumleuchte) Sicherung 5 A (Innenbeleuchtung) Sicherung 20 A (Heizung) Warnblitzleuchte 2 W Rundumleuchte 60 W	BK WH BU OG BN GN VT RD YE GY	schwarz weiß blau orange braun grün violett rot gelb grau er vor der Leitungsfarbe entspricht dem Leitungsquer- gen ohne Angabe des Querschnitts = 0,75 mm²
911 E-Nupplung Niimaaniage	9M7	Lüftermotor 2 Klimaanlage Lüftermotor 3 Klimaanlage Schalter Warnblitz-/Rundumleuchte Schalter Innenbeleuchtung Druckschalter Klimaanlage Freilaufdiode (E-Kupplung) Steckverbinder 18polig (zur Grundausrüstung) Steckverbinder 9polig (zur Grundausrüstung) Steckverbinder 2polig (Warnblitz-/Rundumleuchte) Steckverbinder 6polig (Summer) Steckverbinder 2polig (Warnblitz-/Rundumleuchte) Steckverbinder 2polig (Warnblitz-/Rundumleuchte) Steckverbinder 2polig (Summer) Steckverbinder 12polig (Summer) Steckverbinder 12polig (Beleuchtung höher) Steckverbinder 1polig (Klimaanlage) Steckverbinder 6polig (Klimaanlage) Steckverbinder 2polig (Heizung)	(I) (II) (a) (b) (c) (III) (IV) (V) (d) (e)	Heizung Heizung mit Klimaanlage LHC-Steuerung N1 Generator G1:L LHC-Steuerung N1:35 Warnblitz-/Rundumleuchte über KI. 58 Warnblitz-/Rundumleuchte über Schalter Rückfahrsignal Dauer oder schaltbar Rückwärtsfahrt Aus/Rückwärtsfahrt Ein zur elektronischen Steuerung N1:22 zum Stromlaufplan Sonderausrüstung Rückfahrlicht höher

394 804 2550.0105


Kabelfarben

BK	schwarz
WH	weiß
BU	blau
OG	orange
BN	braun
GN	grün
VT	violett
RD	rot
YΕ	gelb
GY	grau

Die Ziffer vor der Leitungsfarbe entspricht dem Leitungsquerschnitt

Leitungen ohne Angabe des Querschnitts = 0,75 mm²

- (I) Warnblinker bei Rückwärtsfahrt mit Bremslicht (ohne Beleuchtung)
- (a) zur elektronischen Steuerung N1:23
- (b) zur elektronischen Steuerung N1:41
- (II) Warnblinker bei Rückwärtsfahrt (mit Beleuchtung)
- (c) zur elektronischen Steuerung N1:22
- (III) Fahrzeugabschaltung über Sitzschalter
- (d) zur Hornbetätigung 4S1 (Stromlaufplan Grundausrüstung)
- (e) zur elektronischen Steuerung N1:42
- (IV) Hubmastpositionierung



394 804 2550.010

Stromlaufplan (Sonderausrüstung)

7.4.4	O	V/40	0, 1, 1, 1, 40, 1, 7, 11, 41, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
7A1	Steuergerät Rußfilter*	X10 X11	Steckverbinder 18polig (zum Hauptkabelsatz)*
7B1	Summer 2 W*	6X8	Steckverbinder 9polig (zum Hauptkabelsatz)* Steckverbinder 4polig (Diagnose)*
7B1 7B2	Flammfühler*	7X1	Steckverbinder 4polig (Übergabe Zentralelektrik)*
102	Flammumer	7X1 7X2	Steckverbinder apolig (Gebläse Absperrventil)*
9E3	Radio	7X3	Steckverbinder apolig (Gebiase Absperiveritii) Steckverbinder 2polig (Flammfühler)*
9E3		7X3 7X4	Steckverbinder zpolig (Glühkerze)*
9E5	Lautsprecher links Lautsprecher rechts	7X 4 7X5	Steckverbinder 2polig (Glunkerze) Steckverbinder 2polig (Dosierpumpe)*
963	Lauisprecher rechis	9X2	
E4 <i>E</i>	Ciabanua T A*		Steckverbinder 3polig (Radio)
F15	Sicherung 5 A*	9X8	Steckverbinder 3polig (Radio)
7F1	Sicherung 5 A (Rußfilter)*	73.44	A1
7F2	Sicherung 20 A (Rußfilter)*	7Y1	Absperrventil*
7F3	Sicherung 30 A (Glühkerze)*		
9F7	Sicherung 5 A (Radio Kl. 30)		
9F8	Sicherung 10 A (Radio Kl. 15)		
7H1	Warnleuchte Regeneration 1,2 W*		
7H2	Vorwarn- und Warnleuchte (orange) 1,2 W*		
7H3	Fehlerleuchte (rot) 1,2 W*		
K2	Startrelais*		
7K1	Glühkerzenstromregler*		
7K2	Starthilfsrelais*		
7112	Startimoroidio		
7M1	Gebläse 60 W*		
7M2	Dosierpumpe 24 W*		
7R1	Glühkerze*		
7S1	Startschalter*		
7S2	Not-Aus-Schalter*		
132	Not-Aus-Schaller		
7V1	Entkopplungsdiode*		
0)4/4			
9W1	Antenne		

Kabelfa	ırben
---------	-------


BK	schwarz
WH	weiß
BU	blau
OG	orange
BN	braun
GN	grün
VT	violett
RD	rot
YΕ	gelb
GY	grau

Die Ziffer vor der Leitungsfarbe entspricht dem Leitungsquerschnitt

Leitungen ohne Angabe des Querschnitts = 0,75 mm²

- (I) Rußfilter*
- (a) zum Generator G1:B+*
- (b) zum Zündstartschalter S1:50*
- (c) zum Anlasser M1:50a*
- (d) zum Bremspedalschalter X2:3*
- (e) ISO-Schnittstelle*
- (II) Radio

^{*} entfällt bei Ausführung Treibgas



125

	1 \		
0B14 0B15	Geber Wasserabscheider* Summer Wasserabscheider*	X10 5X1	Steckverb Steckverb
5E11 5E12 5E13 5E14 5E15 5E16 5E17 5E18 5E23 5E24	Abblendlicht links 55 W Abblendlicht rechts 55 W Begrenzungslicht links vorn 5 W Begrenzungslicht rechts vorn 5 W Begrenzungslicht links hinten 10 W Begrenzungslicht rechts hinten 10 W Rückfahrlicht links 10 W Rückfahrlicht rechts 10 W Positionsleuchte links 5 W Positionsleuchte rechts 5 W	5X7 5X8 5X11 5X12 5X13 5X18 5X19 9X15	(Beleuchtu Steckverb Steckverb Steckverb Steckverb Steckverb Steckverb Steckverb Steckverb
F15 5F5 5F6 5F7 5F8 5F9 5F10 5F11 9F10	Sicherung 5 A Sicherung 15 A (Beleuchtung Kl. 15) Sicherung 10 A (Beleuchtung Kl. 30) Sicherung 5 A (Bremslicht) Sicherung 7,5 A (Scheinwerfer links) Sicherung 7,5 A (Scheinwerfer rechts) Sicherung 5 A (Begrenzungsl. links) Sicherung 5 A (Begrenzungsl. rechts) Sicherung 15 A (12 V-Steckdose)		
0H2 5H1 5H2 5H3 5H4 5H10 5H20 5H21	Warnleuchte Wasserabscheider* Blinklicht links vorn 21 W Blinklicht rechts vorn 21 W Blinklicht links hinten 21 W Blinklicht rechts hinten 21 W Blinkkontrolleuchte 2 W Bremslicht rechts 21 W Bremslicht links 21 W		
5K1 5K2	Blinkgeber Relais Bremslicht		
5S11 5S12 5S13	Lichtschalter Warnlichtschalter Blinkerschalter		

X10	Steckverbinder 18polig (zur Grundausrüstung)
5X1	Steckverbinder 12polig
	(Beleuchtung Fahrerschutzdach)
5X7	Steckverbinder 6polig (Scheinwerfer links)
5X8	Steckverbinder 6polig (Scheinwerfer rechts)
5X11	Steckverbinder 12polig (Beleuchtung höher)
5X12	Steckverbinder 5polig (Schlußleuchte rechts)
5X13	Steckverbinder 5polig (Schlußleuchte links)
5X18	Steckverbinder 2polig (Positionsleuchte rechts)
5X19	Steckverbinder 2polig (Positionsleuchte links)
9X15	Steckverbinder 3polig (12 V-Steckdose)
9X16	Steckverbinder 2polig (12 V-Steckdose)

Kabelfarben

BK	schwarz
WH	weiß
BU	blau
OG	orange
BN	braun
GN	grün
VT	violett
RD	rot
YΕ	gelb
GY	grau

(VI)


Die Ziffer vor der Leitungsfarbe entspricht dem Leitungsquerschnitt

Leitungen ohne Angabe des Querschnitts = 0,75 mm²

(I)	Beleuchtung höher	594
(II)	Blink- und Warnblinkanlage höher	004
(III)	Bremslicht höher	4
(IV)	Rückfahrlicht höher	Ŋ
(a)	zur elektronischen Steuerung N1:41	0.000
(b)	zum Stromlaufplan Sonderausrüstung Rückfahrsi-	Ċ
	gnal	5
(V)	12 V-Steckdose	Ü

Warnung Wasserabscheider Dieselfilter*

^{*} entfällt bei Ausführung Treibgas




6A1	Data-Logger mit Tastatur (LFM)	Kabelfarben
6A2	LFM Online-Modul	BK schwarz
6B2	Schocksensor	WH weiß BU blau
F15 6F1	Sicherung 5 A Sicherung 5 A	OG orange BN braun GN grün
K2	Startrelais	VT violett RD rot
6W1	Antenne (LFM Online-Modul)	YE gelb GY grau
X1 X10 X11 X15	Steckverbinder 10polig Steckverbinder 18polig (zur Grundausrüstung) Steckverbinder 9polig (zur Grundausrüstung) Steckverbinder 2polig (CAN-Anschluß)	Die Ziffer vor der Lei schnitt Leitungen ohne Ang
6X4 6X5 6X7 6X9	Steckverbinder 14polig (Data-Logger) Steckverbinder 3polig (Übergabe Data-Logger) Steckverbinder 5polig (Datantransfer) Steckverbinder 4polig	(I) Fahrzeugda (a) zum Genera (b) zum Zündst (c) zum Anlass (d) zum Brems

itungsfarbe entspricht dem Leitungsquer-

gabe des Querschnitts = 0,75 mm²

- atenmanagement (LFM)
- rator G1:B+
- startschalter S1:50
- ser M1:50a
- zum Bremspedalschalter X2:3




394 802 6004c_7

Hydraulikschaltplan

A 1 2	Zusatzhydraulik bei Duplex oder Triplex Schlauchrolle links Schlauchrolle rechts	Е	Druckfilter Arbeitshydraulik / Feinstfilter*	L 49 50	Bremslüftventil Abschleppeinrichtung 3/2 Wegeventil
_	A. L. effect. The PI	F	Lenksteuerventil mit	51	Pumpe zum Lüften der Bremse
В	Arbeitshydraulik	28	Nachsaugventil	52 53	Rückschlagventil
3	Neigezylinder	29	Schlauchsicherheitsventil 220 ⁺¹⁰ bar	53 54	Druckbegrenzungsventil 2/2 Wegeventil
4	Standard-Hubmast	30	Servostat	34	2/2 vvegeventii
5	Anschluß ZH 2 bei Standard-Hubmast	31	Maximalventil 120 ⁺⁵ bar	N /I	Lüfterantrieb
6	Anschluß ZH 1 bei Standard-Hubmast			M	
7	Magnetventil	G	Lenkzylinder	55	Magnetventil
8	Neigebremsventil			56	Hydraulikmotor
9	Lasthalteventil	Н	Hydroverstellpumpe komplett bestehend		17"1 1
10	Rückschlagventil			Ν	Kühler
11	Druckbegrenzungsventil 1 Standard Duplex Triplex		aus:		
	Standard Duplex Triplex H 40 250+5 bar 250+5 bar 250+5 bar	32	Hydroverstellpumpe HPV 105-02 R	0	Druckfilter (Speisedruck) / Feinstfilter*
	H 45 275 ⁺⁵ bar 275 ⁺⁵ bar 275 ⁺⁵ bar	33	Stellkolben A=vorwärts B=rückwärts		
	H 50-500 275 ⁺⁵ bar 275 ⁺⁵ bar 275 ⁺⁵ bar	34	Rückschlagventil	Ρ	Antriebseinheit HMF900R bestehend
12	2/2 Wegeventil (Druckwaage)	35	Sensor	•	aus:
13	Freigabeventil	36	4/2 Wegeventil		
14	Wegeventil - Heben/Senken	37	Pilotventil	57 58	Lamellenbremse (Bremslüft mind. 16 bar)
15	Wegeventil-Neigen	38 39	kombiniertes Einspeise-Maximalventil 425 +20 bar Speisedruckventil 21+0,5 bar	58	Hydrokonstantmotor HMF135-02 mit Getriebe GR6H-02
16	Druckbegrenzungsventil 2 170+10 bar	39 40	Bremsventile (DBV)		GR0H-02
17	Wegeventil - Zusatzhydraulik 1	41	Zusatzsteuerventil	Ъ	
18	Wegeventil - Zusatzhydraulik 2	42	Kurzschlußschieber (Abschleppeinrichtung)	R	Ölbehälter bestehend aus:
	•	43	Ausspeiseventil 10 bar	59	Belüftungsfilter mit Saug- und Vorspannventil
С	Linde-Truck-Control	44	Ausspeiseeinrichtung	00	0,35 ± 0,15 bar
19	Zentralhebel Arbeitshyraulik	45	Servokolben Y=vorwärts Z=rückwärts	60	Saugfilter mit Bypassventil 0,25 bar
20	Zentralhebel Zusatzhyraulik 1+2	46	2/2 Wegeventil		
-	,	47	Proportionalventil		
D	Zahnradpumpen-Gruppe	48	Freigabeventil		
21	Magnetventil (Zusatzbremse)		•		
22	Drosselventil		Verbrennungsmotor		
23	3/3 Wegeventil (Prioritätsventil)		. 3		
24	2/2 Wegeventil**	K	Stellmagnet		
25	Zahnradpumpe 9 cm³	11	Otomnagnet		
26	Zahnradpumpe 18 cm³				
27	Zahnradpumpe 16 cm³				

^{*} Sonderausrüstung** Nur bei Ausführung Diesel



Absperrventil Treibgasflasche,

Absperrventil Treibgasflasche,

Antriebsachse seitliche Anschläge prüfen,

Arbeiten am Linde-Hubmast und im vorderen

Seite

Abschleppen61 Belüftungsfilter wechseln94 Elektrische Leitungen, Kabelverbinder und Davaiah dan Chamlana Abschleppvorgang61 Kabelanschlüsse auf Zustand und festen Sitz prüfen.. 86 Elektronik/Elektrik13 Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen bzw. Treibgastank öffnen33 nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) bzw. Treibgastank schließen......36 Achsklammer und Radmotoren, Befestigung prüfen 84 Allgemeine Hinweise......65 Angehobenen Duplex-Hubmast sichern67 Angehobenen Standard-Hubmast sichern66 Fahren (Einpeda Angehobenen Triplex-Hubmast sichern67 Fahren (Zweiper Anhalten37 Fahren ohne Hu Anhängekupplung62 Fahrerschutzdacl Ansaug- und Auspuffleitungen auf Dichtheit prüfen 91 und Lenkachse Fahrersitz einste ggf. einstellen oder erneuern92 Fahrersitz mit Dr Fahrtrichtung we Fahrzeugdaten N Arbeiten nach den ersten 50 Betriebsstunden 67 Fahrzeugdatener Arbeitsscheinwerfer einschalten46 (PIN-Nummer) Armlehne Fahrersitz einstellen32 Fahrzeugdatener (PIN-Nummer Fahrzeugdatene Fahrzeugübersicht14 Federelemente der Antriebsachse auf Verschleiß prüfen, ggf. erneuern97 Feststellbremse auf Funktion prüfen92

Seite

В	
Batterie: Zustand, Säurestand und Säuredichte pr	üfen 87
Batteriefett	103
Beckengurt anlegen	34
Beckengurt auf Zustand und Funktion prüfen	77
Beckengurt öffnen	
Bedienelemente	15
Bedienung	13, 33
Bedienung von Anbaugeräten	43
Befestigung Lenkzylinder und	
Achsschenkelbolzen prüfen	92
Befestigung Pumpengruppe am Motor	
auf Festsitz prüfen	97
Beleuchtung einschalten	

bereich des Stapiers
Beschreibung5
Bestimmungsgemäße Verwendung2
Betätigen der Hubmastpositionierung45
Betätigung der Klammer43
Betätigung des Seitenschiebers43
Betätigungshebel (Joystick) der Hubeinrichtung
und Anbaugeräte43
Betrieb von Flurförderzeugen auf Betriebsgeländen 21
Betriebsbremse42
Betriebsstoffempfehlungen103
Bio-Hydrauliköl103
Blinkleuchten einschalten46
Bodenplatte aufklappen70
Bodenplatte schließen70
Bremsanlage42
Bremsbereitschaft herstellen61
Bremsen
CO-Gehalt im Abgas prüfen83
D
Dachscheibenwischer einschalten46
Diagnosestecker
Duplex-Hubmast
Einfahrhinweise21
Einzelhebelbetätigung der Hubeinrichtung
und Anbaugeräte44
Elektrische Anlage

3	
albedienung)4	
dalbedienung)3	7
bmast5	
hrahmen, Neigezylinder	•
	. 1
e, Befestigungen prüfen8	
llen3	
eheinrichtung einstellen3	
chseln3	7
/lanagement (LFM)4	8
fassung - Sondereinstellung	
5	:n
fassung - Standardeinstellung	.0
und Zustandskennzahl)4	
rfassung4	-8

Feststellbremse betätigen42 Feststellbremse lösen42 Feststellbremse42 Flüssiggas103 Fremdstart59 Frontscheibenwischer einschalten46

Seite

804 2550.0105

Seite Seite Seite

	1
	J
Gah	صالم

G	
Gabelträger heben	43
Gabelträger manuell ablassen	
Gabelträger Notabsenkung	60
Gabelträger senken	
Gabelzinken und Zinkensicherungen prüfen	8
Gabelzinkenabstand einstellen	54
Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen	
beim FFZ-Einsatz	3
Geräuschemissionswert-Angaben	12
Н	
Heckscheibenwischer einschalten	46
Heizung einschalten	47
Hochdruckgasschläuche austauschen	95
Hubmast nach hinten neigen	43
Hubmast nach vorne neigen	43
Hubmast, Hubmastkette, Hubzylinder	
und Endanschläge: Zustand,	70 00
Befestigung und Funktion prüfen	
Hubmastabbau	
Hubmastausführungen	
Hubmastkette einstellen, mit Kettenspray einsprüher	
Hubmastkette reinigen und einsprühen	
Hupe betätigen	46
Hydraulikanlage	13
Hydraulikanlage, Antriebsmotoren, Pumpen,	0.4
Ventile und Leitungen auf Dichtheit prüfen	74 04
Hydraulikanlage: Ölstand prüfen	
Hydrauliköl wechseln	
Hydrauliköl	
Hydrauliköltank Befestigung prüfen	
Hydraulikschaltplan	130
Inbetriebnahme	20
Inhaltsverzeichnis	7
Innenraumbeleuchtung einschalten	46
-	

Inspektion und Wartung nach Bedarf70Inspektions- und Wartungsdaten102Inspektions- und Wartungsübersicht68Instandhaltung65
K
Kältemittel für Klimaanlage103
Katalysator geregelt/Grundeinstellung der Gasanlage prüfen
Keilrippenriemen auf Zustand prüfen85
Keilrippenriemen wechseln
Kettenspray
Klimaanlage warten
Kranverladung mit Kranösen
Kranverladung
Kühlflüssigkeit wechseln
Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter prüfen 25
Kühlmittel
Kühlmittelkonzentration prüfen80
Kurzschlußschieber Hydraulik öffnen61
L
Lager der Umlenkrolle wechseln
Last absetzen55
Last aufnehmen54
Lenkachse reinigen, abschmieren
Lenkachsenlager abschmieren
Lenkanlage42
Lenken
Lenksäule einstellen
Lenkung
Luftfilter reinigen
J

Luftfilterpatrone wechseln, Unterdruckschalter prüfen ... 90

ΓI	
IVI	
Maßnahmen vor der Stillegung	63
Motor abstellen (Einpedalbedienung)	39
Motor abstellen (Zweipedalbedienung)	36
Motor anlassen (Einpedalbedienung)	38
Motor anlassen (Zweipedalbedienung)	35
Motor	
Motorhaube öffnen	22
Motorhaube schließen	22
Motoröl ablassen	
Motoröl auffüllen	
Motoröl wechseln	
Motoröl	
Motorölfilter wechseln	
Motorölstand prüfen	23
Motorträger und Motorlagerung auf Zustand	
und festen Sitz prüfen	90
N I	
IV	
Nach dem Abschleppen	0.4
	61
Neigezylinderlager auf Verschleiß prüfen,	0.0
ggf. erneuern	
Notausstieg bei angebauter Heckscheibe	63

O		
Ölbadluftfilter	ÖI wechseln	75
Ölbadluftfilter	reinigen	93

Pedalwerk prüfen, ölen	8
Programmierbare Hubmastpositionierung	4
Programmieren der Hubmastpositionierung	4

Zustandskennzahl48

Seite	3
-------	---

R	
Radbefestigungen nachziehen	76
Radwechsel	62
Reifen auf Beschädigungen und Fremdkörper	prüfen 76

Reifenluftdruck prüfen29

Rückwärtsfahrt37 Rundumleuchte einschalten......46

Cooklassa	24
Sachkundiger	
Saugfilter wechseln	
Schlauchrolle gegen Aufrollen sichern	
Schmierfett	
Schwingungskennwerte für Körperschwingungen	12
Seitenschieber reinigen und abschmieren,	
Befestigungen prüfen7	8, 88
Sicherheitshinweise zur Treibgasanlage	
Sicherheitspatrone des Luftfilters wechseln7	
Sicherheitsregeln	
Sicherheitsrelevante Begriffe	
Sicherheitstechnische Maßnahmen im Umgang	
mit Transistorzündanlagen	136
Sicherheitstechnische Richtlinien	
für Flüssiggas (Auszug)	135
Sicherung gegen Zurückneigen	
Sicherungen prüfen bzw. austauschen	
Sicherungen	51
Sichtkontrolle, Geruchskontrolle der Treibgasanlage	
Sonstige Lagerstellen und Gelenke prüfen	
und einölen	87
Speise- und Druckfilter wechseln	94
Standard-Hubmast	
Stapler reinigen	
Staplereinsatz bei Schaufelbetrieb	
Starthilfe	
Staubaustrageventil prüfen	
Steuergerät auf Funktion prüfen	
Stichwortverzeichnis	
Stop-Pedal	
Störungen im Betrieb	
Storangen im Detheb	4 1

Störungen, Ursache und Abhilfe (Treibç	gasmotor) 105
Störungen, Ursache, Abhilfe (Hydraulik	anlage) 109
Stromlaufplan (Grundausrüstung)	110
Stromlaufplan (Sonderausrüstung)	116

Tägliche Prüfungen und Arbeiten vor Inbetriebna	hme 22
Tägliche Prüfungen	21
Tankentlüftungsventil auf Funktion prüfen	81
Technische Beschreibung	13
Technische Daten	10
Technischer Hinweis	4
Transport mit Last	55
Transport mit LKW oder Tieflader	56
Transport	56
Treibgasanlage auf Beschädigung und	
mit Leckagespray auf Dichtheit prüfen	82
Treibgasfilter wechseln	82
Treibgasflasche wechseln	26
Treibgasmischereinstellung prüfen	
Treibgastank befüllen	28
Triplex-Hubmast	
Typenschilder	5

Übernahme des Staplers	
Uhrzeit einstellen	3
Umgang mit Betriebsstoffen	2
UVV-Prüfung	2
•	

/erdampfer/Druckregler reinigen	33
/erladung	56
or dem Lastaufnehmen	53
or dem Verlassen des Staplers	55

۱۸/	
Vorwort	2
Vorwärtsfahrt	37
Vorspannung der Doppelschläuche prüfen	93

Seite

Seite

Warnblinkanlage einschalten	4
Wartungsarbeiten vor der ersten Inbetriebnahme	
Wartungsintervalle	
Wasser- und Hydraulikölkühler reinigen	
Wasser- und Hydraulikölkühler reinigen	
und auf Dichtheit prüfen	7
Wiederinbetriebnahme nach der Stillegung	6
Wischwaschanlage einschalten	4

Zündkerzen wechseln95 Zusatzverbraucher anbauen46

Sicherheitstechnische Richtlinien für Flüssiggas (Auszug)

Die vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften veröffentlichten Unfallverhütungsvorschriften "Verwendung von Flüssiggas" (VGB 21) oder die landesspezifischen Vorschriften sind unbedingt zu beachten.

Flüssiggase sind die brennbaren Gase PROPAN, BUTAN und deren Gemische. Sie befinden sich in Treibgasflaschen oder Treibgastanks und werden dort zum Antrieb für Verbrennungsmotoren bereitgehalten. Der Druck dieser Gase im Behälter ist abhängig von der Außentemperatur und kann bis zu 25 bar und mehr betragen.



Flüssiggas wird bei Austritt sofort gasförmig, dadurch ist die Bildung einer gefährlichen und explosionsfähigen Atmosphäre sofort gegeben.



GEFAHR

Kein offenes Feuer (Öfen, Sturmlaternen, funkenbildende Tätigkeiten und dergleichen), nicht rauchen in den Einstellräumen und bei Arbeiten an der Flüssiggasanlage!

Pflichten des Unternehmers und der Arbeitnehmer

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß die Flurförderzeuge nur von Personen betrieben oder gewartet werden, die im Betreiben oder in der Wartung dieser Flurförderzeuge unterwiesen sind und von denen zu erwarten ist, daß sie ihre Aufgaben zuverlässig erfüllen. Treibgasanlagen von Fahrzeugen dürfen nur betrieben werden, wenn diese sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.

Der Unternehmer hat für die Flurförderzeuge eine Betriebsanweisung in verständlicher Form und Sprache aufzustellen, in der alle für den sicheren Betrieb erforderlichen Angaben enthalten sein müssen. Die Betriebsanweisung ist dem Bedien- und Wartungspersonal bekanntzumachen.

Sie muß für das Bedien- und Wartungspersonal am Betriebsort jederzeit zugänglich sein und von ihnen beachtet werden.

A. Im Betrieb

1. Vor dem Lösen der Rohr-bzw. Schlauchverbindung sind die Flaschen- und Hauptabsperrventile zu schließen. Die Anschlußmuttern an den Flaschen sind langsam und zunächst nur wenig zu lösen, da sonst das noch in der Leitung befindliche Gas herausspritzt.

ACHTUNG

Flüssiggas erzeugt auf der bloßen Haut Frost-

Leitungen und deren Ausrüstungsteile für Gas in Flüssigphase und Treibgasbehälter dürfen keiner unzulässigen Wärmeeinwirkung ausgesetzt sein.

2. Abnehmbare Treibgasbehälter (Treibgasflaschen) müssen am Fahrzeug so positioniert werden, daß diese liegen und mit der Kragenöffnung nach unten weisen. Beim Ein- und Ausbau muß der Gasaustrittstutzen des Flaschenventils durch eine mit einem Schlüssel fest angezogene Verschlußmutter abgedichtet sein.

Bevor die Treibgasflaschen angeschlossen werden, sind ihre Anschlußstutzen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prü-

Nach dem Ausbau muß auf die mit der Verschlußmutter versehenen Flaschen sofort die Flaschenkappe aufgeschraubt werden.

3. Die Ventile sind langsam zu öffnen! Das Öffnen und Schließen darf nicht unter Zuhilfenahme von Schlagwerkzeug erfolgen. Explosionsgefahr durch Funkenschlag.

ACHTUNG

Bei Flüssiggasbränden nur Kohlesäure-Trockenlöscher oder Kohlesäuregas-Löscher verwenden.

4. Undichte Gasflaschen dürfen nicht weiterverwendet werden. Sie sind unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen sofort im Freien durch Abblasen zu entleeren und dann als undicht zu kennzeichnen. Bei der Ablieferung beschädigter Gasflaschen ist dem Verleiher oder seinem Vertreter (Tankwart oder dergl.) von dem bestehenden Schaden sofort, möglichst schriftlich, Mitteilung zu machen.

- 5. Die gesamte Flüssiggasanlage muß ständig auf ihren betriebssicheren Zustand, besonders auf Dichtigkeit überwacht werden. Die Benutzung des Fahrzeuges bei undichter Gasanlage ist verboten. Zur Prüfung auf Dichtigkeit sind Seifenwasser, Nekallösung oder sonstige schaumbildende Mittel zu benutzen. Das Ableuchten der Gasanlage mit offener Flamme ist verboten.
- 6. Es ist dafür zu sorgen, daß die Treibgasanlagen so eingestellt werden, daß der Schadstoffgehalt in den Abgasen so niedrig wie möglich gehalten wird.
- 7. Eingefrorene Anlageteile dürfen nur mit heißem Wasser, heißen Sandsäcken oder dgl. aufgetaut werden. Offene Flammen, glühende Gegenstände usw. können zu Explosionen führen.
- 8. Beim Auswechseln einzelner Anlageteile sind die Einbauvorschriften der Hersteller zu beachten. Dabei sind Flaschen- und Hauptabsperrventile zu schließen.
- 9. Der Zustand der elektrischen Anlage der Flüssiggas-Flurförderzeuge ist ständig zu überwachen. Funken können bei Undichtigkeiten der gasführenden Anlageteile Explosionen verursachen. Nach längerem Stillstand eines Flüssiggas-Flurförderzeuges ist der Einstellraum vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges oder seiner elektrischen Anlage gründlich zu lüften.
- 10. Explosionen von Gasflaschen oder Flüssiggasanlagen, auch wenn sie nicht zu Unfällen führten, sind der Berufsgenossenschaft und dem zuständigen Gewerbeaufsichtsamt sofort zu melden. Beschädigte Teile sind bis zum Abschluß der Untersuchung aufzubewahren.
- 11. Es ist darauf zu achten, daß Fahrzeuge mit Treibgasanlagen nur dann in ganz oder teilweise geschlossenen Räumen betrieben werden, wenn in der Atemluft keine gefährlichen Konzentrationen gesundheitsschädlicher Abgasbestandteile entstehen können.

Sicherheitstechnische Richtlinien für Flüssiggas (Auszug)

B. In den Einstell- und Lagerräumen sowie in den Instandhaltungswerkstätten

- Die Flaschen- und Hauptabsperrventile sind sofort nach dem Einstellen des Kraftfahrzeuges zu schließen.
- 2. Flurförderzeuge mit Flüssiggasantrieb dürfen in Räumen nur abgestellt werden, wenn diese über Erdgleiche liegen und ausreichend durchlüftet sind. Sie dürfen nicht in Nähe von Öffnungen zu Räumen unter Erdgleiche abgestellt werden. Um abgestellte Fahrzeuge ist ein ausreichender Bereich einzuhalten, in dem sich keine Kelleröffnungen und -zugänge, Gruben und ähnliche Hohlräume, Kanaleinläufe ohne Flüssigkeitsverschluß Luft- und Lichtschächte sowie brennbares Material befinden dürfen.
- 3. Abnehmbare Treibgasbehälter dürfen nur dann in Einstellräumen gewechselt werden, wenn die Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre verhindert ist.
- 4. Die besonderen Vorschriften über Lagerung von Druckgasbehältern, ggf. landesspezifische Vorschriften sind unbedingt zu beachten. Z.B. dürfen Druckgasbehälter nicht gelagert werden.
- in Räumen unter Erdgleiche,
- in Treppenräumen, Haus- und Stockwerksfluren, engen Höfen sowie Durchgängen und Durchfahrten oder in deren unmittelbarer Nähe.
- an Treppen von Freianlagen,
- an besonders gekennzeichneten Rettungswegen,
- in Garagen,
- in Arbeitsräumen.

Bitte beachten Sie auch den Abschnitt "Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter; Betreiben von Druckgasbehältern" in den Technischen Regeln Druckgasbehälter TRG 380 und 404.

- 5. Die in den Räumen verwendeten elektrischen Handlampen müssen mit geschlossener, abgedichteter Überglocke und mit kräftigem Schutzkorb versehen sein.
- 6. Bei Arbeiten in Instandhaltungswerkstätten sind die Flaschen- und Hauptabsperrventile zu schließen und die Treibgasflaschen gegen Wärmeeinwirkung zu schützen. Vor Betriebspausen und vor Betriebsschluß ist durch eine versantwortliche Person nachzuprüfen, ob sämtliche Ventile, vor allem Flaschenventile geschlossen sind. Feuerarbeiten, insbesondere Schweiß- und Schneidearbeiten, dürfen in der Nähe von Treibgasflaschen nicht ausgeführt werden. Treibgasflaschen, auch wenn sie leer sind, dürfen nicht in den Werkstätten aufgewahrt werden.
- 7. Die Einstell- und Lagerräume sowie die Instandhaltungswerkstätten müssen gut belüftet sein. Dabei ist zu beachten, daß Flüssiggase schwerer als Luft sind. Sie sammeln sich am Boden, in Arbeitsgruben und sonstigen Bodenvertiefungen und können hier explosionsgefährliche Gas-Luftgemische bilden.



GEFAHR

Auspuffgase sind giftig. Sorgen Sie für ausreichende Entlüftung der Einstellräume!

Sicherheitstechnische Maßnahmen im Umgang mit Transistorzündanlagen

Um Verletzungen von Personen und/oder Zerstörung der kontaktlosen Transistorzündanlage zu vermeiden, ist bei Arbeiten an Aggregaten mit kontaktloser Transistorzündanlage folgendes zu beachten:

- Leitungen der Zündanlage auch Hochspannungsleitungen und Prüfgeräteleitungen - nur bei ausgeschalteter Zündung ab- und anklemmen.
- Wenn der Motor mit Anlaßdrehzahl betrieben werden soll, ohne daß er anspringt (z.B. bei der Kompressionsdruckprüfung), Hochspannungsleitung (Kl. 4) aus dem Zündverteiler ziehen und an Masse legen.
- Starthilfe mit Schnellader ist nur bis 1 Minute mit max. 16,5
 Volt zulässig.
- Die Motorwäsche ist nur bei ausgeschalteter Zündung durchzuführen.
- Vor Elektro- und Punktschweißen ist die Batterie komplett abzuklemmen.
- An Klemme 1 (-) keinen Kondensator anschließen.